# SERVICE ANLEITUNG SERVICE MANUAL

## STUDER A81

#### INHALTSVERZEICHNIS

## 1. Allgemeines

## 1.1. Kurzanleitung

#### 2. Laufwerk

- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Mech. Ausbau
- 2.3. Abkürzungen
- 2.4. Mechanische Einstellungen
- 2.5. Elektrische Einstellungen
- 2.6. Verdrahtungslisten
- 2.7. Laufwerksteuerung

## 3. Verstärker

- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Abgleich für STEREO-Betrieb
- 3.3. Abgleich für MONO-Betrieb
- 3.4. Funktionsbeschreibung der Verstärker-Elektronik

#### 4. Schaltbilder

#### 5. Ersatzteilliste

#### **TECHNISCHE DATEN**

## STUDER A81 PROFESSIONELLES MAGNETTONGERÄT

Bandgeschwindigkeiten:

38.1 cm/s (15 ips) und 19.05 cm/s (7.5 ips) ± 0.2% (abgleichbar)

Bandspulen:

DIN, NAB und Dreizack, max. 30 cm  $\phi$ 

Schlupf:

max. 0.1% Abweichung

Tonhöheschwankungen, (gemessen mit EMT 420)

nach DIN 45507, Spitze bewertet:

38.1 cm/s

19.05 cm/s

(15 ips) max. 0.04% (7.5 ips) max. 0.06%

Startzeit:

max. 0.5 sec (für einen Tonhöheschwankungswert von 0.1%, bewertet)

Zähler:

Genauigkeit ± 0.2%. Echtwertanzeige in Stunden, Minuten und

Sekunden bei 38.1 cm/s und 19.05 cm/s

Umspulzeit:

ca. 120 sec für 1000 m Band

Bremszeit aus Umspulen: \*

max. 3 sec

Bandzug: ▲

70 – 100 p bei Wiedergabe und Umspulen

Bandzugmaximum: \*

500 p bei Start, Stop und Richtungswechsel

Eingänge:

Eingangspegel:

symmetrisch, erdfrei; Impedanz 8 kOhm

min. 0 dBm, max. + 22 dBm

Ausgänge:

symmetrisch, erdfrei; Impedanz max. 30 Ohm

(min. Abschlusswiderstand 200 Ohm)

Ausgangspegel: max. + 24 dBm

Entzerrungen:

CCIR oder NAB, wahlweise steckbar

Frequenzgang über Band:

38.1cm/s

19.05 cm/s

30 Hz - 18 kHz ± 2 dB

 $30 \; Hz - 15 \; kHz \pm 2 \; dB$ 

60 Hz - 15 kHz ± 1 dB

60 Hz - 12 kHz ± 1 dB

## Fremd- und Geräuschspannungsabstand

rre	ma- una Gerauschspannu	ngsabstand		
	r Band (Effektivwerte, ge	messen z.B.	20.4	
mit	SIEMENS Rel 3U33):		38.1 cm/s	19.05 cm/s
	Entzerrung nach CCIR	•		
			01 JD	50 10
	Vollspur, (320 nWb/m)	, bewertet: linear:	61 dB 61 dB	58 dB 58 dB
	Stores 2.75 mm Count		OTUB	36 UB
	Stereo, 2.75 mm Spurb (510 nWb/m)		61 dD	בס אם
	(510 11440/111)	bewertet: linear:	61 dB 61 dB	58 dB 58 dB
	7	120	01 05	36 UB
	Zweispur, 2 mm Spurbr (320 nWb/m)	eite, bewertet:	EC AD	E4 JD
	(320 11440/111)	linear:	56 dB 56 dB	54 dB 54 dB
		illear.	30 UB	54 GB
	Entzerrung nach NAB			
	auf 6 dB über operating	level *		
	(Fremdspannungsabstar	nd nach NAB)		
	Vollspur:		65 dB	65 dB
	Stereo, 2.75 mm Spurb		62 dB	62 dB
	Zweispur, 2 mm Spurbr	eite:	61 dB	61 dB
Klir	<b>rfaktor,</b> über Band bei 1 l	с <b>Н</b> 2	38.1 cm/s	19.05 cm/s
	Transfer, 250. Saina 50, 11	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>33</b> . 1 cm/3	13.03 (111/3
	Entzerrung nach CCIR <sup>4</sup>	•		
	Bandfluss 320 nWb/m:		max. 1%	max. 1%
	Bandfluss 510 nWb/m:		max. 2%	max. 3%
	Entzerrung nach NAB			
	bei operating level *:		max. 1%	max. 1%
	bot operating total .		111 <b>d.X.</b> 1 /0	111dX. 170
Übe	rsprechdämpfung, Stereo	:	min. 40 dB, im Bere	ich 60 Hz — 12 kHz
Lös	chdämfpung:		min. 75 dB bei 1 kH	Z
	magnetisierung:		150 kHz	
Lös	chfrequenz:		150 kHz	
Stro	mversorgung:		100 V - 120 V oder 200 V - 240 V ± 10%	

50 Hz - 60 Hz, 320 VA

- Einstellbar mittels Potentiometern
- Gemessen mit AGFA PER 525 oder equivalenter Bandtyp
- Gemessen mit 3M 202 oder equivalenter Bandtyp
- ★ Operations-Pegel (operating level Bandfluss 185 nWb/m)

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

#### 1.1. Kurzanleitung zur Bedienung

#### 1.1.1. Kontrolle vor Anschluss des Gerätes ans Netz


- An der Rückseite des Gerätes Spannungswähler kontrollieren (Bild 1.1.-1) und 1.1.-2)
- Kontrollieren, ob sich auf dem Transportweg keine Steckverbindungen gelöst haben.

#### 1.1.2. Erdung (Bild 1.1.-3)

Die Geräte-Erde kann wahlweise auf Studio-Erde (GROUND POST) oder Netz-Erde (MAINS GROUND) geschaltet werden.

Es ist empfohlen auf Studio-Erde zu schalten; der Anschluss der Studio-Erde erfolgt an der Bananenbuchse.

- D Erd-Anschluss
- E Erdschiene
- Netzsicherung
- G Netzanschluss



## 1.1.3. Funktionsprüfung (siehe Bild 1.1.-5)




Bild 1.1.-3

#### Laufwerk:

- Mit dem Wähler der Bandgeschwindigkeit Maschine einschalten. Aufleuchten der Taste STOP zeigt Betriebsbereitschaft an.

<u>Anmerkung</u>: Die Bandgeschwindigkeit darf auch bei laufendem Bandtransport umgeschaltet werden.

#### 1.1.4. NF-Anschlüsse

Verbindungen für Aufnahme und Wiedergabe anschliessen. Siehe Bild 1.1.-4.

#### 1.1.5. Pegel

Die Verstärker sind auf die im Prüfprotokoll angegebenen Werte eingestellt.






Bild l.l.-l



#### Bild 1.1.-2



## 1.1.6. Bedienung Drucktasten (Bild 1.1.-5)

Wiedergabe:

Taste PLAY drücken.

Aufnahme:

Tasten PLAY und REC gleichzeitig drücken.

Wird der Kurzschlussbügel Sl auf der Steckkarte COMMAND RECEIVER 1.081.393 in Position b gesteckt (siehe Schaltbild und Belegungsplan), so muss die Aufnahmefunktion <u>nur</u> mit

der Taste REC gestartet werden.

Schneller Vorlauf: Taste 

→ drücken.

Schneller Rücklauf: Taste 

✓ drücken.

Beim Uebergang von einer Lauffunktion in eine andere braucht die Taste STOP nicht gedrückt zu werden (Ausnahme EDIT); die Steuerung speichert die eingetasteten Befehle bis das Band steht. Der Uebergang in die nächste Funktion erfolgt automatisch, sobald das Band stillsteht.

#### 1.1.7. Bandzähler (Bild 1.1.-5)

Der Bandzähler zeigt für beide Bandgeschwindigkeiten die wirkliche Zeit an.

Sekunden (2 Stellen) Minuten (2 Stellen)

Bei Zählern mit 7-Segment Anzeigen erfolgt die Messung der Bandlaufzeit sechsstellig. Die Darstellung ist fünfstellig und kann durch Umstecken des Brückensteckers auf dem Decoder-Print 1.228.821 auf folgende zwei Arten programmiert werden.

Mathematische Darstellung:


0.00.01 / 0.00.00 / -.00.01

Bei negativen Zeiten wird die Stundenziffer in ein Minuszeichen verwandelt.

Komplementäre Darstellung:

0.00.01 / 0.00.00 / 9.59.59

Negative Zeiten werden durch das Komplement dargestellt.



#### 1.1.8. Taste EDIT (Bild 1.1.-5)

Die EDIT-Funktion wird nur ausgeführt, wenn das Band stillsteht. Durch Drücken der Taste EDIT werden die Bandzugwaagen blockiert. Das Band liegt auf den Tonköpfen auf. In dieser Position können die Bandwickel von Hand gedreht werden (suchen einer Schnittstelle).

Taste EDIT während dem Umspulvorgang betätigt, ermöglicht das Mithören des schnellaufenden Bandes.

#### 1.1.9. Reglerknopf EDIT für variables Umspulen (Bild 1.1.-5)


Das Suchen einer Schnittstelle kann auch motorgetrieben erfolgen (CUTAUT).


Bei stehendem Band, Taste EDIT drücken, Reglerknopf EDIT für die gewünschte Laufrichtung im Uhrzeiger-oder Gegenuhrzeigersinn drehen. Die
Laufgeschwindigkeit ist abhängig vom Drehwinkel. Durch Betätigen des
Mithörhebels kann das Band während der Umspulfunktion näher an den
Wiedergabekopf geführt werden. Sobald der Reglerknopf EDIT betätigt
wird, ist die Blockierung der Bandzugwaagen aufgehoben (geregelter
Bandzug); bei Bandstillstand blockieren diese wieder (Edit-Position).
Wird in EDIT-Position eine Laufwerkfunktion eingetastet, so hat diese
Priorität; die Editfunktion wird automatisch aufgehoben.

#### 1.1.10. Fernsteuerung Laufwerk


Die Fernsteuerung des Laufwerkes erfolgt über den Steckanschluss REMOTE MODE CONTROL. (Fernsteuerung für alle Funktionen mit Rückmeldung, Zähler ferngesteuert, inkl. Nullstellung.) Die Fernsteuereinheit ist identisch mit der internen Steuerung.

In normaler Schaltung hat die interne Steuerung Priorität vor der Fernbedienung. Am Fernsteueranschluss darf höchstens eine Fernbedienung mit Rückmeldelampen angeschlossen werden. Hingegen sind zusätzlich mehrere Fernbedienungen ohne Rückmeldelampen zulässig.






REMOTE CONTROL FERNSTEUERUNG, LAUFWERK



TAPE TIMER ASSEMBLY (REMOTE) FERN-ZÄHLER 1.228.820 , 1.228.825



REMOTE MODE CONTROL

Uebersicht und Funktion der Ein- und Ausgabesignale die für eine Fernsteuerung des Laufwerkes am Anschluss REMOTE MODE CONTROL herausgeführt sind.

Anschluss	Signal	Funktion
1	B-INDIC	+24 V (geschaltet) als Speisung für alle Rückmelde- lampen.
2	B-REW	schaltet auf 0 V bei Rückwickeln.
3	B-FORW	schaltet auf 0 V bei Vorwickeln.
4	B-REPR	schaltet auf 0 V bei Wiedergabe.
5	B-STOP	schaltet auf 0 V bei Stopp.
6	B-REC	schaltet auf 0 V bei Aufnahme.
7	B-CUT	schaltet auf 0 V bei Edit-Betrieb.
8	B-MONO*	schaltet auf 0 V bei Mono-Betrieb.
9 "	YPS-MOVE	Impulsförmiges Signal (ca. 70 µs \).  16 Impulse pro 19,05 cm Bandablauf (offener Kollektor)
10	B-FAD	schaltet auf 0 V bei Reglerstart-Betrieb. Für Kontrollampe Reglerstart.
11	FAD-1	Löst zusammen mit FAD-2 den Reglerstart aus. 24 VDC, beliebige Polarität.
12	+24.0 V	+24 V Speisung, wird meist angewendet für die Reglerstart-Auslösung bei interner 24 V-Speisung.
13	Y-MOVE-1	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung.
14	Y-MOVE-D	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung in Rückwärtsrichtung, sowie bei Ueberschreiten von 110 % der gewählten Bandgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.
15	- 5.8 V	- 5.8 V Speisung.
16	Y-REVRS	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung rückwärts.
17	Y-FORW	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung vorwärts.
18	+24.0 V	+ 24 V Speisung für externen Zähler.
19	LOC-IN	Freigabeleitung (Rückleitung) für alle externen Taster.
20	S-REW	Tastenleitung Rückwickeln.
21	S-FORW	Tastenleitung Vorwickeln.
22	S-REPR	Tastenleitung Betrieb.

23	S-STOP	Tastenleitung Stopp.
24	S-REC	Tastenleitung Aufnahme.
25	S-CUT	Tastenleitung Edit.
26	S-MONO*	Tastenleitung Mono-Betrieb.
27	Y-MUTE	Signal zur Stummschaltung von Audio-Kanälen (für MCH-Maschinen, TLS 2000).
28	S-ZLOCAT	Bei 0 V, Suchlauf der Maschine auf Zähler-Nullstelle.
29	FAD-2	Löst zusammen mit Fad-l den Reglerstart aus. 24 VDC, beliebige Polarität.
30	+ 0.0	0.0 V (Masse)
31	+ O-TYPE	Nicht verbunden, reservierter Anschluss.
32	+ 5,8 V	+ 5,8 V-Speisung
33	K-RESET	schaltet auf 0 V bei Betätigung der Nullstelltaste des Zählers. Löst bei Schaltung auf 0 V eine Nullsetzung des Zählers aus.
34	Y-CLK	Symmetrisches Rechtecksignal von 2 Hz bei beiden Bandgeschwindigkeiten (offener Kollektor). Invers zu Y-ICLK.
35	Y-ICLK	Invers zu Y-CLK.
36	+ 0.0	0.0 V (Masse)


<sup>\*</sup> Diese Signale sind nur vorhanden, wenn das Laufwerk mit einem Mono/Stereo-Schalter ausgerüstet ist.

Die mit Y-... bezeichneten Signale werden durch einen Schalttransistor auf 0 V geschaltet (active low, open collector).

 $I_{max} = 300 \text{ mA}$ 

 $U_{max} = 28 V$ 

Im Normalfall muss ein Arbeitswiderstand auf + 24 V vorgesehen werden. Die Höhe des positiven Potentials bei nicht leitendem Transistor ist unbestimmt.



EXTENDED MODE CONTROL

Bild 1.1.-7

## 1.1.11. Anschluss EXTENDED MODE CONTROL (Bild 1.1.-7)

Durch Einsetzen (kurzgeschlossen) oder Entfernen (offen) von galvanischen Verbindungen am EXTENDED MODE CONTROL Anschluss können verschiedene Funktionsarten der Tonbandmaschine programmiert werden.

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Programmiermöglichkeiten:

Anschlusspunkte	kurzgeschlossen offen	
1 - 13	Alle Tastenfunktionen können ausgeführt wer- den.	Tastenfunktionen sind ausser Betrieb. Letzte eingetastete Fkt. bleibt erhalten.
6 - 18	Bandstopp mit Transpa- rentband wirksam.	Bandstopp mit Transpa- rent band <u>nicht</u> möglich.
9 - 21	Bandgeschwindigkeits- Umschaltung möglich.	Nur hohe Bandgeschwin- digkeit (38 cm/s). Keine Umschaltung auf niedere Bandgeschwin- digkeit möglich.
10 - 22	Mono/Stereo-Umschaltung möglich	Mono/Stereo Umschaltung blockiert. Letzter gewählter Zu- stand bleibt erhalten.

Der Stecker EXTENDED MODE CONTROL ist mit Ein- und Ausgängen belegt welche im Zusammenhang mit einem Automatikbetrieb benötigt werden. Bei nicht automatisiertem Betrieb ist ein Blindstecker mit den nötigen Kurzverbindungen (gemäss obiger Tabelle) vorzusehen.

Uebersicht und Funktion der Signale an den Ein- und Ausgängen des EXTENDED MODE CONTROL - Anschlusses.


Anschluss	Signal	Funktion
1	LOC-IN	Freigabeleitung für alle internen und externen Tastenfunktionen.
2	K-PRESS	Schaltet bei Aufnahme- oder Wiedergabebetrieb auf 0 V.
3	MOD-2**	Signal des Modulationswächters, Kanal 2 bei Stereo, Schalttransistor mit offenem Kollektor schaltet bei Modulation auf 0 V.
4	MOD-1**	Signal des Modulationswächters, Kanal l bei Stero oder Mono, Schalttransistor mit offenem Kollektor schaltet bei Modulation auf 0 V.
5	leer	
6	Y-STOP	Löst Stoppfunktion aus, wenn das Signal auf 0 V geschaltet wird.
7	leer	
8	Y-RES3	Reserveausgang, offener Kollektor nicht programmiert (PROM DEC 2, Print 1.081.390).
9	Y-LOW	Maschine schaltet auf langsame Bandgeschwindigkeit bei Schluss auf 0.0 V.
10	Y-MONO	Schaltet auf Mono bei Schluss auf 0.0 V.
11	S-RES2	Reserveeingang auf PROM DEC 1 nicht programmiert (Print 1.081.390).
12	leer	
13	CMD.ENB2	Freigabeleitung für die Tasten. Potential ist 0 V ausgenommen im Reglerstart-Betrieb des Laufwerkes.
14 15	R-CUT-1 R-CUT-3	Anschlüsse des Edit-Reglers. Die Stellung des Edit-Reglers kann extern beein- flusst werden.
16	S-CUTAUT	Schaltsignal für Umschaltung von Hand-Edit - auf automatischen Edit-Betrieb. Gegenpol: LOC-IN.
17	leer	
18	Y-TRSP	Ausgang der optischen Lichtschranke. Schaltet bei Lichtdurchtritt (Transparentband, ausgelaufenes Band) auf 0 V.


19	TT1-ACT	Stellungssignal der linken Bandzugwaage. In Betriebsstellung 0 V. In Endstellung offen (ca.15 V)
20	TT2-ACT	Stellungssignal der rechten Bandzugwaage. In Betriebsstellung 0 V. In Endstellung offen (ca.15 V)
21	S-LOW	Ausgang des internen Geschwindigkeitswahlschalters.  O V bei Wahl der kleinen Bandgeschwindigkeit.
22	S-MONO	Ausgang des internen Mono/Stereo-Schalters (Jmpuls-schalter). O V bei Mono.
23	RECSTINH	Master-Safe-Signal. Blockiert den Start in Aufnahme-funktion bei Schluss auf 0 V.
24	+0.0	+0.0 V

<sup>\*\*</sup> Diese Signale sind nur vorhanden, wenn das Laufwerk mit einem Modulationswächter bestückt ist.

## 1.1.12. Anschluss CAPSTAN SPEED CONTROL

Der 14-pol-Steckanschluss CAPSTAN SPEED CONTROL ermöglicht den Anschluss von externen Tonmotor-Nachsteuerschaltungen. Für die Steckerbelegung, siehe Bild 1.1.-8.





CAPSTAN SPEED CONTROL

Bild 1.1.-8

Am Anschluss CAPSTAN SPEED CONTROL sind die Ein- und Ausgänge zu finden, welche für eine externe Nachsteuerung des Tonmotors verwendet werden.

Anschluss	Signal	Funktion	
1	+ 0.0	0.0 V (Masse)	
2	+24.0 V	+24 V Speisung	
3	+ 5.8 V	+ 5.8 V Speisung	
4	leer	Reserviert für S-CAPEXT. Nur bei Print 1.081.376 (Quarz-Steuerung) vorhanden. Schluss auf 0 V schaltet von Quarz-Referenz auf VCO-Referenz.	
5	R-SPLY-1	+ 11.0 V, Speisung des Reglers für die Einstellung † 7 Halbtöne. Gültig für Print 1.080.374; 1.081.376	
	(YAN-M3-1)	mit VCO-Zusatz. + 0.5 V (Diodenspannung) benötigt zur temperatur- kompensierten Nachsteuerung bei 1.080.376.	
6	leer	Reserviert für Y-SYNC-2 bei Print 1.081.376.	
7	Y-OUT1	Normierte Tachofrequenz: 800 Hz bei Nominalgeschwindigkeit.  1.081.376: Symm. Rechtecksignal 20 V. Schalttransistor mit 10 kohm Kollektorwiderstand.	
	(YAC3-1)	1.080.376: Symm. Rechtecksignal 20 V. $Z_q = 10$ kohm in Serie mit 10 nF. 1.080.374: Symm. Rechtecksignal 11 V. $R_q = 22$ kohm.	
8	+ 0.0	0.0 V (Masse)	
9	leer	Reserviert für Y-TACHO-D. Tachofrequenz ohne Teilung nur bei Print 1.081.376.	




Bild 1.1.-10

10	- 5.8 V	- 5.8 V Speisung
11	leer	Reserviert für Y-SYNCl. 0 V bei Synchronlauf des Capstan-Motors.
12	SPD-CTL1 (YAN-M3-2)	Nachsteuereingang ± 3% für ± 5 V. R <sub>i</sub> > 2 kohm.
13	R-SPLY-0 (0-YAC3)	0.0 V
14	SPD-CTL2 (YAC3-2)	0.0 V bei Print 1.080.376. Nachsteuerspannung 7.5 V ± 1.5 V für + 7 Halbtöne bei Print 1.080.374 und 1.081.376.

#### Nachsteuerschaltung ± 3% mit Potentiometer:

Gemäss Bild 1.1.-9 ein lineares Potentiometer, Wert 1 kohm anschliessen. Diese Schaltung ermöglicht eine Geschwindigkeits-Regelung von ca.  $^{\pm}$  3%. Zur Erzielung einer besseren Auflösung ist die Anwendung eines 10:1 Potentiometers empfohlen.

Die Nachsteuerung ist möglich mit den Tonmotor-Steuerprints 1.080.374 und 1.080.376.

## Nachsteuerschaltung + 7 Halbtöne mit Potentiometer:

Gemäss Bild 1.1.-10 ein lineares Potentiometer, Wert 10 kohm, mit Widerständen 4.64 kohm und 14.3 kohm in Serie anschliessen. Diese Schaltung ermöglicht eine Geschwindigkeits-Regelung von  $^{\pm}$  7 Halbtönen. Zur Erzielung einer besseren Auflösung ist auch hier die Anwendung eines 10:1 Potentiometers empfohlen.

Die Nachsteuerung ist nur möglich mit dem Tonmotor-Steuerprint 1.080.374.

## 1.1.13. Papierkorbbetrieb

Umstecken des Verbindungssteckers auf der Wickelmotor-Steckkarte 1.080.383 (siehe Schaltbild und Belegungsplan) ermöglicht den Papierkorbbetrieb der Tonbandmaschine.

Durch Drücken der Stopptaste während dem Rückspulen im Papierkorbbetrieb wird der linke Wickelmotor gebremst.

#### Laufwerk

#### 2.1. Allgemeines

Ein extrem verwindungsfreies Leichtmetallguss-Chassis ist Träger und Verbindungselement der Laufwerkgruppen. Die starre Einheit der Antriebselemente, der Bandführungen und des Kopfträgeres garantiert eine hohe Konstanz der Laufwerkeigenschaften auch bei starker Dauerbelastung.

#### 2.2. Ausbau der Baugruppen

Anmerkung: Vor Beginn der Service-Arbeiten ist das Gerät von der Netzspannung zu trennen (Netzkabel ausziehen).

Notwendige Werkzeuge: Innensechskant-Schlüsselsatz 1.27 mm bis

6 mm

Schraubenzieher

#### 2.2.1. Abdeckbleche des Laufwerkes abnehmen:

hinteres Abdeckblech:

- 5 Schrauben lösen, hinten anheben und nach hinten ausfahren.

#### vorderes Abdeckblech:

- 2 Schrauben oben, 2 Schrauben vorne lösen.
- Abdeckblech über die Bedienungsknöpfe anheben und nach vorne ausfahren.

#### 2.2.2. Tonmotor ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 4 Schrauben von unten lösen.
- Tonmotor vorsichtig nach unten ausfahren.

## 2.2.3. Wickelmotoren mit Bremsaggregat ausbauen

- 2 Mehrfachstecker lösen
- 4 Schrauben von oben lösen.
- Wickelmotor vorsichtig nach oben ausfahren.

#### 2.2.4. Kopfträger ausbauen

- Steckbare Andruckrolle nach oben abziehen.
- 3 Schrauben von oben lösen (es ist nicht nötig, diese Schrauben zu entfernen).
- Kopfträger vorsichtig nach oben ausfahren und nicht an der Tonmotorachse anschlagen.

Den Kopfträger nicht umdrehen, sonst fallen die Befestigungsschrauben heraus.

#### 2.2.5. Andruck-Aggregat ausbauen

- Kopfträger zuerst ausbauen (siehe 2.2.4.).
- 3 Schrauben von oben lösen
- Andruckaggregat vorsichtig ausfahren und den Mehrfachstecker lösen.

## 2.2.6. Abhebe-Aggregat ausbauen

- Kopfträger zuerst ausbauen (siehe 2.2.4.)
- 3 Schrauben von oben lösen
- Abhebeaggregat vorsichtig nach oben ausfahren und den Mehrfachstecker lösen.

## 2.2.7. Federdämpfungselemente ausbauen

- Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Kupplung zum Federgestänge lösen (2 Schrauben).
- Dämpfungselement ausbauen, 3 Schrauben lösen.
- Dämpfungselement (vorsichtig) drehen und den Sprengring an der Kupplung entfernen.
- Federdämpfungselemente ausfahren.

#### 2.2.8. Bandzugwaagen ausbauen

- Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Federdämpfungselement ausbauen (siehe 2.2.7.).
- Mehrfachstecker lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Bandzugwaage vorsichtig nach oben ausfahren.

## 2.2.9. Wirbelstrombremse ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben lösen.
- Wirbelstrombremse vorsichtig ausfahren.

## 2.2.10. Linke Bandumlenkrolie ausbauen

- Bandeinlegesperre abschrauben (1 Schraube)
- Wirbelstrombremse ausbauen (siehe 2.2.9.)
- Kontermutter an der Schwungmassenachse lösen.
- Rollendeckel senkrecht nach oben abziehen.
- Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Lagerflansch ausbauen, 3 Schrauben lösen.

#### 2.2.11. Rechte Bandumlenkrolle (Bandbewegungs-Senor) ausbauen

- Deckel senkrecht nach oben abziehen.
- Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Mehrfachstecker von unten lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Bandumlenkrolle vorsichtig nach oben ausfahren.

## 2.2.12. Drucktastenaggregat ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von oben lösen.
- Drucktastenaggregat vorsichtig nach oben ausfahren.

#### 2.2.13. Zähler ausbauen

- Drucktastenaggregat zuerst ausbauen (siehe 2.2.12.)
- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von unten lösen.
- Zähler vorsichtig nach vorne ausfahren.

## 2.2.14. Netz- und Geschwindigkeitsschalter ausbauen

- Mehrfachsteckverbindungen lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Steuer-Einheit hinunterklappen.
- 2 Schrauben von unten lösen.
- Schalter vorsichtig nach vorne ausfahren.

## 2.2.15. EDIT-Regler (für variables Umspulen) ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von oben lösen.
- Regler vorsichtig nach vorne ausfahren.

#### 2.2.16. Netz-Einheit ausbauen

- 2 Mehrfachstecker von der Geräterückwand lösen.
- 2 Mehrfachstecker auf Sicherungsseite lösen.
- Netz-Einheit von unten halten
- 4 Schrauben von oben lösen.

#### 2.2.17. Bandwaagenendschalter ausbauen (links, rechts)

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben lösen.
- Steckkarte seitwärts entfernen.

#### Allgemeine Abkürzungen

Für alle Bezeichnungen und Abkürzungen sind die englischen Ausdrücke verbindlich.

## 2.3.1. Signal-Abkürzungen

Y Signal ΒI Binär PS Impuls Wechsel AC DC Gleich AN Analog

#### 2.3.2. Signal-Namen

ACCEL ACCELERATE ACT ACTIV В BULB BIAS BIAS BLIFT BRAKE LIFT BRAKE

BRAKE

CAPEXT CAPSTAN EXTERN

CAUT CUTAUT CMD COMMAND CUT CUTTER CLK CLOCK CTRL CONTROL DIR DIRECTION ENB ENABLE END END ERAS ERASE F **FUSE** FAD FADER FF FLIP-FLOP FLASH FLASH FL FILTER FORW FORWARD G GATE GND GROUND ΗI HIGH

ICL K INVERSE CLOCK INDIC INDICATOR INIT INITIALISATION IRES INVERSE RESERVED

COIL KEY CODING LO LOW LOAD LOAD

LOC IN LOCAL INPUT

М MOTOR MAINS MAINS

MOD MODULATION

MOVE MOVE PRESS PRESSURE

QP PHOTO-TRANSISTOR
QPWR POWER- TRANSISTOR

REC RECORD

RECSTINH RECORD START INHIBIT

REFLEX
REM REMOTE
REPR REPRODUCE
RES RESERVED
RESET RESET
REVERS REVERSE
REW REWIND


RP PHOTO-RESISTOR

S SWITCH
SCREEN SCREEN
SPD SPEED
STOP STOP

T TRANSFORMER

TACHO TACHO
TPLIFT TAPE LIFT
TRSP TRANSPARENT
TT TAPE TENSION

#### Beispiel für eine Signal-Bezeichnung:



oder "Binäres Richtungssignal"

## 2.3.3. Transistor-Anschlüsse


Q-1 EMITTER Emitter
Q-2 BASE Basis
Q-3 COLLECTOR Kollektor

## 2.3.4. Drahtfarben

0	blk	schwarz
1	brn	braun
2	red	rot
3	org	orange
4	yel	gelb
5	grn	grün
6	blu	blau
7	vio	violett
8	gry	grau
9	wht	weiss
-	unc	farblos

## 2.3.5. Micro-Switches-Anschlüsse

1	COMMON	Gemeinsamer Anschluss
2	CLOSED	Ruhekontakt
3	OPEN	Arbeitskontakt






Bild 2.4.-1

### 2.4. Mechanische Laufwerk-Einstellungen

Vor den mechanischen und elektrischen Einstellungen sind die Speisespannungen zu kontrollieren.

erforderliche Messgeräte: Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr Federwaage oder Kontaktor 0 - 2500 gr

Leerspule, Kern; Bandstück oder Schnur mit einer kleinen Schlaufe an einem Ende, Länge 2 bis 3 m.


#### 2.4.1. Mechanische Bremsen (Bild 2.4.-1)

Die Bremsung der Wickelmassen erfolgt bei normalem Betrieb vornehmlich durch die geregelte Gleichstrombremsung der Wickelmotoren. Beim Ausfall der Netzspannung treten die mechanischen Servo-Bremsen in Aktion. Diese Bremsen wirken auch bei Bandstillstand, bzw. beim Betätigen der Bandwickel von Hand. Es ist daher wesentlich, dass die Bremsmomente richtig eingestellt sind.

#### Einstellung der mechanischen Bremsen:


- Das Spiel 1 zwischen Bremshebel und Abhebe-Bolzen soll in Ruhelage 1 mm bis 1,5 mm betragen. Zum Einstellen ist die Trägerplatte zu lösen (Schrauben 3 ) und in seitlicher Richtung 2 zu verschieben.
- 2. Der Hub 3 des Abhebe-Bolzens soll 4 mm betragen. Durch Andrücken des Magnet-Ankers von Hand, kann dieser Hub kontrolliert werden. Zur Hub-Einstellung wird der Bremsmagnet 4 verschoben. Bei abgehobenem Bremsband muss der Wickelmotor frei ohne jede Bremsung drehen.
- 3. Das richtige Funktionieren der Bremse kann durch kurzes Vor- und Zurückdrehen des Wickeladapters 5 kontrolliert werden. Dabei sollen beide
  Bremshebel wechselseitig an den Anschlag-, bzw. den Abhebe-Bolzen schlagen
  (schnappendes Geräusch).

Punkt Step 4





Punkt Step 5



Abwickel-Richtung (starke Bremsung)

Bild 2.4.-2

linke Spule		rechte Spule	
Aufwickel- Richtung	Abwickel- Richtung CCW	Abwickel- Richtung	Aufwickel- Richtung
<b>∠</b> 60 p	200 p	200 p	<b>&lt;</b> 60 p


Tabelle 2.4.-3

4. Bremszug-Einstellung in Aufwickel-Richtung (schwache Bremsung:)
Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Gegenbetriebslage auf Bandadapter auflegen.

Federwaage (0 - 500 gr) am Bandanfang einhängen und zur Messung kontinuierlich vorziehen. Durch Umhängen der Feder 6 wird der in Tabelle 2.4.-3 angegebene Bremszug eingestellt.

5. Bremszug-Einstellung in Abwickel-Richtung (starke Bremsung):
Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Betriebslage auf Bandadapter legen.
Federwaage (0 - 500 gr) am Bandanfang einhängen und zur Messung kontinuierlich vorziehen. Mit Schraube wird der in Tabelle 2.4.-3 angegebene Bremszug eingestellt.

Nach der Justierung des Federzuges soll der Haken am Ende der Feder horizontal stehen, siehe Bild 2.4.-1.




#### 2.4.2. Andruck-Aggregat

Das Andruck-Aggregat besitzt den Andruckarm mit Andruckrolle, welche mit einem Elektromagneten aktiviert werden. In Aufnahme- oder Wiedergabe-Betrieb drückt die Andruckrolle das Band an die Tonmotorachse. In den andern Betriebsarten bleibt der Andruckarm in Ruhestellung (Andruckmagnet abgefallen)

#### Einstellung

- 1. Endschalter-Lichtschranke abdecken, Taste PLAY drücken, Die beiden Befestigungsschrauben 11 des Andruckmagneten lösen. Bild 2.4.-4 Kontrollieren ob der Anker des Andruckmagneten 12 voll eingefahren ist und am Anschlag steht. Durch seitliches Verschieben des Andruck-Magneten das Spiel 13 zwischen Magnetanker und Bolzen auf 0,3 bis 0,5 mm einstellen, so dass nur die Federspannung wirkt. Befestigungsschrauben 10 wieder festziehen. Zur Kontrolle, Andruckrolle von Hand gegen die Tonwelle drücken und wechselweise die Tasten PLAY und STOP betätigen. Dabei muss in Stellung PLAY das Spiel 13 sichtbar sein.
- 2. An der Andruck-Rollachse Federwaage (0 2,5 kg) einhängen (siehe Bild 2.4.-5). Taste PLAY drücken und Andruckkraft messen. Die Andruckkraft soll im Moment des Abhebens der Andruckrolle von der Tonwelle 1,2 bis 1,5 kp. betragen. Die Justierung erfolgt mit der Sechskantmutter sam Magnetanker.
- 3. Einstellung des Mikro-Schalters 16 .
  Andruckrolle von Hand gegen die Tonwelle drücken, dabei muss der Mikro-Schalter hörbar umschalten bei einem Abstand von ca. 1 mm zwischen Andruckrolle und Tonmotorachse. Der Schaltpunkt kann durch justieren der abgewinkelten Kontaktvorrichtung 17 auf dem Andruckarm eingestellt werden. Abdeckung auf Endschalter-Lichtschranke entfernen.



#### 2.4.3. Abhebe-Aggregat

Während den Umspulvorgängen wird das Band mittels den Abhebebolzen von den Tonköpfen entfernt. Der Abhebemagnet betätigt in dieser Phase die Abhebebolzen. Durch Ausschwenken des Mithörhebels kann der Abstand des Bandes zum Wiedergabekopf verkleinert werden. Dadurch wird das Mithören während des Umspulens erleichtert.

#### Einstellung Bilder 2.4.-6a und 2.4.-6b

1. Endschalter-Lichtschranke abdecken.

Taste STOP dann Taste EDIT drücken.

EDIT-Regler leicht aus der Nullstellung drehen. Die beiden Befestigungsschrauben 21 des Abhebemagneten 22 lösen. Kontrollieren ob der Anker des Abhebemagneten voll eingefahren ist und am Anschlag steht. Durch seitliches Verschieben des Abhebemagneten den Federweg der Feder 23 auf dem Magnetanker um ca. 0,3 bis 0,5 mm zusammendrücken.

Befestigungsschrauben 21 wieder festziehen.

Zur Kontrolle wechselweise die Tasten STOP und EDIT betätigen. Dabei muss in Stellung EDIT der eingestellte Federweg sichtbar sein.

2. Durch Betätigen des Mithörhebels 2 wird das Band an den Wiedergabekopf gebracht. Durch Verdrehen der Exzenterscheibe 2 am Abhebemechanismus kann die Auslenkung des Bandes eingestellt werden. Die Exzenterscheibe ist vom Werk auf maximale Auslenkung eingestellt. Mit einem Innensechskantschlüssel (3 mm) kann die Einstellung der Exzenterscheibe erfolgen. Abdeckung an Endschalter-Lichtschranke entfernen.




Bild 2.4.-7

## 2.4.4. Bandzugwaage

Während den verschiedenen Funktionszuständen wird der Bandzug durch die Auslenkung der Bandzugwaagen und die eingestellte Referenzspannung bestimmt. Der Drehwinkel des Rollentellers wird durch ein mechanisch gekuppeltes Präzisions-Potentiometer in ein analoges elektrisches Signal umgewandelt. Die erforderliche Rückstellkraft der Bandzugwaage wird durch ein Federsystem bewirkt, das zur Erzielung einer annähernd logarithmischen Bandzugkurve 2 verschieden starke Druckfedern enthält.


Ein Scheiben-Dämpfungselement verhindert mechanische Schwingungen des Bandzugwaagensystems.

Damit sich eine gewählte Schnittstelle nicht durch Pendelbewegungen der Bandzugwaagen verschiebt, werden diese in der Funktion EDIT durch eingebaute Magnete 5 blockiert.

## Mechanische Einstellung der Bandzugwaagen Bild 2.4.-7

- 1. Die Senkschraube 1 lösen und den Rollenteller abheben.

  Den Hebelflansch 2 von Hand niederdrücken und die drei Stiftschrauben 3 im Uhrzeigersinn vorsichtig drehen bis die Ankerscheibe 4 gleichmässig auf der Magnetglocke 5 aufliegt.
  - Die drei Stiftschrauben 3 wieder je um 1/5 Drehung im Gegenuhrzeigersinn lösen, damit sich ein Luftspalt von 0,15 bis 0,2 mm zwischen Ankerscheibe und Magnetglocke ergibt.
  - Gerät einschalten und durch wechselweises Drücken der Tasten STOP und EDIT das korrekte Blockieren und Lüften der Magnete prüfen.
  - Die Stiftschrauben 3 sparsam mit Sicherungslack blockieren.
    Rollenteller wieder montieren und die Kontrolle EDIT-STOP wiederholen.



- 2. Den Stellring 9 am Federelement so einstellen, dass sich die Rückzugstange aus jeder Stellung der Bandzugwaage kontinuierlich und ohne zu prellen in die Ruheposition bewegt.
- 3. Gerät einschalten und mit einem Universal-Messinstrument (DC) die Spannung am Potentiometer 11 kontrollieren.

  An den Anschlüssen 1 und 3 (blk/org) sollen 20 V anliegen (blk = +0,0 V).

  Voltmeter zwischen +0,0 V (blk) und dem Schleifer (red bzw. brn) anschliessen.

  In Ruhestellung der Bandzugwaage soll die Spannung am Schleifer 2.6 V betragen.

  Durch Lösen der Stiftschraube 10 an der Potentiometerkupplung kann die Schleiferstellung justiert werden.

  Bandzugwaage von Hand in die Endstellung drehen. Am Schleifer soll die Spannung ca. 6 V betragen.
- 4. In Ruhestellung der Bandzugwaagen muss die vordere Kante der Schaltfahne 12 mit der vorderen Kante des Bandwaagenendschalters 13 bündig eingestellt sein. Eine Justierung der Schaltfahne ist mit den Schrauben 14 möglich.

### Wichtig

Das Dämpfungselement darf nicht zerlegt werden, da es mit einem Spezial-Silikonfett gefüllt ist. Durch das unvermeidliche Auslaufen von Silikonfett würde die einwandfreie Funktion des Dämpfungselementes beeinträchtigt.





Bild 2.4.-8

## 2.4.5. Markiervorrichtung

Die Markiervorrichtung erleichtert das Auffinden und Schneiden der gewählten Schnittstelle.

## Einstellung Bild 2.4.-8

Mit den Innensechskantschrauben (2 mm) 21 die Markiervorrichtung lösen und soweit verschieben, dass die Schnittmarkierung symmetrisch zum Spalt auf dem Wiedergabekopf zu liegen kommt. Innensechskantschrauben wieder festziehen. Mit der Innensechskantschraube (1.5 mm) 22 kann die Dicke der Schnittmarkierung eingestellt werden.



#### 2.5. Elektrische Einstellungen

erforderliche Messgeräte:

Universal-Messinstrument (DC), 4 - 5 Ohm Widerstand, 50 - 75 Watt, Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr, Bandstück mit einer kleinen Schlaufe an einem Ende, Leerspule, volle Spule

#### 2.5.1. Stabilisator (Voltage Regulator) GR 30 EL 1

Vor den elektrischen und mechanischen Einstellungen am Laufwerk sind die Speisespannungen zu kontrollieren und zu justieren.

Die Speisespannungen werden an den Testpunkten 1 bis 5 der Stabilisator-Steck-karte gemessen und an den Trimm-Potentiometern R35 für +20.0 V sowie R12 für +5.8 V / -5.8 V eingestellt.

Am Potentiometer R30 wird die Strombegrenzung der +20~V~/~+24~V-Speisung eingestellt.

Zur Messung ist ein Ampère-Meter (Bereich > 4 A) in Reihe mit einem 4 bis 5 Ohm Widerstand (50 - 75 Watt) an die Sammelschienen +0.0 V und +24.0 V auf der Rückseite des Steckkarten-Chassis anzuschliessen.

Maschine einschalten, Funktion STOP.

Das Potentiometer R30 (I-MAX) so einstellen, dass das Ampère-Meter 4 A anzeigt.

#### Wichtig

Diese Messung darf nicht an den Steckkarten-Testpunkten vorgenommen werden.




Bild 2.5.-2

#### Achtung

Die Stabilisierung der +20.0 V und +24.0 V Speisespannung enhält Automatikkreise für die Strombegrenzung und die Abschaltung bei Kurzschluss.

Bei Kurzschluss schaltet die Stabilisierung die Speisespannungen +20.0 V und +24.0 V vollständig ab. Die Speisespannungen bleiben auch dann weiterhin abgeschaltet, nachdem der Kurzschluss entfernt wurde.

Die Stabilisierung arbeitet erst wieder normal, wenn das Gerät mindestens 15 Sekunden ausgeschaltet war.

Ferner erlaubt es die Charakteristik dieser Schutzschaltung nicht, das Gerät über einen Netz-Regeltransformator langsam von 0 V unter Spannung zu setzen.

(Die Einschaltspannung muss mindestens die halbe Netz-Anschlussspannung betragen.)

#### Bandzug-Einstellungen (2.5.2. - 2.5.4.) GR 30 EL 6

Die Bandzüge der Wickelmotoren werden mit den Einstell-Reglern auf der Steckerkarte Wickelmotor-Steuerung (SPOOLING MOTOR CONTROL) 1.080.383 abgeglichen. Die oberen Einstell-Regler betreffen den linken Wickelmotor (SUPPLY), die unteren den rechten Wickelmotor (TAKE-UP).

## Wichtig

Vor Beginn der Bandzug-Einstellungen ist zu kontrollieren, ob die Bandzugwaagen richtig eingestellt sind. (siehe Abschnitt 2.4.4.)

Ferner ist es wichtig, dass die verschiedenen Bandzug-Einstellungen in der aufgeführten Reihenfolge durchgeführt werden, da sie sich gegenseitig beeinflussen.




Bild 2.5.-3

#### 2.5.2. Bandzug Wiedergabe

- 1. Bandzug-Einstellung linker Wickelmotor (SUPPLY): Gummiandruckrolle entfernen. Leerspule mit ca. 2-3 m Band auf den linken Wickelteller auflegen. Bandanfang bis zur Capstanwelle einschlaufen und Federwaage (0 . . . 500p) am Bandanfang einhängen (Bild 2.5.-2). Federwaage festhalten und Taste PLAY drücken. Federwaage in Bandlaufrichtung kontinuierlich vorziehen. An R 70 (SUPPLY, TT-PLAY) den Bandzug auf llop einstellen. Es ist dabei ein Mittelwert aus 3 bis 4 Messungen zu finden. Stellung der Bandzugwaage markieren. Gummiandruckrolle wieder montieren.
- 2. Bandzug-Einstellung rechter Wickelmotor (TAKE-UP): Volle Bandspule (10.5") auflegen, Band normal einlegen und vorspulen, bis sich auf der Vorrats- und Aufwickelspule etwa gleich viel Band befindet. Taste PLAY drücken (15"). Sobald sich das Band bewegt, den Andruckarm zurückziehen (ohne die Andruckrolle zu berühren) bis das Band den Kontakt mit der Tonwelle verliert. Bandzug des rechten Wickelmotors an R75 (TAKE-UP, TT-PLAY) so einstellen, dass das Band nach dem Abheben der Andruckrolle langsam zum Stillstand kommt. Durch wiederholtes Kontrollieren ist die Richtigkeit der Einstellung zu prüfen.

## 2.5.3. Bandzug-Begrenzung, schnelles Umspulen

An den Einstell-Reglern R71 und R74 ist die maximale Belastung des Bandes beim schnellen Umspulen einstellbar; diese ergibt sich beim Start zum schnellen Umspulen (während der Beschleunigungsphase) oder bei der Richtungsänderung während dem schnellen Umspulen.

Bei der Wahl des maximalen Bandzuges ist zu beachten: Eine starke Beschleunigung erfordert einen hohen Spitzen-Bandzug-Wert.

Bei niedriger Beschleunigung und entsprechend besserer Schonung des Bandmaterials, werden zwangsläufig die Reaktionszeiten bei den Umspulfunktionen länger.




Bild 2.5.-3

Nach der Beschleunigungsphase reduziert sich der Bandzug etwa auf den Wert für Wiedergabe.

- 1. Bandzug-Begrenzung, schnelles Vorspulen (FORW): Leerspule mit ca. 2 - 3 m Band auf den rechten Wickelteller auflegen und das Band durch die rechte Bandzugwaage schlaufen (Bild 2.5.-4). Federwaage (0...500p) am Bandanfang einhängen und festhalten. Taste FORW drücken. Federwaage kontinuierlich vorziehen. An R 74 (TAKE-UP, TT-FORW) den Bandzug auf 200p einstellen. Es ist ein Mittelwert von 3 bis 4 Messungen zu finden. Stellung der Bandzugwaage markieren.
- 2. Bandzug-Begrenzung, schnelles Rückspulen (REW): Leerspule mit ca. 2 - 3 m Band auf den linken Wickelteller auflegen und das Band durch die linke Bandzugwaage schlaufen (Bild 2.5.-4). Federwaage (0...500p) am Bandanfang einhängen und festhalten. Taste REW drücken. Federwaage kontinuierlich vorziehen. An R71 (SUPPLY, TT-REW) den Bandzug auf 200p einstellen (Mittelwert). Stellung der Bandzugwaage markieren.

#### Kontrolle:

Die Sehne zwischen den beiden Bandzugwaagen-Markierungen (Bandzug Wiedergabe und Bandzugbegrenzung) soll grösser als 15 mm sein. Wird dieser Wert nicht erreicht, muss mit dem Stellring 9 und den Federn korrigiert werden (Bild 2.4.-7).

#### Achtung:

Nach dem Verstellen des Stellrings 9 müssen die Einstellungen gemäss Kapitel 2.5.2. wiederholt werden.




Bild 2.5.-4

#### 2.5.4. Bandzug-Begrenzung EDIT (CUTAUT), Symmetrie:

Betreffend maximalem Bandzug beim handgeregelten Umspulen mit dem Regler EDIT, gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für schnelles Umspulen.

#### Wichtig

Bevor die Einstellungen des EDIT-Bandzuges ausgeführt werden, muss der Bandzug in PLAY-Funktion richtig eingestellt sein.


- 1. Volle Bandspule (10.5") auflegen und vorspulen, bis sich auf der Vorrats- und Aufwickelspule etwa gleichviel Band befindet.
- 2. Das Band vor dem Aufnahmekopf festhalten. Taste Edit drücken. Edit-Regler an den rechten Anschlag drehen. An R 73 (TAKE-UP, TT-CUT) einstellen, so dass die Bandzugwaage auf der 200p-Markierung steht. Edit-Regler an den linken Anschlag drehen. An R 72 (SUPPLY, TT-CUT) einstellen, so dass die Bandzugwaage auf der 200p-Markierung steht.

#### 2.5.5. Brems-Regelung GR 30 EL 7

Die folgende Einstellung der Bremsregelung basiert auf dem Bandzug für Wiedergabe. Es ist daher wesentlich, dass vor der Einstellung der Bremsregelelektronik die Bandzüge für WIEDERGABE (2.5.2.) richtig eingestellt sind.

Die Bremsregelung tritt in Aktion, wenn aus Stellung Schnelles-Umspulen oder PLAY die Taste STOP gedrückt wird (K-BRAKE). Dabei wird die rechte Bandwaage (T-TT2) als Regelglied (SENSOR) verwendet.

In Abhängigkeit der Bandbewegungsrichtung wird der Wickelmotor der jeweiligen Aufwickelseite in den Stromkreis der Bremsregelelektronik geschaltet.



Der bei der Bremsung auftretende Bandzug lässt sich an R9 begrenzen.

(Der Begrenzungspunkt ist abhängig vom Drehwinkel der rechten Bandzugwaage und der an R9 eingestellten Referenzspannung.)

Mit Hilfe eines Universalinstrumentes lässt sich die Bremsspannung nach Bild 2.5.-5 einstellen.

#### Einstellung

Volle Bandspule auflegen und ca. 10 bis 20 m Band vorspulen. Taste PLAY drücken und die sich dabei ergebende Stellung der rechten Bandwaage markieren. Band abnehmen. Messinstrument an den Testpunkten TP 2 (yel, -) und TP 3 (wht, +) anschliessen (Messbereich ≥ 20V).

Zur Simulierung des Bandlaufes ist der Bandbewegungs-Sensor mit einem Gummiband, welches über die Tonwelle und die rechte Umlenkrolle gelegt wird, anzutreiben.

Kurzzeitig Taste REW oder FORW drücken.

#### Achtung

Gerät nicht länger als 2 Minuten in Bremsstellung halten. Zum Aufheben der Bremsstellung, rechte Umlenkrolle (Bandbewegungs-Sensor) stoppen.

Rechte Bandzugwaage in die zuvor markierte Stellung drehen. Einstell-Regler R9 auf eine Messinstrument-Anzeige von 1 V einstellen.

Durch Bewegen der rechten Bandwaage kontrollieren, ob das Regelsignal der in Abbildung 2.5.-6 dargestellten Kurve entspricht.

Bei ansprechendem Fotoendschalter (Lichtschranke nicht abgedeckt) und Ruhestellung der Bandzugwaage tritt volle Bremsung für beide Motoren ein, bis die rechte Bandumlenkrolle stillsteht, d.h. YBI-MOVE "O" wird.




Bild 2.5.-6




Bild 2.5.-7

## Tonmotor Regelung, Abgleich GR 30 EL 5

Die Tonmotor-Einheit enthält zwei um 180 Grad versetzte Abtastköpfe. Diese Anordnung dient zur Kompensation von drehzahlabhängigen Tonhöhenschwankungen von 6.66 bzw. 13.33 Hz, welche durch minimale Exzentrizität oder Teilungsfehler im Nutenraster (verbleibende Ungenauigkeiten innerhalb sehr enger Bearbeitungstoleranzen) hervorgerufen werden können.

#### Einstellung

Zuerst wird der Abtastkopf auf der Steckerseite eingestellt.
 Beide Nylonschrauben lösen und den Abtastkopf so einstellen, dass ein Luftspalt von 0.5 mm verbleibt. (Ein zu schmaler Luftspalt verursacht mechanische Pfeifstörungen.)
 Den Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) in die Mittelstellung drehen. An die Ausgänge der Abtastköpfe ein Zweistrahl-Oszilloskop anschliessen.
 (Steckerleiste Capstan Servo 1.081.376 Anschlussstifte 3A/5A bzw 4A/6A)
 Bei 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit soll das Tacho-Signal mindestens
 50 mV effektiv (ca. 150 mV Spitze - Spitze) betragen. Bei zu geringem
 Signal ist der Luftspalt zu verkleinern. Den zweiten Abtastkopf anschliessend auf gleiche Amplitude und identische Phasenlage einstellen.

# Wichtig

Das Verhältnis von Tachosignal zu überlagerter Brummspannung soll mindestens 20 dB (10 : 1) betragen.




Bild 2.5.-8

## Einstellung 1.080.374:

- 2. Volle Spule auflegen und Band einfahren. An den Testpunkten TP 1 (blk, +0,0 V) und TP 2 (wht, 800 Hz) einen Digital-Frequenzzähler anschliessen. Taste PLAY drücken (beliebige Bandgeschwindigkeit). Am Einstell-Regler R 27 justieren bis der Zähler eine Frequenz von 800 Hz ± 0,2 Hz anzeigt.
- 3. Die eingangs erwähnten Tonhöhenschwankungen können mit dem Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) kompensiert werden (Einstellung bei 7,5 ips Bandgeschwindigkeit vor nehmen.

#### Wichtig:

Die Kompensation an R 45 ist nur messbar, wenn alle anderen Komponenten im Bandlauf weniger Tonhöhenschwankungen verursachen.

### Einstellung 1.080.376:

- 2. Volle Spule auflegen und Band einfahren. An den Testpunkten TP 1 (blk, +0.0 V) und TP 2 (wht, 800 Hz) einen Digital-Frequenzzähler anschliessen. Auf 15 ips Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY drücken. Frequenz messen und sich die Anzeige des Zählers merken. Die Diskriminatorspule L l ist auf eine Frequenz von 800 Hz <sup>+</sup> 0,2 Hz einzustellen. Der Abgleichkern der Spule L l ist nur zugänglich, wenn die Steckkarte aus dem Rack gezogen ist. Vor dem Herausziehen ist das Gerät auszuschalten.
- 3. Bei weiterhin angeschlossenem Frequenzzähler, Maschine auf 7,5 ips Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY drücken, Frequenz messen und sich die Anzeige des Zählers merken.
  Am Potentiometer R 46 drehen bis die Anzeige ebenfalls 800 Hz <sup>+</sup> 0,2 Hz beträgt.
- 4. Die eingangs erwähnten Tonhöhenschwankungen können mit dem Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) kompensiert werden (Einstellung bei 7,5 ips Bandgeschwindigkeit vornehmen.

### Wichtig:

Die Kompensation an R 45 ist nur messbar, wenn alle anderen Komponenten im Bandlauf weniger Tonhöhenschwankungen verursachen.




Fig. 2.5.-9

# Einstellung des optischen Bandendschalters Fig. 2.5.-9

Die Ansprech-Empfindlichkeit des optischen Bandendendschalters kann mit dem Potentiometer R 8 auf der Steckkarte MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396 eingestellt werden. Für das gewünschte Band ist dabei die optimale Einstellung zu finden, so dass bei Transparentband sicher abgeschaltet wird.

## 2.5. Verdrahtungs-Listen

Bei Geräten mit umfangreicher Elektronik sind Verdrahtungsschaltbilder unübersichtlich und geben Anlass zu Fehlinterpretationen. Deshalb wurde hier die zuverlässigere Methode mit Computer-Verdrahtungslisten gewählt, diese informieren lückenlos über jede Verbindung innerhalb der Laufwerk-Elektronik.

Zur besseren Uebersicht ist die ganze Laufwerk-Steuerung in Gruppen (GR) aufgeteilt. Die einzelnen Gruppen sind wiederum in Elemente (EL) und Punkte (PT) aufgeschlüsselt.

Zudem tragen sämtliche Signale Namen die aus verschiedenen Abkürzungen kombiniert sind und die jeweilige Funktion erkennen lassen (siehe auch Abschnitt 2.3.2.)

# 2.6.1. Gruppen

Die zentrale Steuer-Einheit (CONTROL UNIT), Gruppe 30 ist in WIRE-WRAP Technik lötfrei verdrahtet. Vom wire-wrap-Panel führen die Verbindungen zu den weiteren Gruppen des Laufwerkes. Kabel- und Kabelstecker (MOLEX oder AMP) tragen die entsprechende Gruppennummer.

Ueber die Aufteilung gibt die folgende Aufstellung Auskunft:

- 1 Rückwand-Einheit
- 2 Netzteil-Einheit
- 3 Verlängerungskabel vom Netzteil zum Netzschalter
- Geschwindigkeits- und Netzschalter-Einheit
- 5 Geschwindigkeitsschalter, Kabelstecker
- 6 Leistungs-Transistoren und Phasenschieber-Kondensatoren
- 7 Wickelmotor (M 1), links Kabelstecker
- 8 Bremslüft-Magnet, links, Kabelstecker
- 9 Bremslüft-Magnet, rechts, Kabelstecker
- Wickelmotor (M 2), rechts, Kabelstecker
- 11 Bandzugwaage, links, Kabelstecker
- 12 Bandzugwaage, rechts, Kabelstecker
- 13 Optischer Bandsensor, Kabelstecker
- Wirbelstrombremse, Kabelstecker
- 15 Bandbewegungs- und Richtungs-Sensor, Kabelstecker
- 16 Andruck-Einheit, Kabelstecker
- 17 Bandabhebe-Einheit, Kabelstecker
- 18 Tonmotor (M 3), Kabelstecker
- 19 Drucktastensatz, lokal, Kabelstecker

- 20 Bandzähler, lokal, Kabelstecker
- 21 Cutter-Einheit, Kabelstecker
- 22 Bandendsensor, links, Kabelstecker
- 23 Bandendschalter, rechts, Kabelstecker
- 24 Zero Locator
- 25 Speisung vom Netzteil, Kabelstecker
- 26 Audio Basis Print
- 27 Audio Print und Zero Locator
- 28 Audio Print
- 29 Interne Verbindungen
- 30 Steckkarten-Chassis
- 35 Fernsteuerungsstecker CAPSTAN SPEED CONTROL
- 36 Mode Control Connector, Remote; Betriebsstundenzähler, Kabelstecker
- 37 Fernsteuerungsstecker EXTENDED REMOTE CONTROL

#### 2.6.2. Elemente, Punkte

Gruppen die über mehrere Steckkarten oder andere Einheiten verfügen sind in Elemente (EL) aufgeteilt.

Diese Elemente sind die Träger der Anschluss-Punkte (PT). Ueber die Art dær Anschlüsse, siehe Abschnitt 2.6.6.

# 2.6.3. Drahtbeschriftungen

Die wichtigsten Anschlussdrähte der Verkabelung sind beschriftet. Diese Drahtenden tragen zwei Nummern die das Element der jeweiligen Gruppe und den entsprechenden Anschluss-Punkt angeben.

### Beispiel:

Phasenschieber-Kondensator des Tonmotors, GR 6, EL 21 Anschlussdraht rot Dieser Draht trägt die Bezeichnung: 21-2 Dies bedeutet, dass der rote Draht am Element 21, Anschluss 2 angelötet ist.

# 2.6.4. LOCATION PIN LIST

Diese Liste ist nach Gruppen geordnet. Ist die Gruppennummer (siehe auch 2.6.1.) oder die Gruppenbezeichnung bekannt, so können die weiteren Informationen aus dieser Liste bezogen werden.

Ist der Signal-Name bekannt, so ist die SIGNAL WIRE LIST, Abschnitt 2.6.5. zu benutzen.

Die Liste ist in der Reihenfolge der <u>Gruppennummern (GR)</u> von 1 bis 37 aufgeschlüsselt.

Die Gruppennummer (GR) ist am Kopf jeder Spalte zu finden. Im aufsteigendem Sinne sind die Elementnummern (EL) aufgelistet. Den Elementnummern untergeordnet sind die Anschlusspunkte (PT), Signal-Namen und die Drahtfarben entsprechend dem internationalen Farbcode.

## Beispiel:

Gruppe:

GR 06

POWER TRANSISTOR

PHASE SHIFT CAPACITORS

Element:

EL 21

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR

Anschluss-Type: L (gelötet), siehe auch 2.6.6.

Anschluss-Punkt: 2

 $\frac{\text{Signal-Name:}}{\text{Farbe:}} \frac{\text{C-M3-2}}{2 \text{ (rot)}}$ 

* * * * * *	* * * * * * *	* *	* *	* * * *	*	* * *	* * *		* *	* * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* *	* *	* * * *	* * *
* * * * *	* * :	* * :	* *	* * :	* *	* * *	* * * * *	****	* *	* *	* *	* * * * * * *	* *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *	* *	* *		*		*	* * *	* *	*	* *	* *	* * *	* *	* *
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	******  ******  ******  *****  *****  ****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * *	~ * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	***************************************	*********	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *	* * * *	* *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
												۵.	P A G E		0	<b>LL</b>	27
TITLE:	PROFESSI ******	ONAL TAF	P * *	TRANSP *****	0RT ***	DECK ***	PROFESSIONAL TAPE TRANSPORT DECK *** STUDER A-81 *** *********************************	PROFESSIONAL TAPE TRANSPORT DECK *** STUDER A-81 *** *********************************	1.081.010.00	INDEX:	м * *	āā	ATE OI	PR0	DATE OF ORIGIN: 76/12/01 DATE OF PROC.: 77/07/14	76/12/01 77/07/14	/01 /14
OPTIONS	OPTIONS IN EFFECT: LOCLIS, SIGLIS	: rocr)	is.	SIGLI	ω							<b>:</b>	TOTAL GROUPS: TOTAL ELEMENTS: TOTAL PINS: TOTAL UNUSED PI MULTIPLE PINS:	SROUP ELEME PINS: JNUSE	TOTAL GROUPS: TOTAL ELEMENTS: TOTAL PINS: TOTAL UNUSED PINS: MULTIPLE PINS:		33 94 928 200 7
SIGNALS: TOTAL: USED: UNUSED DIAGNOSTICS GEN	SIGNALS: TOTAL: 21 USED: 20 UNUSED: 1 DIAGNOSTICS GENERATED:	219 203 16 16 ATED:	Z	N O								OF AS	COUP I	AODE SROUP WIRE NOT	GROUP NODE INTER GROUP NODE DIRECT WIRE TO # WIRING NOT COMPUTED		* <b># ~ @</b>

*		*	
*	0 C A T I O N P I N L I S T * 77/07/14 * 08:54 * PAGE	**************************************	
*	ш	*	
*	Ö	*	
*	Þ	* *	
*	۵	*	
*		*	
*	*	*	
* *		*	
*		*	
*	4	*	
*		**	
**	ŏ	* *	
*	*	*	
*	14	*	77.119/01
* *	1	*	,
*	0	*	+
*	77	*	ľ
*		*	
*		*	
<b>*</b>	*	*	
*		**	
**		* *	
*	_	*	
*		*	0
*	ഗ	*	4 000 000
*	н	*	č
*		*	-
**		*	C
ž		*	-
**	-	*	
*	-	*	
*	Н	*	
*	۵	*	
*		*	*
*		*	×
*	z	*	
**	_	*	Ž
**	_	**	٥
*	Н	*	Du
*	_	*	F
*		*	Ú
*	Œ	*	*** * * * * * * * * * * * * * * * * *
**	ပ	*	٠,
**	0	*	
**	_	*	č
**	_	*	10
*		*	0
*		*	TOCOCHACT DOV
**	٠.	**	ζα.
**	*	* * *	
* *	~	*	107
**	ш	*	+
***	_	* * *	2
*	_	**	č
*	-	*	MOLOGICA
*	တ	**	04
**		*	200
#		*	ŏ

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 01 REAR PANEL ASSEMBLY, POWER SECTION ************************************	GR: 02 POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************
EL: 02 GROUND POST, EXTERNAL	EL: 01 POWER INPUT FEED CONNECTOR	EL: 04 (CONTINUATION)
PE PT LV SIG.NAME COLOR F X	E PT LV SIG.NAME COLOR F X	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
01 1 GND EXT 0	01 1 LINE1 6	20 1 7-20
EL: 03 GROUND SELECTOR	M 03 1 LINE2 8	1 1-22
YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X	M 05 1 GROUND 4/5	1 1-24
01 1* GROUND 4/5 02 1 GND MAIN 4/5	07 1 08 1	L 26 1 7-26 1 L 27 1 7-27 1
L 03 1 GND EXT 0	EL: 02 VOLTAGE SELECTOR TERMINAL BLOCK	1 T-28 1 T-29 1 T-20
TYPE DI 10 015 NAME COLOR F Y	E PT LV SIG.NAME COLOR F X	1-31
	01 3* S-LINE1 2	RECTIFIER & CONNECTOR PC CAR
L 01 2 F-LINEZ / L 02 2 FL-LINEZ 7	 	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X V		01 1 02 1 03 1
01 2 EL-LINEI 6	08 2* S-LINE2 9	L 04 1
2 LINE2 2* F-LINE2 2 LINE2	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	
၉ ၀	LS 01 1 SCREEN 0	
HELT ON PUMER FEED CONNECTOR, MAINS	EL: 04 POWER TRANSFORMER	1 1-M1 16 + 0.0
LV SIGNMINE COLOR T A	V SIG.NAME CO	14 16 1
01 1 LINE1 02 1 03 1 LINE2	L 02 1 7-2 0	1 F-M3 1 T-M2 2 +31.0
1 1 GROUND	14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	17 2
06 1 08 1	111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	19 2* +10.0 20 1 + 5.8 21 1 T-M3
	08 1 S-LINEZ 09 1 SCREEN	32 1
YPE P	10 1 -10 11 1 T-11 12 1 T-12	
L 01 2 FL-LINE1 6 L 02 2 FL-LINE3 7	13 1 1-13	36 1 37 1
0.5 5 GND THIN	7	Y 38 1 0-HC1 6 Y 39 1 0-AC2 7 Y 40 1 AC1 6
	19 1 7-19	41 1 HCZ 42 1 0-AC3

**		**	
**************************************		**	
*	ш	**	
*	9	*	
**	Α.	**	
**	ш.	****	
**	*	* *	
*		*	
**		* *	
**		**	
**	5	*	
*	77/07/14 * 08:54	*	
*	*	*	
*	4	* *	
**	7.	*	0.000
*	0	**	:
*	77	*	ì
*		*	
*		* * -	
*	*	**	
*		*	
*		*	
*	-	**	
*	S	* *	è
*	•	**	
*	H	*	4000
*	لــ	*	ċ
**		* * -	
*		****************************	•
*	z	*	
*	<b>-</b>	*	
*	^	*	
*		**	,
*		*	,
*	z	*	
*	_	*	
*	Ö	**	
*	<b>—</b>	*	L
*	<b>-</b>	*	-
*	4	**	,
*	•	**	,
*	ပ	*	2
*	0	*	San Sold Charles San Notes
***		*	
*		*	0
ė		**	Č
***		-	4
*	*	***	-
*		****	TACACIANT TOAT
*	œ	*	7
*	ш	*	
*		* *	5
*	_	*	-
*	Ś	*	Č
*****		*******	LAMOT CONTROLL
*	*	*	ć

VACTE AUTHORITY OF A CO.		
ON CON (CONTINUIN)  ***********************************	GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ** **********************************	GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************
T: 05 (C	-	EL: 16 CHARGE CAPACITOR, +24.0 V (1)
YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X	PE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X
1 0-AC4 3 1 AC3 4	F 01 1 LINE1 6	L 02 3* + 0.0(2) 0
45 1 AC4 51 1 T-24 52 1 T-25	03 1 F 04 1 S-LINE2 9	ARGE CAPACITOR, +24.0 V (2
1 T-26 1 T-27	U: 10 FUSE, SUPPLY	PE PT LV SIG.NAME COLOR F X
1001	E PT LV SIG.NAME	01 1 +31.0(0) 9 02 1 + 0.0(2) 0
57 1 1-30 58 1 T-31	F-M1(0)	EL: 18 CHARGE CAPACITOR, + 5.8 V
	1 FUS	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F
T-17 T-18	- Ld :	01 2* +10.0( 02 2* + 0.0(
	L 01 1 F-M2(0) 5	EL: 19 CHARGE CAPACITOR, - 5.8 V
67 1 T-23 68 1 F-M3(0)	FUSE, CAPSIAN	AME CO
71 1 +31.0(0)	E PT LV SIG.NAME COL	01 2* + 0.0(3) 0 02 2* -10.0(0) 6
74 1 + 0.0(2)	L 01 1 F-M3(0) 8	: 20 AUDIO ELECTRONICS FEED CONNEC
76 1 T-11 77 1 T-17/18	02 1 1-22 1: 13 FIISE: - 5 8 V	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
78 1 T-17/18 79 1 T-20/21	THE TO STORY	01 1 AC1
80 1 T-20/21		03 1 AC3
82 1 + 0.0(3)	L 01 1 F(- 5.8) 6 L 02 1 T-14 6	04 1 AC4 05 1 0-AC1
83 1 -10.0(0) 84 1 -10.0(0)	: 14 FUSE, +	F 06 1 0-AC2 7 F 07 1 0-AC3 4
85 1 F(- 5.8) 86 1 T-15	YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X	08 1 0-AC4 3
91 1 +10.0(0) 92 1 +10.0(0)	1 1 F(+	21 TAPE DECK FEED CONNECTOR
93 1 + 0.0(4)	02 1 1-12	YPE PT LV SIG.N
95 1 F(+ 5.8) 94 1 T=13	EL: 15 FUSE, +24.0 V	01 1 +31.0 9
GROUND CHASSI		03 1 +10.0
PT LV SIG.NAME CO	01 1 F(+24.0) 9 02 1 T-10 0	05 1 -10.0 06 10 + 0.0
i i		F 07 10 + 0.0 0

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	GR: 03 EXTENSION CABLE,PWR SUPPLY-MAINS SWITCH ************************************	GR: 04 TAPE SPEED AND POWER SWITCH ASSEMBLY ************************************
(CONTINUATION)	EL: 01 EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE	EL: 01 POWER SWITCH FEED, JACK
LV SIG.NAME COLOR F X	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 LINE2 8	01 1 LINE1 02 1 LINE2
114 1	M 04 1 S-LINE2 9 M 05 1 S-LINE1 2	M 04 1 S-LINE2 9 M 05 1 S-LINE1 2
1001	EL: 02 EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE	EL: 02 POWER SWITCH, REAR
14.	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	PT LV SIG.NAME
2223 2223 2224 2224	01   LINE1 02   LINE2 03	L 01 LINE1 6
F 24 1 T-M1 1	F 04 1 S-LINEZ 9 F 05 1 S-LINE1 2	EL: 03 POWER SWITCH, FRONT
		PT LV SIG 
		EL: 04 TAPE SPEED SELECTOR SWITCH
		TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y L 01 1 + 0.0 0 L 02 1 S-LOW 5 L 03 1

*	*	*	
·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李	ហ	宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·宋·	
***		**	
* * * *	ш	* * * *	
**	PAGE	***	
***	٩	***	
***	*	***	
***		***	
***	4	***	
***	77/07/14 * 08:54	***	
***	*	***	
***	/14	***	101
***	7/07	***	74/11/01
***	7	***	7
***	*	***	
***		***	
**		* * *	
***	⊢ Տ	***	C
***	S	***	1 021 010 00
***		* * * *	100
* * *		***	-
***	z	***	
***	H	***	
***	۵.	***	*
***	N 0 I	***	CTHINER A-81 ***
***	0	***	α-0
***	H	***	840
****	<b>-</b>	***	Ę
***	⋖	***	*
****	ں ۔	**	2
***	0	***	100
*****	_	***	aud
		***	SNO
*********	*	*************	POPESSIONAL TAPE TRANSPORT DECK ***
***	œ	***	TAP
***	TUDE	***	N
***	⊃ ⊢	***	STO
****	တ		2990
*	*	*	ad

H 01 1 +20.0 3 H 02 1 QPWR6-2 6 L 03 10 +24.0 2 EL: 09 + 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR
---

GR: 16 FEED TO PRESSURE ROLLER ASSEMBLY ************************************	GR: 17 FEED TO TAPE LIFT ASSEMBLY, CABLE PLUG ************************************	GR: 18 CONTROL UNIT, CAPSTAN MOTOR CABLE PLUG ************************************
EL: 01 PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	EL: 01 TAPE LIFT ASSEMBLY	EL: 01 CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	, X 4	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
01 10 +24.0 2 02 10 K-PRESS 8 03 1 Y-ACCEL 6	F 01 16 +24.0 2 02 1 M 03 1 K-TPLIFT 5	M 01 1 1-M3 1 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		08 1 7

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 19 FEED TO LOCAL COMMAND SWITCHES ************************************	GR: 20 FEED TO LOCAL TAPE TIMER **** **************	GR: 21 CONTROL UNIT, CUTTER CONTROL, CABLE PLUG *************
L: 01 COMMAND SWIT	EL: 0	
T LV SIG.NAME COLO	Y TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	_ _ _ _
01 1 B-INDIC 9 02 1 B-CUT 03 1 B-EEC 04 16 B-STOP 1 05 1 B-REW 3 06 1 B-REW 3 07 1 B-REW 2 07 1 B-REW 2 09 1 S-STOP 1 10 1 S-FRPR 4 11 1 S-REP 4 12 1 S-REP 5 13 1 S-CUT 6 14 16 + 0.0 0 15 1 LOC-IN 5	P 01 16 - 5.8 6 P 02 16 + 0.0 0 P 03 1	01 1 R-CUT-1 5 02 16 +20.0 3 03 1 R-CUT-3 7 04 1 S-CUTAUT 1 05 1 LOC-IN 5
	03 TI	
	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	

* D D C C C C C C C C C C C C C C C C C	GR: 24 CONTROL UNIT, ZERO-LOCATOR ************************************	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	0011284 0848 8877-10 14 120
**************************************		01 PT	MT 02A 3 + 0.0(6) MT 02A 3 BCD2**0 MT 05A 3 BCD2**1 MT 05A 3 BCD2**2 MT 05A 3 BCD2**3 MT 05A 3 BCD2**3 MT 05A 3 BCD2**3 MT 05A 3 BCD2**3 MT 10A 3 BCD2**3 MT 11A 3 Y-HIGH MT 15A 3 Y-S-MOVE MT 15A 3 S-REW MT 15A 3 S-REW MT 15A 3 S-RCONT MT 20A 3 S-STOP MT 21A 3 S-STOP MT 21A 3 S-STOP MT 25A 3 S-STOP MT 25A 3 S-STOCAT
**************************************	GR: 23 FEED TO TAPE END SENSOR RIGHT ************************************	O1 TAPE	P 01 16 + 0.0 0 P 02 1
**************************************	GR: 22 FEED TO TAPE END SENSOR LEFT ************************************	O1 TAPE	P 01 16 + 0.0 0 0 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**************************************	GR: 27 FEED TO AUDIO CARD & ZERO-LOCATOR ******** ****************************	EL: 01 CONNECTOR TO AUDIO BASIS BOAR	YPE PT LV SIG.NAME COL	002 11 100 100 100 100 100 100 100 100 1	15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	L: 02 FEED TI YPE PT LV SI	01 1 - 5.8 6 02 02 1 424.0(1) 2 04 1 YPS-MOVE 3 05 1 Y-HIGH 4 00 09 1 S-FORW 3 09 1 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	18 1 F 19 1 S-REW 2 F 20 1 S-STOP 1 M 21 1 S-ZLOCAT 7 F 22 1 B-STOP 1
**************************************	GR: 26 FEED TO AUDIO BASIS BOARD ************************************	: 01 POWER FEED FROM SUP	· >	01 1 AC1 4 02 1 AC2 7 03 1 AC2 7 05 1 AC4 3 05 1 0-AC1 4 07 1 0-AC2 7 07 1 0-AC2 7				
**************************************	GR: 25 POWER FEED FROM SUPPLY, CABLE PLUG ************************************	)1 POWER FEED FROM SUPPLY	PT LV SIG.NAME COLOR F X	01 1 ( +31.0	15 1 16 1 17 7 18 1 19 1 F-M3 5 M 20 1 F-M3 1 M 21 1 F-M 9 M 23 1 F-M 4 M 24 1 T-M 1			

GR: 27 (CONTINUATION) FEED TO AUDIO CARD & ZERO-LOCATOR ************************************	* * * * * *	GR: 29 CONTROL UNIT, AUDIO BASIS BOARD ******** ****************************	GR: 29 CONTROL UNIT, INTERNAL CONNECTORS ************************************
EL: 02 (CONTINUATION)		03 MOD. MONITOR PC CARD EL: 01	CONNECTOR TO AUDIO SECTION
	; ; >	PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	LV SIG.NAME COLOR F X Y
23 1 + 0.0(6) 0	1 1 1 1	10 2 MOD-1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Y-MONO 9
1		7 001 7	1 S-CAPEXT S
		EL: 04 MONO-STEREO SWITCH PC CARD F 04	1 Y-0UT1 4
		00 FF	1 SPD-CTL1 9
		- :	16 + 0.0
		L 19 2 S-MONO 1 F 08	1 MOD-1 3
		L 20 2 B-MONO 7 09	-
			1 S-MONO 1
		EL: 07 OSCILLATOR PC CARD F 11	
		PT LV SIG.NAME	1 VPS-REC 3 16 + 0.0 0
		L 13 2 +24.0 2 15	
WALL TO THE PARTY OF THE PARTY			1 MOD-2 8
		EL: 08 PILOTTONE AMPLI, PC CARD	

							: : >-	 													,
						ATOR	×	1 1 1 1 1													
jes i						ZERO-LOCATOR	COLOR F	! ! !													
	MOD-2 8		Y-MUIE 4 +24.0 2	B-STOP 1		CONNECTOR TO Z	AME	1 00	တ်	+24.0(1) 2	<u>н</u>	Y-HIGH 4		N-TCK8					S-REW 2	S-ZLOCAT 7 B-STOP 1	
		·			- m	CONNE	ار در د	i 1 1 62 1 +-	+	+	<b>→</b>	<b>→</b>		n 		<b></b>				 	
14 15	16	19	21	22	24	02			02	03	04	0.5	00 07	800	011	76.	15	17	19	21 22	
	ц.	LL I	LΣ	LΣ	Σ	П.	TYPE	i L	. u.	Σ	Σ	Σ	3	E					ΣΣ	LΣ	
1			i ! ! !			; ; ;							<u> </u> >	; ; ;		; ; >-	1 1 1 1				
	CARD	×	t t t			×	! ! !							i i i		: : ×	1 1 1 1				
2		COLOR F	7	7	PC CARD	COLOR F	1	4 NJ	. m	<b>е</b>			COLOR F	9			6				
+24.0	PILOTTONE AMPLI, PC	Z	AC2	0-AC2	STABILISATOR	SIG.NAME	AC1	0-AC1 Y-LOW	AC4	0-AC4		ER PAD 12	SIG.NAME	Y-REC	JUMPER PAD 13	SIG.NAME	V-MONO				
10	PILO		2		STAB	֡֜֝֞֜֜֜֜֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֜֡֓֓֓֓֡֡֡֝֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֝֡֓֡֡֡֡֝֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֡֝֡֓֡֡֡֡֡֡		N 64	12	7		JUMPER	: -	2	JUMP		2				
133	80			14A	11	14	1 2;	13	19	20		12	10-	01	13	F .	01				
	E:	Ϋ́			EL:	TYPE	l T	1	ا ا			EL:			EL:	1 Y P					

ATION) D CHASSIS **********************************	TE COL	ORW NIT S S S C C C C C C C C C C C C C C C C	H.	.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	PE PT LV SIG		178 3 188 3 198 3 198 3 198 3 208 3 208 3 208 3 218 3 218 3 228 3 228 3 228 3 228 3 240 2 240 3 250 3	TYPE PT LV SIG.N ENT 01A 3 + 0.0 ENT 02B 3 + 0.0 ENT 04B 3 YBI-M ENT 05B 3 YBI-M O5B 3 YBI-M
*			> x	
II, CARD CHASSI ***********************************	PT LV SIG.NAME COLOR	1000 004 W 114,	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	026 3 + 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* *	17		335555 555 d F S5	
GR: 29 (CONTINUATION)  CONTROL UNIT, INTERNAL CONNECTORS  ***********************************	LV SIG.NAME COLOR	23 1 + 0.0(6) 0 24 1 + 0.0(7) 0		

74/19/01
ç
171
•
۶
000 010 000
č
ò
-
×
7
0
٥
ü
F
*
*
7
Ē
400
ď
V
TABE TRANSPORT DECK *** CTURER A-81 ***
700
F
3
3
LANOTO
TONA

**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	**************************************
CONTINUED CONTON CONTON CONTINUED CONTINUED CONTON CONTINUED CONTINUED CONTON CONTINUED CONTINUED CONTON CONTINUED C	**************************************	CONTINIDION)	CONTINIED CARD CARD ************************************
PE PT	PE PT L	IG.NAME COLOR F X Y	YPE PT L
08A 3 YBI-FF3 08B 3		.0(5) 0	02K 0 KEY T 03A 3 YAC2-M3 5
CMD.ENB1	T 06B3 T 07A3 Y	-REC 6	03B 3
10A 10B	T 07B 3		T 05A 3 0-YAC2
11A 3	T 09B 3	-REPR 4 -PRESS 8	05B 3 06A 3
12A 3 YBI-INIT 12B 3 YBI-FAD	T 09B 3	K-BRAKE 9 CTRL-REC	06B 07A
3 S-REC 3 YBI-CUT	10B 11A 8	-REC 5 0.0(5) 0	07B 08A
14H 14B 3	>- უთო	BI-FAD	
3 YBI-END	13A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0.0(5) 0	104
16B 3 - REFN 170 3# C-REW	111 144 146 146 146 146 146 146 146 146	-STOP	11A
17B 3 17B 3 18A 3 S-CUT	იო	BI-CAUT	12A 12B
3 3# S-FORW	16A 3	CMD.ENB2 4 B-CUT 6	13A 13B
19B 3 Y-STOP	17A 3		141 148
20B 3 TT2-ACT	18A 3	X = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	
21B 3 TT1-ACT	19A 3N		+ 16A 16B
	20A 3		17A
23B	218 3	77-1-1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1 W D
24B 3 1 1 2 0	21K 0 K	) () ) () ) ()	
	228 3	700	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L: 04 COMMAND DEC	+	24.0 0.00	20B 21A
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y		0,00,00 0,00,00 0,00,00	
014 3 + 0.0	7 25B 3	0.00	7 7 7 7 3 W
024 3	EL: 05 CAPST	TAN SERVO PC CARD	2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03A 3 YBI-MOV1 03R 3 YRI-FF0	PE PT LV S	IG.NAME COLO	25A 25A 25B
WT 046 3 VBI-FF1	00	0.0	
05A 3	02A	0 0.0	

****	16	****	
***************************************	ш	***************************************	
*****	PAGE	*****	
****	*	****	
****	54	****	
****	* 08:	****	
****	77/07/14 * 08:54	****	76/12/01
****	111	****	761
****	*	****	
****	<b>-</b>	****	00
****	LISI	*****	1.081.010.00
****		****	1.081
****	PIN	*****	
****		****	***
****	NOIFA	*****	** STUDER A-81 ***
***	<b>-</b>	***	IDER
***	-	***	ES
***	Œ	***	*
***	0	* *	DECK
****	_	*****	DRT
****	*	****	ŝ
***	œ	***	TAPE TRA
***	ш	*****	1
***	_ ⊃	***	NOI
***	8	***	FESS

CONTINUE	CONTROL UNIT7 CARD CHASSIS   CONTROL UNIT CARD CHASSIS   CONTROL UNIT7 C						
Fig. 10   String   Fig. 10   Fig.	PT   LV SIG. NAME COLOR F   X   Y   YPE PT   LV SIG. NAME COLOR F   X   YPE PT   XPE PT   X	: 30 (CONTINUATION) ITROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************	*****	GR: 30 CONTROL ( ******	(CONTINUATION) UNIT, CARD CHASSIS **********************************	*****	GR: 30 (CONTINUATION) CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************
1	1	90	PC	0	(CONTINUATION)		15 BUSS BAR NO
H	1	PT LV SIG.NAME COLOR	> ×	1	SIG.NAME COLOR	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	PT LV SIG.NAME COLOR F
Color   Colo	1	0 0.0 + 8	1 1 1 1 1 1 1 1	21	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	01 9# + 5
A	A	0.0 +		: 07	PC		16 BUSS BAR NO 4
Name	948 3 PHRANO 4 V.2. 948 3 PHRANO 5 V.2. 949 3 PHRANO 5 V.2. 940 9 PHRANO 5 V.2. 940 9 PHRANO 5 V.2. 941 9 PHRANO 5 V.2. 942 9 PHRANO 5 V.2. 942 9 PHRANO 5 V.2. 943 9 PHRANO 5 V.2. 944 9 PHRANO 5 V.2. 944 9 PHRANO 5 V.2. 945 9 PHRANO 5 V.2. 946 9 PHRANO 5 V.2. 947 9 PHRANO 5 V.2. 948 9 PHRANO 5 V.2. 948 9 PHRANO 5 V.2. 949 9 PHRANO 5 V.2. 940 9	02B 3 0PWR2-1 1		1	SIG.NAME COLOR	: : : : : : :	PT LV SIG.NAME COLOR F
No.	958 B-FORW 3 WIT 024 3 + 0.0(7) 0 & 8	048 3 T-MUNU 712 048 3 QPWR2-2 4		Į	0 0 0 0 +	1	01 9# +24.0 2
058 3 B-MONO 7(3) WIT 02A 3 +24.0 C 2 C 6 S 3 F 6 C 6 S 3 F 7 C 6 S 3 F 7 C 6 S 3 F 7 C 6 S 3 F 7 C 6 S 3 F 7 C 6 S 3 F 7 C 6 C 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6	0.05 B 3 F-MON	OSA 3 B-FORW 3			0 0 0 0 +		
0.68 3 YAN-M2 0.78 3 # S-M0N 0.86 3 GWR2-3 0.86 3 GWR2-3 0.87 3 FT72 0.88 3 GWR2-3 0.89 3 M-1 0.89	006 3 YAN-M2 078 3 YAN-M2 078 3 YAN-M2 078 3 S-MONO 084 3 G-MONO 085 3 G-MONO 085 3 G-MONO 085 3 G-MONO 086 3 G-MONO 086 3 G-MONO 087 3 YAN-M2 098 3 G-MONO 098 3 G-MONO 098 3 G-MONO 098 3 G-MONO 108 4	05B 3 B-MONO 7(3 06A 3 T-M2 6			+ 0.0(7) 0		
MI	076 3 # S-MONO 1 06A 3 # M2-2 7 06K 0	ოო			+24.0 YAN-M2		
MI 076 3 FETT 08 3 M2-1 6 M1 076 3 FETT 09 3 M2-1 6 M1 076 3 M2-1 6 M1 08 3 M2-1 6 M1 08 3 M2-1 6 M1 08 3 M2-1 6 M1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MIT 08A 3 MFRZ-3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	07B 3# S-MONO			M2-2		
998 3 S-LUM 2	MT + 09A 3 M2-1 & 6  MT + 09A 3 M2-1 & 6  MT + 09A 3 M2-1 & 6  MT + 09A 3 M1-2  11B 3 # LOC IN  12A 3 M1-1  13A 3 M-11  13A 3 M-11  13B 3 M-10C IN  14B 3 M-10C IN  15B 3 M-10	3 GFWRA-5		,	F-M2		
10	10	09A 3 R-TT2 09B 3 S-LOW		+	M2-1 C-M2-2		
11	11	3 Y-Accel			M1-2 YAN-M1		
12A 3 YBI-CAUT 12B 3 LOC-IN 5 % WIT 15A 3 K-BRAKE 12B 3 LOC-IN 5 % WIT 15A 3 K-BRAKE 12B 3 LOC-IN 5 % WIT 17A 3 +20.0 13C KEY 13A 3 R-CUT-3 13B 3 K-RESET 1 14B 3 K-BLIFT 15A 3 WFL-BND 14B 3 K-BLIFT 15A 3 WFL-BND 14B 3 R-CUT-1 15B 3 MOD-1 15B 3 MOD-1 15B 3 MOD-2 15B 3 MOD-2 15B 3 MOD-2 15B 3 MOD-2 15B 3 WIT 24A 3 + 5.8 15B 3 HOD-2 15B 3 WIT 24A 3 + 5.8 15B 3 HOD-2 15B 3 WIT 24A 3 + 5.8 15B 3 HOD-2 15	112A 3 YB1-CAUT 112B 3 LOC-IN 5 % WIT 15A 3 K-BRAKE 112B 3 LOC-IN 5 % WIT 15A 3 K-BRAKE 112B 3 LOC-IN 5 % WIT 17A 3 +20.0 3 113A 3 R-CUT-3 7 WIT 17A 3 +20.0 3 13A 3 R-CUT-1 1 WIT 20A 3 YB1-END 14B 3 K-RESET 1 WIT 20A 3 YB1-END 15B 3 MOD-1 3 WIT 22A 3 YB1-SAFE 15B 3 MOD-1 3 WIT 22A 3 YB1-SAFE 15B 3 MOD-2 8(1) WIT 23A 3 +24.0(1) 2 % 16B 3 MOD-2 8(1) WIT 23A 3 +24.0(1) 2 % 17B 3 R-TT1 1 WIT 23A 3 +24.0(1) 2 % 17B 3 R-TT1 1 WIT 25A 3 +24.0(1) 2 % 17B 3 R-TT1 1 WIT 25A 3 +25.8 5 18B 3 K-TT1/2 7 WIT 25A 3 +25.8 5 18B 3 K-TT1/2 7 TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X 17PE PT LV SIG.NA	11A 3 YBI-MOV1 11B 3# LOC-IN 5		Cha.	M1-1 F-M1		
12B 3# LOC-IN' 5 % WIT 16A 3 Y-REVRS 4 12K 0 KEY 13B 3 K-RESET 1 13B 3 K-RESET 1 14A 3 K-RESET 1 14B 3 K-RESET 1 14B 3 K-RESET 1 15B 3 MOD-1 15B 3 MOD-1 16B 3 MOD-2 16B 3 MOD-1 16B 3 MOD	12B 3# LOC-IN' 5 % WIT 16A 3 Y-REVRS 4 12K 0 KEY 13B 3 K-RESET 1 13B 3 K-RESET 1 14A 3 K-RESET 1 14B 3 K-RESET 1 14B 3 R-TT2 15B 3 MOD-1 16A 3 R-CUT-1 15B 3 MOD-2 16A 3 R-CUT-1 15B 3 MOD-2 16A 3 R-CUT-1 16B 3 MOD-2 16B 3 MOD-2 16B 3 MOD-2 16B 3 MOD-2 16B 3 MOD-1 16B 3 M	12A 3 YBI-CAUT 12B 3 LOC-IN 5		+	C-M1-2 K-BRAKE	AND THE STATE OF T	e alligente.
13A 3 R-CUT-3 7 13B 3 K-RESET 1 14B 3 K-RESET 1 14B 3 YBI-END 14B 3 YBI-END 14B 3 14B 3 14B 3 15A 3 R-CUT-1 5 15A 3 R-CUT-1 5 15B 3 MOD-1 15B 3 MOD-1 15B 3 MOD-2 15B 3 H-CUT-1 15	13A 3 R-CUT-3 7 13B 3 K-RESET 1 14B 3 Y-BI-END 15A 3 R-CUT-1 5 15A 3 R-CUT-1 5 15B 3 MOD-2 15B 3 Y-T1/2 17A 3 B-REW 17B 3 Y-T1/2 17A 3 B-REW 17A 3 Y-SA 3 Y-SA 5 17A 5 B-REW 17A 5 B-REW 17A 6 B-REW 17A 7 Y-T1/2 17A 7 Y-T1/2 17A 1 B-REW 17A 1 Y-T1/2 17A 1 B-REW 17A 1 Y-T1/2 17A 1 B-REW 17A 1 Y-T1/2 17A 1 Y-T1	12B 3# LOC-IN' 5 12K 0 KEY	.~		Y-REVRS +20.0		
148 3 K-BLIFT 3 WT 20A 3N Y-FLASH 14B 3 F-DUIC 9 WT 20A 3N Y-FLASH 14B 3 B-INDIC 9 WT 20A 3N Y-FLASH 24.0(1) 2 K WT 22A 3 + 24.0(1) 2 K WT 24A 3 + 5.8 5 6 K WT 24A 3 + 5.8 6 K WT	148 3 K-BLIFT 3 WT 20A 3N Y-FLASH WT 20A 3N Y-FLASH WT 22A 3N Y-FLASH WT 22A 3N Y-FLASH WT 22A 3N Y-FLASH E 158 3 MOD-1 3 MT 23A 3 +24.0(1) 2 & WT 23A 3 +5.8 5 178 3 & F.S. S 18	13A 3 R-CUT-3			R-TT2		
158 3 R-CUT-1 5 WT 22A 3N YBI-SAFE / LAND-1 3 R-CUT-1 5 WT 22A 3N YBI-SAFE / LAND-1 3 R-CUT-1 3	158 3 R-CUT-1 5 WT 22A 3N VBI-SAFE / LOUD-1 3 LOUD-2 R-TT1 1 LOUD-2 R-T.0 (1) 2 R-T.0 (1) 3 R-T.0 (1) 3 R-T.0 (1) 3 R-T.0 (1) 4 R-T.0 (1)	14A 3 K-BLIFT			Y-FLASH		
158 3 MUL 23A 3 +24.0	158 3 MUL 23A 3 +24.0	15A 3 R-CUT-1			YBI-SAFE		
16B 3 MOD-2 8(1) WT 24A 3 - 5.8 6 17A 3 B-REW 2 WT 25A 3 + 5.8 5 17B 3 T-M1 1 EL: 13 BUSS BAR NO 1 18B 3# K-TT1/2 7 TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X 19B 3 S-ZLOCAT 7 W 01 9# + 0.0 20B 3 CH 2 S C	16B 3 MOD-2 8(1) WT 24A 3 - 5.8 6 17A 3 B-REW 2 WT 25A 3 + 5.8 5 18A 3 T-M1 1 18B 3# K-TT1/2 7 19A 3 YAN-M1 19B 3 S-ZLOCAT 7 19B 3 S-ZLOCAT 7 19B 3 GPWR1-3 8 21A 3 GPWR1-2 5 21B 3 22B 3 22B 3 23A 3 + 20.0 3 W 01 9* - 5.8 24B 3 - 5.8 25A 3 + 5.8 5	158 3 MUD-1 16A 3 R-TT1			+24.0 2 +24.0(1) 2		
17B 3 18A 3 T-M1 1 18B 3# K-T11/2 7 19A 3 YAN-M1 19B 3 S-ZLOCAT 7 20B 3 S-ZLOCAT 7 20B 3 QPWR1-2 5 21B 3 22A 3 QPWR1-1 2 22B 3 420.0 3 24A 3 - 5.8	17B 3 18A 3 T-M1 1 18B 3# K-TT1/2 7 19A 3 YAN-M1 19B 3 S-ZLOCAT 7 20A 3 QPWR1-3 8 21A 3 QPWR1-2 5 21B 3 22A 3 420.0 3 24B 3 - 5.8 25B 3 + 5.8	16B 3 MOD-2 8( 17A 3 B-REW 2			၊ + ထက် ထိထ်		
198 3 K-111/2 / 198 3 S-ZLOCAT 7	198 3 * Y-N-M1 198 3 \$-ZLOCAT 7 208 3 GPWR1-3 8 218 3 GPWR1-2 5 218 3 GPWR1-2 5 228 3 420.0 3 248 3 - 5.8 258 3 4 5.8 5	17B 3 18A 3 T-M1		13	S BAR		
198 3 S-ZLOCAT 7 208 3 QPWR1-3 8 218 3 QPWR1-2 5 228 3 420.0 3 24A 3 - 5.8	198 3 S-ZLOCAT 7 208 3 QPWR1-3 8 218 3 QPWR1-2 5 218 3 QPWR1-1 2 228 3 QPWR1-1 2 228 3 420.0 238 3 +20.0 248 3 - 5.8 258 3 +5.8 258 3 +5.8 258 3 +5.8	19A 3 YAN-M1		i a	SIG.NAME COLOR	! ! !	
3 QPWR1-2 5 EL: 14 BUSS BAR NO 2 3 QPWR1-1 2 TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X 3 +20.0 3 W 01 9* - 5.8	3 GPWR1-2 5 EL: 14 BUSS BAR NO 2 3 GPWR1-1 2 TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X 3 +20.0 3 W 01 9* - 5.8 3 - 5.8 3 + 5.8 5	19B 3 S-ZLOCAT 20A 3 QPWR1-3		10	+ +	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3 420.0 3 W 01 9* - 5.8	3 4 5.8 5	3 QPWR1-2		14	BAR NO		
3 +20.0 3 K 01 9* - 5.8	3 + 20.0 3 W 01 9* - 5.8 3 - 5.8 3 + 5.8 5	3 QPWR1-1		i à	SIG.NAME COLOR	: : : : ×	
, , ,	იიიი ა ა ა ა ა	3 +20.0		. 0	. 5.8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	ი	, ,					

**************************************	**************************************	**************************************
**************************************	**************************************	.*************************************
GR: 35 REAR PANEL ASSEMBLY, REMOTE CONTROL ************************************	GR: 36 REAR PANEL ASSEMBLY, REMOTE CONTROL ************************************	GR: 37 REAR PANEL ASSEMBLY, REMOTE CONTROL ************************************
L: 26 CAPSTAN SPEED CONTROL CONNEC	: 11 TIME ELAPSE METER FEED	L: 28 EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	LV SIG.NAME	1 LV
01 16 + 0.0 0 02 16 +24.0 2	01 10 +24.0 2 02 1 K-BLIFT 3	01 LOC-IN' 5 02 1 K-PRESS 8
00 0 1 0	EL: 27 MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	03 1 M0D-2 04 1 M0D-1
05 1 Y-SYNC2	YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	L 06 1 Y-STOP 7
07 1 4-0011 08 10 + 0.0	01 1 B-INDIC 9	0/ 1 08 1 Y-RES3
09 1 10 1e - 5.8	02 1 B-REW 03 1 B-FORW	
	04 1 B-REPR	11 1 S-RES2 3
13 1 R-SPLY-0	06 1 B-REC	13 1 CMD.ENB2
14 1 SPD-CTL2	07 1 B-CUT 08 1 B-MONO	
	09 1 YPS-MOVE 3	16 1 S-CUTAUT
	10 1 B-FAD	17 1R Y-REFLEX
	12 16 +24.0	19 1 TT1-ACT
	13 1 Y-MOVE-1	20 1 TT2-ACT
	14 1 Y-MUVE-D	21 1 S-LUW 22 1 S-MONO
	16 1 Y-REVRS	23 1 RECSTINH
	17 1 Y-FORW 18 10 +24.0	24 16 + 0.0
	19 1 LOC-IN'	
	21 1 S-FORW	
	22 1 S-REPR	
	24 1 S-REC	
	25 1 S-CUT 26 1 S-MONO	
	27 1 Y-MUTE	
	28 1 S-4LUCA1 29 1 FAD-2	
	30 16 + 0.0	
	1R +0-17PE 1@ + 5.8	
	33 1 K-RESET 34 1 Y-CLK	
	1 35 1 Y-ICLK 5	

#### 2.6.5. SIGNAL WIRE LIST

Diese Liste ist nach Signal-Namen geordnet. Ist der Signal-Name bekannt, so können die weiteren Informationen aus dieser Liste bezogen werden.

Ist nur die Gruppenbezeichnung oder die Gruppennummer bekannt, so ist die LOCATION PIN LIST, Abschnitt 2.6.4. zu benutzen.

Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge der Signal-Namen aufgeschlüsselt (der alphabetischen Reihenfolge vorangestellt sind die Signal-Namen der Nullpunkte und der Speisespannungen).

Der Signal-Name ist in der ersten Spalte zu suchen. In dieser Spalte ist auch die Drahtfarbe angegeben. In der zweiten und dritten Spalte ist aufgeführt, an welchen Anschlusspunkten der entsprechenden Gruppen und Elemente das jeweilige Signal erscheint.

### Beispiel:

Zum Beispiel unter 2.6.3. (CAPSTAN MOTOR CAPACITOR) und unter 2.6.4. (der entsprechende Signal-Name C-M3-2) ist in der SIGNAL WIRE LIST, zu finden:

Signal-Name: C-M3-2

Die Verbindungen mit diesem Signal führen vom:

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR (GR 6, EL 21, PT 2) (Phasenschieber-Kondensator des Tonmotors) über den Gruppen-Knotenpunkt (=) auf der Steckkarte:

CAPSTAN SERVO PC CARD (GR 30, EL 5, PT 15 A) (Printplatte Tonmotor-Regelung)

zum:

CAPSTAN MOTOR ASSY (GR 18, EL 1, PT 3) (Tonmotor)

Damit ist die Angabe über diese Verbindung vollständig.

## 2.6.6. Verdrahtungs-Typen (Anschluss-Typen)

In der folgenden Aufstellung ist die Bedeutung der Abkürzungen ersichtlich:

Type	Bezeichnung	Ersatzteilnummer
F	MOLEX-Stecker, weiblich (female Steckerhülsen für dünne Litzen Steckerhülsen für dicke Litzen	54.02.0412
Н	Lötstift (solder hook)	
L	Lötfahne (solder lug)	
М	MOLEX-Stecker, männlich (male) Steckerstifte für dünne Litzen Steckerstifte für dicke Litzen	
P	MOLEX-Printstecker, Steckerhüls	sen 54.06.4512
s	Schraub-Anschluss (screw termin	nal)
т	TERMI-POINT Steckanschluss auf wire-wrap-St	tifte
v	Rund-Steckhülse	54.02.0432
W	WIRE WRAP -Anschluss	
X	AMP - Stecker 0.5 x 3.8	54.02.0325
Y	AMP - Stecker 0.8 x 3.8 für dünne Litzen für dicke Litzen	54.02.0326 54.02.0327

A	************	***** SIONAL	**** TAPE	* Œ	ANSPORT	RT D	O		1.081			10111	
0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 7 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCKARD 0-ACC 3 Y 02 00 34 MIDTO ELECTRONICS FEED FOCK	SIG.NA		Ϋ́Р	9	岀	F.	DESCRIP	TION OF ELEMENT		.NAME	<u>&gt;</u>	GR EL P	DESCRIPTION OF ELEM
0-4C2 7 Y 02 20 0.0 FOUR FEED FRONCE PEED CONNECTOR NOT 1 20 0.0 FOUR PEED FRONCE PEED CONNECTOR NOT 1 20 0.0 FOUR PEED FRONCE PEED CONNECTOR NOT 1 20 0.0 FOUR PEED FRONCE PE		9	   > FET 	10001	05 20 01 11	0004	RECTIFI AUDIO E POWER F STABILI	R & CONNECTOR ECTRONICS FEED ED FROM SUPPLY	C CARD	LNOO	1	0000	COMMAND
0-Mod 3	0-AC2		> L E _	02 02 28 28	05 01 08	39 06 14		CTRONICS FEED D FROM SUPPLY	oc card connector		 33333:	00000 444401	
0-4C4 3 Y 02 05 43 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD  M 18 01 02 08 AUDIO ELECTRONISCE FEED CONNECTOR  M 26 01 08 AUDIO ELECTRONISCE FEED CONNECTOR  M 26 01 08 AUDIO ELECTRONISCE FEED CONNECTOR  M 26 01 08 AUDIO ELECTRONISCE FEED CONNECTOR  M 18 01 07 CAPSTAN MOTOR ASSENBLY  M 20 05 05A CAPSTAN MOTOR ASSENBLY  M 20 05 12A CAPSTAN MOTOR ASSENBLY  M 20 05 13A CAPSTAN MOTOR ASSENBLY  M 20 05 13	0-AC3		≻ 止	02	05 20	42 07	RECTIFIE AUDIO EL	R & CONNECTOR ECTRONICS FEED	C CARD		333	0000	RVO PC CARD OTOR CONTROL PC OTOR CONTROL PC
0-YAC2 0 M 18 01 04 CAPSIAN HOTOR ASSENBLY  0-YAC2 0 M 18 01 04 CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC2 0 M 18 01 05A CAPSIAN BERVIOR PC CARIO  0-YAC3 0 M 18 01 05A CAPSIAN BERVIO PC CARIO  0-YAC3 0 M 18 01 05A CAPSIAN BERVIOR CONNECTION  0-YAC	0-AC4		> L Z J	02 02 2 <b>8</b> 28			RECTIFIE AUDIO EL POWER FE STABILIS	R & CONNECTOR ECTRONICS FEED ED FROM SUPPLY ATOR PC CARD	C CARD		33377 	07 07 13 26 26	
0.0   1   18   01   27   05   18   05   05   18   05   05   18   05   05   05   05   05   05   05   0	0-YAC		Σ 3	18	00	04 066	CAPSTAN	MOTOR ASSEMBLY SERVO PC CARD				222	
10   1   10   10   10   10   10   10	0		E31	18 30 02 02		050		MOTOR ASSEMBLY SERVO PC CARD ER & CONNECTOR P ER & CONNECTOR P ER & CONNECTOR P	C CARD	0.0(1)	4	05 6 05 7 05 7 16 0 17 0	RECTIFIER & CONNECTOR PC C RECTIFIER & CONNECTOR PC CHARGE CAPACITOR, +24.0 V CHARGE CAPACITOR, +24.0 V
Second Color			- L- L L	20000			TAP	CK FEED CONNECTOR  CK FEED CONNECTOR  CF SELECTOR SWIT	, , <sub>, , , ,</sub> , ;	0.0(3)		2 05 8 2 05 8 19 0	RECTIFIER & CONNECTOR PC C RECTIFIER & CONNECTOR PC C CHARGE CAPACITOR, - 5.8 V
12 01 03 & HATE LENSING LASSY, KIGH 1 12 01 03 & HATE LENSING LASSY, KIGH 1 13 01 04 & TAPE MOVE AND DIR. SENSOR 15 01 04 & COMMAND DECODER 16 01 04 04 134 COMMAND DECODER 17 01 04 04 134 COMMAND DECODER 18 01 04 04 134 COMMAND SWITCHER 18 01 04 04 134 COMMAND SWITCHER 18 01 04 04 134 COMMETTED FROM SUPPLY 18 01 04 04 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04			TEGE	000 400 400 400 400 400 400 400 400 400			SPEE DC TAPE	ELECTOR FEED, JAC ELECTOR, CABLE PL SIS CONNECTION SIS CONTROL ASS	X. .UG :Y, LEFT	0.0(4)		05 93 05 94 18 02	RECTIFIER & CONNECTOR PC RECTIFIER & CONNECTOR PC CHARGE CAPACITOR, + 5.8 V
22 01 01 @ TAPE END SENSOR RIGHT 23 01 01 @ TAPE END SENSOR RIGHT 23 01 01 @ TAPE END SENSOR RIGHT 25 01 02 @ POWER FEED FROM SUPPLY 25 01 03 @ POWER FEED FROM SUPPLY 25 01 03 @ POWER FEED FROM SUPPLY 25 01 03 @ POWER FEED FROM SUPPLY 26 01 13 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION 27 01 13 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION 28 0 10 14 +24+20+46-46 STABIL. PC CARD 30 01 02A +24+20+46-46 STABIL. PC CARD 30 01 02A +24+20+46-46 STABIL. PC CARD 30 01 02A +24+20+46-46 STABIL. PC CARD 30 02 02B MOVE STATUS PC CARD 30 02 02B MOVE STATUS PC CARD 30 02 02B MOVE STATUS PC CARD 30 03 01 03 @ TIMER FEED FOOTHOR PLUG 30 02 02B MOVE STATUS PC CARD 30 03 01 04 P 50 03 03 @ TIMER FEED PC-CARD PLUG 30 03 01 04 P COMMAND RECEIVER			EEGGG	788866			CAPP	NSION CONTROL ASS TAPE END SENSOR VE AND DIR. SENSO VE AND DIR. SENSO SENSOR CORP.	K IR IR	0.0(5)		04 05 04 06 04 11 04 13	COMMAND DECODER COMMAND DECODER COMMAND DECODER COMMAND DECODER
25 01 08 FOWER FEED FROM SUPPLY 29 01 13 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION 29 01 13 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION 29 01 13 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION 29 01 13 @ CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 30 01 02A +24/+20/+6/-6/ STABIL. PC CARD 30 01 19A +24/+20/+6/-6/ STABIL. PC CARD 30 02 01A MOVE STATUS PC CARD 30 02 01B MOVE STATUS PC CARD 30 02 01B MOVE STATUS PC CARD 30 02 02A MOVE STATUS PC CARD 30 03 01A COMMAND RECEIVER 30 03 01A COMMAND RECEIVER			LOOEE	22222			T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	SENSOR LEFT O SENSOR RIGHT SED FROM SUPPLY SED FROM SUPPLY		(9)0.		4 01 01 7 02 23 9 02 23 0 07 01	TO ZERO-LOCAT RO-LOCATOR TO ZERO-LOCAT PC CARD
30 01 20H			E L 3 3 3 5	000000000000000000000000000000000000000		0 1 0 0 1 0	9 6 7 0 + + + 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DR TO AUDIO SECTI 746/-6V STABIL. P 746/-6V STABIL. P 746/-6V STABIL. P 746/-6V STABIL. P	ON C CARD C CARD	0.0(7)		4 01 02 7 02 24 9 02 24 0 07 02	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR CONTACTOR PC CARD
			33333	00000		00220	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	ATUS PC CARD RECEIVER		တ • ဟ		05 20 21 09 01 02 01 09 03 03	RECTIFIER & CONNECTOR PC TAPE DECK FEED CONNECTOR TAPE MOVE AND DIR. SENSOR TIMER FEED PC-CARD PLUG TIMER FEED 3-POLE MOLEX PL

********* ROFESSIONAL TA	AL TAPE TRANSPORT		5		DECK *	*** STUDER		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			•							
	OLOR TYP	GR GR	٦	<b>-</b>	ш	RIPTI	0F	ELEMENT		<b></b>	NAM	9	u O	GR EL PT	s DES	DESCRIPTION OF	ELEME	
( COULT )		227 4 D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2			CONNECTOR FEED TO ZE CONNECTOR CONNECTOR CONNECTOR MOVE STATI MOVE STATI MOVE STATI COMMAND RE COMMAND DE COMMAND DE CONTACTOR PUSS BAR P	TO ZERO-LO ERO-LOCATOR TO AUDIO S TO AUDIO S TO ZERO-LO S-L-6V STRO-LO US PC CARD ECCIVER ECCODER ECCO		TION TO CARD  PC CARD  PC CARD  CONNECTOR  R, REMOTE		( CCONT. )			29 01 114 30 01 1178 30 02 238 30 02 238 30 03 238 30 04 238 30 07 238 30 07 238 30 07 238 30 07 238 30 07 238 30 16 01 35 26 27 12 36 27 12	।ଜ #ଭବନ୍ତ	CONNECTOR TO AUDITATA + 24 / +20 / +6 / -6 / STI +24 / +20 / +6 / -6 / STI +24 / +20 / +6 / -6 / STI +6 / -6 / -6 / -6 / -6 / -6 / -6 / -6 /	CARD TROL TROL TROL	TION PC CARD PC CARD CONNECTOR , REMOTE
+RP-TRSP 3	εΞ	30 0	01 0	1 3B	MOV	OPTICAL THE	APE E	ND SENSOR C CARD		+24	.0(1)	2113	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 01 23A 27 02 03	CON	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR	ERO-LOCAT	80 GR
+0-TYPE 7	7 7 F F E E 3	38 20 20 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	00001 00001 00001 00001	- 00404-	* RECT TAPE TAPE C POWEF * +24/	PER	TROL CONN  SK FEED C	NECTOR, ECTOR P ONNECTOR SUPPLY SUPPLY TABIL, P	C CARD	+31	0.	6	F F	000000	CON CON TAP +24 +24 +24	CONNECTOR TO ZERU-LUCATUR CONTACTOR PC CARD RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD TAPE DECK FEED CONNECTOR +24.0 V STABILIZER TRANSISTOR POWER FEED FROM SUPPLY +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD	CARD CARD ONNECTOR 1ZER TRAN M SUPPLY STABIL:	UK PC CARD NR ISTOR ISISTOR PC CARD
+10.0(0) 8					REC	RECTIFIER : RECTIFIER : CHARGE CAP	& CON & CON	CONNECTOR PC CONNECTOR PC CITOR, + 5.8 V	CARD	+31	. O ( N )	0	£πΓαΓ 4 90000	02 05 17 02 21 02 06 04 03 25 01 02 30 01 05A	REC TAP +24 +24	RECTIFIER & CONNECTOR PC C TAPE DECK FEED CONNECTOR +24.0 V STABILIZER TRANSIS' POWER FEED FROM SUPPLY +24/+20/+6/-6/ STABIL. PC C	ONNECTOR CONNECTC IZER TRAN M SUPPLY STABIL:	PC CARD IR ISISTOR PC CARD
+20.0	IEEEEBBB	300000000000000000000000000000000000000	00001111	001 002 003 003 100A 144A 233A	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+20.0 V STAPE TENS: TAPE TENS: CUTTER CO! +24/+20/+(AP4/+20/+(AP4/+20/+4))	STABILI ISION CO 1SION CO CONTROL CAL-6V +6/-6V SERVO	E TENSION CONTROL ASSY, LEFT E TENSION CONTROL ASSY, LEFT ER CONTROL ASSY, RIGHT TER CONTROL ASSEMBLY /+20/+6/-6/ STABIL, PC CARD STAN SERVO PC CARD STAN SERVO PC CARD STAN SERVO PC CARD TACTOR PC CARD	ISTOR () LEFT () RIGHT C CARD C CARD	+ + 31 S	(0)0.	6 6 0113 FF 6		002 17 17 01		RECTIFIER & CONNECTOR RECTIFIER & CONNECTOR CHARGE CAPACITOR, +24 CHARGE CAPACITOR, +24 CHARGE CAPACITOR, +24 CAPSTAN MOTOR ASSEMBL' TIMER FEED PC-CARD PL	UNNECTOR UNNECTOR OR, +24.0 OR, +24.0 OR, +24.0	PC CARD PC CARD V (1)
0.					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KKE LIFTSON  COCURRENCE  COCUR	TABILI TABILI TABILI TON COLE TON COLE	C NNZZZG MGD	ISTOR ISTOR TT TO TOR STOR BOARD			- u - a - e - u - u - a - a - a - a - a - a - a - a		24 01 244 27 02 01 27 02 01 27 02 01 28 02 14 30 02 248 30 03 248 30 03 248 30 04 248	, , , , ,	TAPE END SENSOR RIGHT CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO AUDIO SECTION CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR +24/+20/+6/-6/ STABIL, PC CARD MOVE STATUS PC CARD MOVE STATUS PC CARD COMMAND RECEIVER COMMAND DECOIDER	08 K 16H 1 10CATOR 1 10CATOR 1 10CATOR 1 10CATOR 1 10CARD 1 10CCARD 1	OR 10N OR PC CARD

PROFESSIONAL	IONAL TAPE															
SIG.NAME	COL01	-			P	ဟ	DESCRIPTIO	ON OF EL	ELEMENT		SIG.NAME	AME COLOR	TYP	딥		
(CONT.)	 			000	222 2444 1444	1 :	CAPSTAN SE SPOOLING M	1000	PC CARD R CONTROL CARD	PC CARD	CONT		Σ3.		24 05B 08	CONNECTOR TO AUDIO SECTION SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		3 -1 -1	000 000		1001	* @ @	BUSS BAR N CAPSTAN SP MODE CONTR	6EC	CONTROL C	CONNECTOR	B-REC	Ю	0 3 7 F	19 01 30 04 36 27	03 10B 06	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND DECODER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
TRSP	o 0.	Σ3	30	01	03 22B		OPTICAL TA	APE END	D SENSOR CARD	r	B-REPR	4	1 OL =	0.00	000	SWITCHES, LOCAL
-10.0	9	ח ו-	02		8 10		TIFIER	& CONNE	CTOR	PC CARD			- 3 _J	36 27	0 4 B	CUMMAND DECUDER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		L Σ 3	300	011	05 18A		POWER FEEL +24/+20/+6	ED FROM SUPPLY +6/-6V STABIL. PC	MANECH SUPPLY 'ABIL.	PC CARD	B-REW	2	07.33.3 ⊢ F	30 04	07 14B	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND DECODER COOCHING MOTOD CONTROL
-10.0(0)	9 (	>- >-	02	05	883	REC	RECTIFIER RECTIFIER	& CONNECTOR & CONNECTOR	CTOR	PC CARD PC CARD			: J	27		MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		J	1503030	90000000	02	* CHA	RGE CAP	ACITOR	က က က	00	B-STOP		4 H	0 0	04 @ 188	CONMAND SWITCHES, LOCAL
AC1	9	> L E J	02 02 26 28	02 01 11	01001	STA POR	TIFIER 10 ELEC ER FEEI BILISAT	RECTIFIER & CONNECTOR AUDIO ELECTRONICS FEED POWER FEED FROM SUPPLY STABILISATOR PC CARD	CCTOR FEED UPPLY	PC CARD CONNECTOR		arane 1	LL E 3	8288		FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO AUDIO SECTION CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR COMMAND DECODER
AC2	7	>- LI	02		41	RECTIF	# T	R & CONNECTOR	CTOR	PC CARD			<u>.</u>	36 27 (	53.60 M	COMMAND DECODER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		rΣJ	7 7 7 8 7 8	010	02 02 09A	POWER	THS-	FROM S	UPPLY PC CARD	CONNECTOR	B-TRSP	_	r 3	13 01 30 02	05 22A	OPTICAL TAPE END SENSOR MOVE STATUS PC CARD
AC3	4	>- <b>E</b>	02	0.00	4 6	REC	RECTIFIER	CTDONICS SEED		PC CARD	B-ZLOCA	TA:	F.	24 01 3	22A R	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
AC4	ო	: <b>≻</b> L	020		) 4.0	REC	TIFIER	& CONNE	CTOR	PC CARD	BCD2*	*0 *	z 3	20 02 24 01	02 03A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
		LZJ	28 28 28	111	4 4 6	STOR	POWER FEED STABILISAT	ECTRONICS FEED ED FROM SUPPLY ATOR PC CARD	SUPPLY	COMMECTOR	BCD2**	1 2	z i	20 02 24 01	03 04A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
B-cuT	9	0.33			02 08A		COMMAND SW	SWITCHES, LOCAL TUS PC CARD	LOCAL ARD		BCD2**2	3	z 3	20 02 24 01	04 05A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
		3 -J -	36	t	07		MODE CONTR	ROL CONN	CONNECTOR,	REMOTE	BCD2**	4	z 3	20 02 6	05 06A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
в-ғар	₩	3 7	36	27	15B	M 00 M	COMMAND DE MODE CONTR	ECODER ROL CONNECTOR	ECTOR,	REMOTE	C-M1-2	in 	۔ ب	90		SUPPLY MOTOR CAPACITOR, ADD.
B-FORW	ო	0.33 FF	30	000	06 08A 054		COMMAND SW	SWITCHES, LOCAL DECODER MOTOR CONTROL	LOCAL				± ∓ +	07 01 30 07	14A #	SUPPLY MOTOR (M1) CONTACTOR PC CARD
					000		E CONTR	OL CONN	ECTOR,	REMOTE	C-M2-2	00	<b>-</b> 1 -	000		MOTOR
B-INDIC	٥	7 <del>2</del> 7	19 30 36	01 07 27	01 21A 01	O O O W	COMMAND SW CONTACTOR MODE CONTR	WITCHES, LOCAL PC CARD ROL CONNECTOR	HES, LOCAL CARD CONNECTOR,	REMOTE			+ - - -	30 07	#	E-UP MOTOR (M2)
B-MONO	7	ᄔᆚ	27	0 4	20	NO NO NO N	CONNECTOR MONO-STERE	TO AUDIO EO SWITCH		BASIS BOARD PC CARD	C-M3-2	N	± ± ±	06 21 18 01 30 05	02 03 15A #	CAPSTAN MOTOR CAPACITOR CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY CAPSTAN SERVO PC CARD
										. / .						

**************************************	SSIONAL						
16.	ន	7	GR EL PT	S DESCRIPTI	IG.NAME COLOR	YPE GR EL PT	S DESCRIPTION OF ELEMENT
CMD.ENB1	ENB1	1 13	30 03 09A	N COMMAND RECEIVER	FAD-2 9	WT 30 04 21A	!
CMD.ENB2	NB2 4	я Л Н	30 04 16A 37 28 13	COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	FL-LINE1 6	36 27	
CTRL-RE	REC	33	30 03 10B 30 04 10A	COMMAND RECEIVER	FL-LINEZ 7	01 04	USE, TAPE DECK
D-ZLOCAT	CAT 4	Σ3	20 03 01 24 01 21A	TIMER FEED 3-POLE MOLEX PLUG	GND EXT 0	01 07 0	GROUND POST, EXTERNAL
DIG10**0	6 0**	z 3	20 02 10 24 01 09A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	GND MAIN 4/5	9 0	SELE
DIG10*	* 1 8	z 3	20 02 09 24 01 10A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	GROUND 4/5	01 03 01	GROUND SELECTOR
F(+ 5.	.8) 2		02 05 95 02 14 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, + 5.8 V		F 01 08 05 M 02 01 05	MAINS FILLER POWER FEED CONNECTOR, MAINS POWER INPUT FEED CONNECTOR CONNECTOR
F(+24.	6 (0.		02 05 75 02 15 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, +24.0 V	K-BLIFT 3	08 01 02	BRAKE LIFT SOLENOID, LEFT
F(- 5	9 (8:		02 05 85 02 13 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, - 5.8 V		800 800 11	BRAKE LIFT SOLENOID, RIGHT COMMAND DECODER SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
F-LINE2	E2 7	Z	01 04 01	MAIN FUSE, TAPE DECK * MAINS FILTER	K-BRAKE 9	36 11	TIME ELAPSE METER FEED EDDY CURRENT BRAKE CONNECTOR
F-M1	4	l	000	RECTIFIER		WT 30 04 09B WT 30 07 15A	COMMAND DECODER CONTACTOR PC CARD
		τΣ3	02 21 23 25 01 23 30 07 13A	IAPE DECK FEED CONNECTUR POWER FEED FROM SUPPLY CONTACTOR PC CARD	K-CUT-2	WT 30 04 17B	R COMMAND DECODER
F-M1(0)	4		100	RECTIFIER FUSE, SUP	K-PRESS 8	M 16 01 02 M 29 01 23 WT 30 04 09A	© PRESSURE ROLLER ASSEMBLY CONNECTOR TO AUDIO SECTION COMPAND DECODER
F-M2	٥	ᆚᄔ	05	RECTIFIER TAPE DECK		37 28	CHFSIAN SERVO FL CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
		Σ3	25 01 21 30 07 07A	POWER FEED FROM SUPPLY CONTACTOR PC CARD	K-RESET 1	P 20 01 03 WT + 30 06 13B	TIMER FEED PC-CARD PLUG SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MOTE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
F-M2(0)	0) 5		02 05 66 02 11 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, TAKE-UP MOTOR	K-TPLIFT 5	17 01 0	•
π Σ	ហ	J L E 5	02 05 15 02 21 19 25 01 19	RECTIFIER & CONNECTAPE DECK FEED CON SU POWER FEED FROM SU	K-11 9	12 01 0 30 04 2	TAPE TENSION CONTROL ASSY, RIGHT
F-M3(0)	8 (0	در <u>s</u> -	050		K-TT1/2 7	M 11 01 04 M 12 01 05 WT + 30 06 18B	TAPE TENSION CONTROL ASSY, LEFT TAPE TENSION CONTROL ASSY, RIGHT # SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
FAD-1	ω	Ε	30 04 20A 36 27 11	COMMAND DECODER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	LINE1 6	Z 01 05 01' F 01 08 01 M 02 01 01	MAINS FILTER POWER FEED CONNECTOR, MAINS POWER INPUT FEED CONNECTOR

SIG.NAME	COLOR	TYPE	GR !	ᆸ	T !	S DESCRIPTION OF ELEMENT	SIG.NAME CO	OLOR TYP	E GR EL PT S	DESCRIPTION OF ELEMENT
ONT.)		LΣ				POWER SWITCH FEED, RECEPTACLE EXTENSION CARLE, SUPPLY SIDE	CONT.)	3	30 02 03A	MOVE STATUS PC CARD
		: L E _	0000	020	5000	EXTENSION CABLE, SWITCH SPOWER SWITCH FEED, JACK POWER SWITCH, FEAR	QP-DIR2 7	Ф.З. Н	15 01 03 30 02 04A	TAPE MOVE AND DIR. SENSOR MOVE STATUS PC CARD
L INE2	ø	. 7	010	0.00		A MINO	0PWR1-1 2	ΣL	06 12 01 30 06 22A	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
		LEILE	0000	0000		P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	0PWR1-2 5	¥L T	06 12 02 30 06 21A	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
		: L E J	0000	020	0020	EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE POWER SWITCH FEED, JACK POWER SWITCH, FRONT	QPWR1-3 8	ΣĽ	06 12 03 30 06 20A	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
LOC-IN	ın	0. X	19	010		COMMAND	QPWR2-1 1	ೱ	06 05 01 30 06 03A	TAKE-UP MOTOR TRANSISTOR PAIR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
		++	30	90		B # SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD  SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD	GPWR2-2 4	MT WT	06 05 02 30 06 04A	TAKE-UP MOTOR TRANSISTOR PAIR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
LOC-IN'	o.	<u>₹</u> 기기 +	36 37	06 27 28	12B 19 01	MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	WR2-3	H. W.	0.50	E-UP MOTOR TRANSISTOR PAIR OLING MOTOR CONTROL PC CAR
MOD-1	e	Σ.	27	200	1000	CONNECTO	T-SYMAN	E H	30 05 22A	CAPSTAN SERVO PC CARD
		1 T Z -1	30 23	01000	08 15B 04	CONNECTOR TO AUDIO SECTION  B SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL.	QPWR3-2 9	ΙĦ	06 11 02 30 05 21A	CAPSTAN MOTOR CONTROL TRANSISTOR CAPSTAN SERVO PC CARD
MOD-2	œ	Σ_	27	01		CONNECT	QPWR3-3 7	7 7 7	06 11 03 30 05 20A	CAPSTAN MOTOR CONTROL TRANSISTOR CAPSTAN SERVO PC CARD
		1 L Z J +	3000	001 007 007 007	16B 16B 03	CONNECTOR TO AUDIO SECTION  B SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	QPWR4-1 1	ıβ	06 10 01 30 01 17A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
-1	+4	4 <del>3</del>	30	01	0	SUPPLY	GPWR4-2 8	ıξ	06 10 02 30 01 16A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD
- 2	4		90	90		SUPPLY MOTOR	QPWR4-3 6	고표	06 10 03 30 01 15A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
		1 IT 3	30	01 07	03 10A	SUPPLY MOTOR CARD  A # CONTACTOR PC CARD	QPWR5-1 5	I 3	06 09 01 30 01 24A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
<b>₩</b>	9	u 3	30	01	01 08A	TAKE-UP MOTOR (M2) A CONTACTOR PC CARD	QPWR5-2 7	īΞ	06 09 02 30 01 23A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
-2	7		90	01	001	TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, ADD. TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, MAIN	QPWR5-3 9	¥	06 09 03 30 01 22A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
		L 33	900	07	06A	# CONTACTOR PC CARD	QPWR6-2 6	ΙЗ	06 08 02 30 01 03A	+20.0 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD
<del>-</del> -1	9	ΣZ	30	02	02 18A	CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY A CAPSTAN SERVO PC CARD	QPWR7-2 1	I 3	06 04 02 30 01 07A	.O V STABILIZER TRANSIS /+20/+6/-6V STABII _ PC
-DIR1	œ	۵.	in in	0.1	02	TAPE MOVE AND DIR. SENSOR		3	010	24/+20/+6/-6V STABIL. PC

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * -	**************************************	* * 🗢	* H * H	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	* 08:U4 * P G G C *****************************
SIG.NA	ME COLOR	<u>}</u>	E GR	딥	F	S DESCRIPTION OF ELEMENT SIG.NAME	LOR TYP	E GR EL PT S	DESCRIPTION OF ELEMENT
R-CUT-1		L 23 1	21 30 37	01 06 28	01 15A 14	CUTTER CONTROL ASSEMBLY SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	: ! ! LE _ J	02 04 01 04 03 03	EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE POWER SWITCH FEED, JACK POWER SWITCH, FRONT
R-CUT-	3 7	표품기 는	21 30 37	0 0 2 8	03 13A 15	CUTTER CONTROL ASSEMBLY A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE		04 04 02 04 05 02 05 01 02	TAPE SPEED SELECTOR SWITCH SPEED SELECTOR FEED, JACK SPEED SELECTOR, CABLE PLUG
R-SPLY.	-0 7	3 7	330	05 26	07A 13	A CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR		06 09B 28 21	
R-SPLY	-1 7	H J	35	05 26	13A 05	A CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR		0100	CONNECTOR TO AUDIO BASIS BOARD MONO-STERED SWITCH PC CARD CONNECTOR TO AUDIO SECTION CONNECTOR TO AUDIO SECTION
R-TT1	-	Σ3	11	01	02 16A	TAPE TE SPOOLIN	3 - -		
R-112	7	E 3 3	12 30 30	01 06 07	02 09A 18A	TAPE TENSION CONTROL ASSY, RIGHT S-REC 5 A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD A CONTACTOR PC CARD	7 <del>3</del> 7	19 01 12 30 03 13A 36 27 24	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
RECSTINH	6 HN	ΓΞΊ	29 30 37	01 28 28	07 14A 23	CONNECT	0 3 1	19 01 11 30 03 16A 36 27 22	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND RECEIVER MDDE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
S-CAPEXT	XT 8	7 7 7	29 30 35	26	00 404 404	CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR	370	0 04 22A 7 28 11	COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE COMMAND CULTCHES, 1000
s-cut	9	다. 보기	19 36 36	01 03 27	13 18A 25	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	LBUE:	a .	CONTINUO SWITCHES) LUCHL  CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR  FEED TO ZERO-LOCATOR  CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
S-CUTAUT	UT 1	ΣξΊ	21 30 37	01 04 28	04 17A 16	CUTTER CONTROL ASSEMBLY A COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE S-STOP 1	L	6 27 20 9 01 08	COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE COMMAND SWITCHES, LOCAL
S-FORW	ო	0311 E 3	122 24 29	000000000000000000000000000000000000000	10 14 08 08 08	COMMAND SWITCHES, LOCAL A @ CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR A # COMMANN PEFFIUE	3 T Z 3 T	24 01 20H e 27 02 20 29 02 20 30 03 15A # 36 27 23	FEED TO ZENO-LOCATOR CONNECTOR TO ZENO-LOCATOR COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		- I	36	27	21	MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	ΣΞ	0 03 02 4 01 17A	TIMER FEED 3-POLE MOLEX PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
S-LINE1	7	L E L	00000	000000000000000000000000000000000000000	001 001 002	* VOLTAGE SELECTOR TERMINAL BLOCK POWER TRANSFORMER EVER SWITCH FEED, RECEPTACLE EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE		27 02 21 29 02 21 + 30 06 19B 36 27 28	FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		L3.	000		900	POWER SWITCH FEED, JACK	LS	02 03 01 02 04 09	SCREEN CHASSIS CONNECTION POWER TRANSFORMER
S-LINE2	6	ココルΣ	0000	004 008 01	0000	* VOLTAGE SELECTOR TERMINAL BLOCK SPD-CTL1 9 POWER TRANSFORMER POWER SWITCH FEED, RECEPTACLE EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE ./.	# <del>3</del> →	29 01 05 30 05 12A 35 26 12	CONNECTOR TO AUDIO SECTION CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR


* * * & C * * * & C * * * & C	**************************************	* * # H	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	**************************************	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SIG.N	G.NAME COLOR	TYP	G	EL PT	SDE	RIPTION OF EL	EMENT		SIG.NAME	COLOR	TYPE	GR E	S DESCRIPTION OF ELEMENT	_
1 11		3 1	300	601	CAP	SERVO PC SPEED CONT	1 🗅	CONNECTOR	T-16	4		02 04 16 02 10 02	POWER TRANSFORMER FUSE, SUPPLY MOTOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T- 2	0	ر ر	02 (	02 05 04 02	VOLTAGE POWER TI	SELECTOR RANSFORMER	TERMINAL	BLOCK	T-17	4		02 04 17 02 05 62	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	PC CARD
e - ⊢	ω	רר	02 0	02 06 04 03	VOLTAGE POWER TI	SELECTOR RANSFORMER	TERMINAL	BLOCK	T-17/18		۲ -	02 05 77 02 05 78	RECTIFIER & CONNECTOR RECTIFIER & CONNECTOR	PC CARD PC CARD
T - 4	ო		02 0	02 07 04 04	VOLTAGE POWER TI	SELECTOR RANSFORMER	TERMINAL	BLOCK	7-18	ID.		02 04 18 02 05 63	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	PC CARD
<del>ا</del> 5		-1-1	02 0	02 02 04 05	VOLTAGE POWER TI	SELECTOR RANSFORMER	TERMINAL	BLOCK	T-19	ហ		02 04 19 02 11 02	POWER TRANSFORMER FUSE, TAKE-UP MOTOR	
- - -	4		02 0	02 03 04 06	VOLTAGE POWER T	SELECTOR RANSFORMER	TERMINAL	BLOCK	T-20	8		02 04 20 02 05 64	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	PC CARD
1-7	9	در	002	02 04 07	VOLTAGE POWER TE	AGE SELECTOR TE	TERMINAL	BLOCK	1-20/21	9	٦	02 05 79 02 05 80	RECTIFIER & CONNECTOR RECTIFIER & CONNECTOR	5.5 0.0
F .	-	<b>→⊩ E 3</b>	30 02 2	05 11 21 24 01 24 06 18(	RECTIFIE TAPE DEC POWER FE	IFIER & CONNECTOR PC DECK FEED CONNECTOR IN FEED FROM SUPPLY NING MOTOR CONTROL PC		CARD CARD	T-21 T-22	9 8	4-1 -1	02 04 21 02 05 65 02 04 22	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR POWER TRANSFORMER	PC CARD
T-M2	9	J L E 3	0000	05 16 21 22 01 22	RECTIFIE TAPE DEC	IFIER & CONNECTOR PC : DECK FEED CONNECTOR :R FEED FROM SUPPLY IND MOTOR CONTROL	TOR PC NECTOR PPLY TBO! BC	0	1-23	ω	ىر. ب	12 04 05		PC CARD
T-M3	7(1)		> 00	21 2	r	TFIER & CONNECT	TOR PC	CARD	T-24	0		02 04 24 02 05 51	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
			007 18 72 18	21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	:	CAPA	ONNECTOR PACITOR SEMBLY SUPPLY		1-25	0	<b>ـ</b> ـ ــ	0 0 0	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
T-10	0	Ţ ₩	0 01	10	# <t< td=""><td>RVO PC SFORMER</td><td>CARD</td><td></td><td></td><td>₩.</td><td></td><td>0 0 0 0 0 0</td><td>POWER TRANSFORMER RECTIFIER &amp; CONNECTOR</td><td>(ST) PC CARD</td></t<>	RVO PC SFORMER	CARD			₩.		0 0 0 0 0 0	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
1-1	c				FUSE POWE	R TRANSFORMER			T-27	<b>-</b>		02 04 27 02 05 54	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
4 ¢	> 0	ـ نـ ١	464 6	· / ·	RECTIFI	IFIER & CONNECTOR	PC	CARD	T-28	61	ب. بـ	02 04 28 02 05 55	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
-1 + I	4 (	ـ لـد	404 0	44 ·	TOWN OF TOWN OF THE PERSON OF	7 + 5.8 V			T-29	7		02 04 29 02 05 56	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
- ·	<b>v</b>	. L.	401	ተነን ፡	RECTIFI	IFIER & CONNECTOR	PC	CARD	T-30	٥	۱.	02 04 30 02 05 57	POWER TRANSFORMER RECTIFIER & CONNECTOR	(ST) PC CARD
- 1 4	۰	<b></b>	02 0	)4 14 13 02	FUSE,	R TRANSFORMER 7 - 5.8 V			T-31	٥	ب بـ	02 04 31 02 05 58	POWER TRANSFORMER RECTIFIER % CONNECTOR	(ST) PC CARD
7-15	9		02 0	)4 15 )5 86	POWER	R TRANSFORMER IFIER & CONNECTOR	PC	CARD	TT1-ACT	ო	0_3	01	TAPE E	;

.,:

SIG.NAME	COLOR	R TYPE	GR GR		PT			COLOR TYP	E GR	S DESCRIPTION OF ELEMENT
(CONT.)		1	37	28	19	EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	Y-REC	¥.	27 01	CONNECTOR TO AUDIO BASIS BOARD
TT2-ACT	ω	の暑り	30	01 03 28	04 21A 20	TAPE END SENSOR RIGHT COMMAND RECEIVER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE		1 1F 32 ⊢	28 12 01 29 01 11 30 04 07A	JUMPER PAD 12 CONNECTOR TO AUDIO SECTION COMMAND DECODER
Y-ACCEL	9	ш.	16			PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	-REF	8	37 28	R EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
ō	c	 3\$ (	000			SPOOLING M	Y-RES3	4 M	30 04 21B 37 28 08	COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
Y-CLK	m	7 = 7	36	01 02 27	05 17A 34	TIMEK FEED PC-CARD PLUG N MOVE STATUS PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	Y-REVRS	4 T33	20 01 06 30 02 15A	TIMER FEED PC-CARD PLUG MOVE STATUS PC CARD CONTACTOR PC CARD
Y-FLASH		3	30	07	20A	N CONTACTOR PC CARD		-	36 27	MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
Y-FORW	9	7 <u>2</u> 7	20 30 36	01 02 27	08 09A 17	TIMER FEED PC-CARD PLUG NOVE STATUS PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	Y-ST0P	7 WT	30 03 20A 37 28 06	COMMAND RECEIVER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
ү-нібн	4	<u>⊢</u> 3 u	24	01		CONNECTOR TO ZERO-LOCATO	Y-SYNC1	3	30 05 19A 35 26 11	CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR
		E 3	30		08B	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR R MOVE STATUS PC CARD	Y-SYNC2	3 WT	30 05 03B 35 26 06	CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR
× ×	r)	727	36 30	001	07 14A 35	TIMER FEED PC-CK MOVE STATUS PC MODE CONTROL CON	Y-TACH-D Y-TRSP	7 WT	30 05 04B 30 02 21A 37 28 18	N CAPSTAN SERVO PC CARD MOVE STATUS PC CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
Y-IKESI Y-LOW	ເນ	3 E	30		0/A 19	N MUVE SIALUS CONNECTOR TO	YAC1-M3	4 Ε 3	18 01 05 30 05 04A	CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY CAPSTAN SERVO PC CARD
		7 tr 3 5	8666	011	13 19 19	STABILISATOR PC CARD CONNECTOR TO AUDIO SECTION MOVE STATUS PC CARD	YAC2-M3	n E3	18 01 08 30 05 03	MOTOR SERVO
		- 2 -	370			EXTENDED MOD	YAN-M1	33	30 06 19A 30 07 11A	SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
V-MONO	6		23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	13	0000	CONNECTOR TO AUDIO BASIS JUMPER PAD 13 CONNECTOR TO AUDIO SECTIC	YAN-M2	33	30 06 30 07	-
							YBI-CAUT	33	30 04 15A 30 06 12A	COMMAND DECODER SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
V-MOVE-D	o-	3 J F	36	02	21B 14	MOVE	YBI-CUT	33	30 03 13B 30 04 18A	COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER
Y-MOVE-1	ω	3 J H	36	02 27	10A	MOVE STATUS PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	YBI-END	33	30 03	COMMAND RECEIVER
Y-MUTE	4	따౩기 무	29 30 36	01 01 27	20 13A 27	CONNECTOR TO AUDIO SECTION +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	YBI-FAD	33	30 03 12 30 04 12	2
Y-0UT1	4	다. 보고	29 30 35	01 05 26	04 09A 07	CONNECTOR TO AUDIO SECTION CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR	YBI-FFO	33	30 03 05A 30 04 03B	COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER

****	27	****	
*****	о С	******	7
***		***	
***	•	***	
,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	77/07/14 * 08:54	***************************************	76/12/01
****	*	****	
******	-	*****	1.081.010.00
***	1 5 1	***	081,
***	<b>  </b>	***	***
***	_	***	
* * * *	ш	***	
**	W I R	*	*
***	p4	* * * -	* #
***	3	***	*** STUDER A-81 ***
***		***	JDER
***		***	E
**	Α	***	*
***	2	* * * *	ECK
***	_	***	ā L
***	G	***	SPOR
****	*	***	TRANS
***	o:	***	APE
***	ш	**	Ę J
****	а Э	***	ONA
***	ا د	***	ESSI
***	*	****	ROF
*	M.	*	id.

* ************************************	* * * *	* * * * *	* () * * * * * * *	**************************************	27 ****
PROFESSIONAL TA	APE TE	RANSPOR	RT DE	ECK *** STUDER A-81 ***	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
SIG.NAME COLOR	TYPE	GR EL	F .	S DESCRIPTION OF ELEMENT	
	33	30	06A 04A		
YBI-FF2	F F	30 03 30 04	07A 05A	COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER	
YBI-FF3	33	30 03 30 04	08A 04B	COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER	
YBI-FORW	T <sub>M</sub>	30 02	12A	N MOVE STATUS PC CARD	
YBI-INIT	33	30 02 30 03	12B 12A	MOVE STATUS PC CARD COMMAND RECEIVER	
YBI-LOAD	<u></u>	30 02	16A	N MOVE STATUS PC CARD	
YBI-MOVD	33	30 02 30 03	05B 04A	MOVE STATUS PC CARD COMMAND RECEIVER	
YBI-MOV1	### 333	30 02 30 04 30 06	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	MOVE STE COMMAND SPOOLING	
YBI-PLSZ	13	30 02 09B	And Manager to	2	
YBI-PULS	3	30 02	20A 1	N MOVE STATUS PC CARD	
YBI-RES1	7	30 02	07B	N MOVE STATUS PC CARD	
YBI-RES3	3	30 04	194	N COMMAND DECODER	
YBI-SAFE	3	30 07	22A I	N CONTACTOR PC CARD	
YPS-MOVE 3	31237	24 01 27 02 29 02 30 02 36 27	12A 04 04 20B 09	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR MOVE STATUS PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	
YPS-REC 3	ц. <u>з</u>	29 01 30 03	12 10A	CONNECTOR TO AUDIO SECTION COMMAND RECEIVER	
Y2-SIGN 5	z <u>3</u>	20 02 24 01	01 15A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	
ZERO-OUT 6	z 3	20 02 24 01	06 19A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	



# 2.7. Laufwerksteuerung

# 2.7.1. Anordnung der Laufwerk-Elektronik

Die gesamte Laufwerkelektronik ist im Interesse einer optimalen Serviceanordnung auf einheitlichen Steckkarten in der Steuereinheit (CONTROL UNIT, GR 30) zusammengefasst. Diese Steuereinheit lässt sich nach unten wegklappen. Die Einheit enthält folgende Steckkarten:

	CONTROL UNIT Schaltbild-Nummer	GRUPPE 30 ELEMENT
STABILIZER	1.080.370	1
MOVE STATUS EVALUATION	1.081.396	2
COMMAND RECEIVER	1.081.393	3
COMMAND DECODER	1.081.390	4
CAPSTAN SERVO	1.081.376	5
SPOOLING MOTOR CONTROL	1.080.383	6
CONTACTOR	1.080.381	7

## 2.7.2. Sensorelemente

Eine Reihe von Sensorelementen überwachen kontinuierlich folgende Eigenschaften:

Band eingelegt TAPE-TENSION ACTIVITY

(TT1 - ACT)(TT2 - ACT)

Gelbbanderkennung TAPE TRANSPARENCY SENSOR

(Y - TRSP)

Band-Bewegung/Geschwindig-

keit TAPE MOTION SENSOR

(Y - MOVE - 1) (Y - MOVE - D)

Band-Bewegungsrichtung TAPE DIRECTION SENSOR

(Y - FORW) (Y - REVRS)

Bandzug TAPE TENSION SENSORS

(R - TT1) (R - TT2)

Tonmotor-Drehzahl TACHO HEADS

(Y - TACH - D) (Y - OUT 1), 800 Hz

Diese Sensoren liefern der Steuerlogik, der Wickelmotor-Steuerung und der Tonmotor-Steuerung vollkommen automatisch, die für die Steuerung erforderlichen Daten.

## 2.7.3. Anzeigeelemente


Für die Funktionsüberwachung der Steuerlogik sind die entsprechenden Steckkarten MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396, COMMAND RECEIVER 1.081.393 und COMMAND DECODER 1.081.390 mit LED-Anzeigeelementen und Testpunkten ausgerüstet.

# 2.7.3.1. Steckkarte COMMAND RECEIVER (ENCODER)

1.081.393

FUNKTION:	B 4 TP 9 YBI-FF 3	B 3 TP 8 -FF 2	B 2 TP 7 -FF 1	LED-ANZEIGE TESTPUNKT MEMORY
STOP FADER F. REWIND EDIT	<b>0</b> 0 0	0 0 L L	0 L 0 L	STOP REGLER START RUECKSPULEN
RECORD REPRODUCE (PLAY) F. FORWARD TAPE END	L L L	0 0 L L	0 L 0 L	AUFNAHME WIEDERGABE VORSPULEN ENDSCHALTER

LED-Anzeige B l (HISTORY-ELEMENT l, YBI - FF  $\phi$ ) leuchtet bei allen Uebergängen von der Bremsphase in die Funktionen



# 2.7.3.2. Steckkarte COMMAND DECODER

1.081.390


- B 1 (HISTORY-ELEMENT 2) leuchtet bei allen elektronisch unterstützten Bremsvorgängen.
- B 2 erlischt bei Betätigung (links rechts) des EDIT-Reglers (S-CUTAUT).
- B 3 erlischt bei Reglerstartbetätigung (FAD 1 und FAD 2)

# 2.7.3.3. Steckkarte MOVE STATUS EVALUATION


#### 1.081.396

- B l leuchtet, wenn nichttransparentes Band eingelegt ist.
- B 2 leuchtet, wenn sich das Band vorwärts bewegt oder bewegt hat.
- B 3 leuchtet sobald sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit bewegt (vorwärts oder rückwärts).
- B 4 leuchtet sobald sich das Band bewegt.

# 2.7.4. Tabelle der Funktionszustände



In der folgenden Tabelle sind die rotleuchtenden LED-Anzeigeelemente mit einem weissen Punkt gekennzeichnet.



Gerät einschalten


396-B3 leuchtet mit


kurzzeitiger Verzögerung auf.

ohne Band

Gerät einschalten

Band eingelegt






#### STOP aus VORSPULEN

#### Band steht


### Bemerkung:

396-B2, erlischt, falls beim Anhalten des Bandes die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) eine leichte Drehung in Rückwärtsrichtung erfährt.



STOP aus RUECKSPULEN

## Bremsphase




#### RUECKSPULEN



### Bemerkung:

396-B3 leuchtet mit kurzzeitiger Verzögerung auf.




# STOP aus RUECKSPULEN

Band steht


### Bemerkung:

396-B2 leuchtet auf, falls beim Anhalten des Bandes die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) eine leichte Drehung in Vorwärtsrichtung erfährt.




VORSPULEN aus RUECKSPULEN

Bremsphase




RUECKSPULEN aus VORSPULEN

Bremsphase



WIEDERGABE


PLAY



STOP aus WIEDERGABE


Bemerkung:

396-B4 leuchten  $\underline{\text{nur}}$  während der Bremsphase




### **AUFNAHME**

REC (und PLAY)




396-B4 leuchten <u>nur</u> während der Bremsphase



# EDIT-Taste

## Bemerkung:


396-B2 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band zuvor in Vorwärtsrichtung bewegt hat.



## EDIT-Taste und Vorspulen

### Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit bewegt. 396-B4 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band bewegt.




# EDIT-Taste und Rückspulen

### Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit rückwärts bewegt.

396-B3, 396-B4 leuchten <u>nur</u>, wenn sich das Band bewegt.




### Bandende (Tape off)

aus Wiedergabe (Band steht)


Bemerkung:

396-B2 erlischt, wenn die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) zurückgedreht wird.




### WIEDERGABE aus VORSPULEN

(PLAY) Bremsphase




# WIEDERGABE aus RUECKSPULEN

(PLAY) Bremsphase



STOP aus Rückspulen

Band ausgefahren




# RECHTE UMLENKROLLE

(TAPE MOVE AND DIRECTION SENSOR)

Drehrichtung (ohne Band)

Bemerkung: 396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn der Umfang der Rolle mindestens PLAY-Geschwindigkeit (rückwärts) erreicht.



## RECHTE UMLENKROLLE

(TAPE MOVE AND DIRECTION SENSOR)

Drehrichtung (ohne Band)

# Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn der Umfang der Rolle mindestens PLAY-Geschwindigkeit erreicht.

396-B2 leuchtet weiter, wenn die Rolle steht. (Richtungsanzeige)

#### MOVE STATUS EVALUATION

1.081.396 GR 30 EL 2

(Bandbewegungs- und Zählerlogik)

Diese Steckkarte dient zur Ermittlung und Auswertung des Bandbewegungszustandes.

Folgende Signale treten an den Eingängen auf:

QP-DIR1

QP-DIR2 Diese Rechtecksignale treffen um 90° elektrisch phasenverschoben

ein und beinhalten die Information über Bandgeschwindigkeit

sowie Bandbewegungsrichtung (TAPE DIRECTION SENSOR).

-RP-TRSP Ein Photowiderstand (OPTICAL TRANSPARENT SENSOR) misst die

Lichtdurchlässigkeit (Transparenz) des Bandes.

Y-LOW Das Signal gibt Aufschluss über die Bandgeschwindigkeit im

Wiedergabe-Betrieb;

bei niedriger Bandgeschwindigkeit U < 1.2 V bei hoher Bandgeschwindigkeit U > 18 V

An den Ausgängen (Hochpegelausgänge) stehen die nachfolgend aufgezählten Signale zur Verfügung:

Y-MOVE-1 LOW, bei Bandbewegung

Y-MOVE-D LOW, wenn die Bandgeschwindigkeit > 120% der nominellen Wieder-

gabe-Bandgeschwindigkeit erreicht.

Y-CLK Clock für Bandzähler

Y-ICLK Inverser Clock

Y-FORW LOW, bei Vorwärts-Richtung

Y-REVRS LOW, bei Rückwärts-Richtung

Y-TRSP LOW, bei lichtdurchlässigem Band (Transparent-Band)

#### Signalverarbeitung:


Die eintreffenden Signale QP-DIRl und QP-DIR2 werden regeneriert (PULSE SHAPER) und gelangen zum Drehrichtungs-Diskriminator (TAPE DIRECTION DETECTOR). Am Ausgang ist das Signal YBI-FORW = HIGH, wenn sich das Band in Vorwärts-Richtung bewegt. Ueber eine zusätzliche Stufe (COMPL DIRECT LINE DRIVER) wird die Bandlaufrichtungs-Information (Y-FORW, Y-REVRS) an den Bandzähler gebracht. Zusätzlich wird das Signal QP-DIR2 zur Zählimpuls-Aufbereitung und zur Bandbewegungs-Feststellung ausgewertet.

Der Impulsteiler (STEPPING DIVIDER RATIO) unterdrückt bei der hohen Bandgeschwindigkeit jeden 2. Clock-Impuls. Der Zähler (4 BIT UP/DOWN COUNTER) untersetzt die Impulse, so dass der Bandzähler pro Bandlängensekunde 2 Impulse erhält. Entsprechend der Maschinenausführung wird der erforderliche Zählerausgang durchgeschaltet (TYPE SELECTION). Ueber eine Zähler-Endstufe (COMPL CLOCK LINE DRIVER) wird der Zählimpuls Y-CLK an den Bandzähler (ELECTRONIC COUNTER) geführt.

Am Ausgang des Bandbewegungsdetektors (TAPE MOTION DETECTOR) ist bei laufendem Band das Signal YBI-MOVl = HIGH. Die LED-Anzeige B 4 leuchtet im Bandbewegungszustand auf.

Die Bandgeschwindigkeits-Ueberwachung (PLAY SPEED DETECTOR, 120%) gibt das Signal YBI-MOVD = HIGH, wenn das Band ca. 120% der nominalen Wiedergabe- bzw. Aufnahme- Bandgeschwindigkeit in Vorwärts-Richtung überschreitet. In diesem Betriebszustand leuchtet die LED-Anzeige B 3 auf (z.B. Umspulen).

MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396 GR 30 EL 2



(Befehls-Empfänger)

Die Schaltung empfängt die internen und externen Tastenbefehle, übernimmt die Prioritätsverschlüsselungen und übergibt die Informationen an den COMMAND DECODER.

An den Eingängen (Hochpegel) der Steckkarte sind folgende Signale zu finden:


S-REC	LOW, wenn Aufnahme-Befehl						
S-REPR	LOW, wenn Wiedergabe-Befehl						
S-FORW	LOW, wenn Vorspul-Befehl						
S-REW	LOW, wenn Rückspul-Befehl						
S-STOP	LOW, wenn Stopp-Befehl						
S-CUT	LOW, wenn EDIT-Befehl						
RECSTINH	Record Start Inhibit Der Aufnahmebefehl kann nicht empfangen werden						
TT1-ACT	LOW, wenn linke Bandzugwaage aktiviert						
TT2-ACT	LOW, wenn rechte Bandzugwaage aktiviert						
Y-STOP	LOW, wenn Bandstopp durch optischen Bandsensor						
YBI-MOVD	HIGH, wenn Bandgeschwindigkeit ca. 120% nominelle Bandgeschwindigkeit überschreitet						
YBI-FAD	HIGH, wenn Reglerstart eingeschaltet						

Die Signal-Zustände an den Ausgängen sind aus der Logik-Tabelle ersichtlich.

### Signalverarbeitung:

Alle Signale von den Hochpegeleingängen werden im Abschwächer (ATTENUATOR) auf TTL-Pegel reduziert. Die Vorwahlbrücke Sl (REC START) erlaubt die Aufnahme-Verriegelung zu ändern. Die Befehlsverschlüsselung auf 3 Bits (YBI-FF1, -FF2, FF3) und die Prioritätswahl sind in der Logik-Tabelle festgehalten.

Das Signal YBI-FFO wird LOW bei Uebergang von Umspulen auf Wiedergabe, Aufnahme oder Reglerstart.



FROM COMMAND DECODER

(Befehls-Dekoder)

Der COMMAND DECODER entschlüsselt die vom COMMAND RECEIVER erhaltenen Informationen. Ueber Endstufen werden die Signale an die internen und externen Tastenlampen, die Magnete und die Wickelmotor-Steuerung abgegeben.

GR 30 EL 4

Die Signale an den Eingängen bedeuten:

YBI-FFO LOW, bei Uebergang von Umspulen auf Wiedergabe, Aufnahme oder

Reglerstart

YBI-FF1 YBI-FF2 V

Verschlüsselung der Signale nach Logik-Tabelle

YBI-FF3
CTRL-REC

Freigabe bzw. Sperrung der Aufnahmefunktion bei vorhandenen

bzw. fehlenden Speisespannungen (+ 24.0 V, +5.0 V).

YBI-MOV1 HIGH, bei laufendem Band

S-CUTAUT Befehl von EDIT-Schalter für Bandzugregelung (EDIT-Funktion)

FAD-1 Reglerstart-Signale

Die Ausgangssignale bedeuten:

B-REC Tastenlampe Aufnahme

B-REPR Tastenlampe Wiedergabe

B-FORW Tastenlampe Vorspulen

LOW, für Bandzugregelung während dem Vorspulen

B-REW Tastenlampe Rückspulen

LOW, für Bandzugregelung während dem Rückspulen

B-STOP Tastenlampe Stopp

B-FAD Tastenlampe Reglerstart

B-CUT Tastenlampe Edit

K-BLIFT LOW, wenn Bremsmagnete anziehen (Bremsen lüften)

K-PRESS LOW, wenn Andruckmagnet anzieht

K-TPLIFT LOW, wenn Bandabhebemagnet anzieht

K-TT LOW, wenn Bandzugmagnete anziehen

K-BRAKE LOW, wenn Bremsschütz anzieht (Umschaltung der Wickelmotoren

von Wechselspannung auf Gleichspannung während der Bremsphase)

YBI-CAUT Befehl für Bandzugregelung während handgeregeltem Betrieb

in EDIT-Funktion


YBI-FAD HIGH, wenn Reglerstart eingeschaltet

Y-REC LOW, wenn Aufnahme

### Signalverarbeitung:

DECODER 1 und 2 entschlüsseln die ankommenden Informationen und übertragen mittels LINE DRIVERS 1 und 2 die Befehle an die Ausgänge. Die Reglerstartsignale FAD-1, FAD-2 gelangen über einen Photokoppler (FADER COMMAND RECEIVER) auf den Ausgang. Die LED-Anzeige B 3 erlischt bei Reglerstartbetätigung. Das Signal S-CUTAUT wird ebenfalls über einen Photokoppler (CUTAUT RECEIVER) verarbeitet und an den DECODER 2 weitergegeben. Die LED-Anzeige B 2 erlischt bei Betätigung des EDIT-Reglers. Das Signal YBI-CUT erreicht nach Inversion am INVERTER den LINE DRIVER.

Die LED-Anzeige B l leuchtet bei den elektronisch unterstützten Bremsvorgängen auf. Ueber das HISTORY ELEMENT 2 wird auch der Bewegungszustand des Bandes (YBI-MOV1) ausgewertet.



(Wickelmotor-Steuerung)

Für den Wickelantrieb sind robuste Wechselstrommotoren mit grossem Drehmoment eingesetzt. Beide Motoren werden elektronisch geregelt. Die Verarbeitung der Steuer- und Regelsignale erfolgt völlig kontaktlos.

Im Bandlauf befinden sich zwei Bandzugwaagen, die linke für den linken Wickelteller (SUPPLY MOTOR:M1), die rechte für den rechten Wickelteller (TAKE UP MOTOR:M2). Damit ist sichergestellt, dass der Bandzug auch bei extremen Wickelverhältnissen vor und nach der Tonwelle erhalten bleibt.


Die Drehbewegung der Bandzugwaagen wird durch Präzisions-Potentiometer (R-TTl und R-TT2) abgegriffen; die dem Bandzug proportionalen Spannungen (Ist-Wert) wirken auf die Eingänge der Differential-Verstärker (Q 2, Q 4).

Die Steuerspannungen für Vor- und Rückspulen (B-FORW, B-REW) oder für den stufenlos, handgeregelten Cutter-Betrieb (CUTAUT, Regler EDIT gedrückt) wirken auf die Referenz-Eingänge der Differential-Verstärker. Damit wird erreicht, dass die elektronische Bandzug-Regelung auch während den Umspul-Funktionen arbeitet. Für die verschiedenen Lauffunktionen können die Soll-Werte des Bandzuges an Trimm-Potentiometern eingestellt werden.

Die zusätzlichen Steuersignale für die Startbeschleunigung (Y-ACCEL) oder Stop (K-BLIFT = HIGH) wirken auf die Referenz-Eingänge der Differential-Verstärker.

Dem Differential-Eingang Q 4 ist eine Schaltstufe zugeordnet (Q 1), welche bei Papierkorb-Betrieb (fakultativ) den rechten Wickelmotor stoppt, wenn die rechte Bandumlenkrolle stillsteht (YBI-MOVE = LOW).

Ueber Treiberstufen Q 14, Q 15 werden die Leistungs-Transistoren angesteuert. Diese befinden sich auf dem Leistungs-Transistoren-Feld des Laufwerk-Chassis. Die Leistungs-Transistoren wirken als stufenlos veränderliche Lastwiderstände in den Brückenkreisen D 13 und D 14.



(Wickelmotor-Schützen)


Die Steckkarte enthält 1 Schütz (K-BRAKE) für die Umschaltung der Wickelmotoren von Wechselstrom auf Gleichstrom (Bremsung) sowie der Bremsregel-Verstärker (DC BRAKE CONTROL).


Der Bremsregel-Verstärker besteht aus 2 Differentialstufen (Q 1, Q 2/ Q 3, Q 4) einer Endstufe mit Treiber- und Leistungs-Transistoren (Q 5/ Q 8 . . . Q 11) und der Richtungslogik (Q 6, Q 7).

Das Signal der rechten Bandzugwaage R-TT2 steuert den Differential-Eingang Q 1 an und bewirkt die normale Bremsregelung; am Referenz-Eingang Q 2 wirkt der am Potentiometer R 9 eingestellte Soll-Wert. Sobald das Band aus der Abwickelspule ausläuft, dreht die Bandzugwaage R-TT2 in die Nullstellung (geringste Bremsung). In diesem Moment übernimmt die Differentialstufe Q 3 und Q 4 die Steuerfunktion. Das Endschalter-Signal YBI-END wird LOW, die Basisspannung an Q 4 sinkt; die Bremsspannung nimmt den maximalen Wert an und der auslaufende (volle) Wickel wird mit maximalem Bremsmoment gestoppt.

Um zu verhindern, dass beim Betrieb mit Klarsichtfolien eine volle Bremsung eintreten könnte, bevor das Band ausgelaufen ist, wird an der Basis von Q 4 auch die Stellung der Bandzugwaage mit berücksichtigt. Damit volle Bremsung eintritt, muss gleichzeitig mit YBI-END = LOW auch die Bandwaage in Nullstellung stehen (R-TT2 =  $\pm$  2.6 V).

In Bremsfunktion werden beide Wickelmotoren an die Bremsgleichspannung gelegt (CONTACTOR: K-BRAKE). Das Signal Y-REVRS bestimmt über die Transistoren Q 6 und Q 7 welcher Bremstransistor (Q 9 bzw. Q 11) den geregelten Bremsstrom erhalten soll (Aufwickelseite). Die Bremsstrom-Regelung erfolgt über die rechte Bandzugwaage. Der Motor der abwickelnden Seite erhält vollen Bremsstrom.





O LEVEL  O BASS  CROSS O TALK  O LEVEL  O BASS	O BASS CROSS O TALK O LEVEL	O RECORD LEVEL MONO REPROD.	O LEVEL  TREBLE  O BIAS  RECORD OURR.  O LEVEL  O TREBLE  O BIAS	O LEVEL  TY O TREBLE  O BIAS  RECORD O CURR.  O LEVEL  O TREBLE  O BIAS	ERASE CURR.		
REPROD. AMP.	REPROD. AMP.	M-S SWITCH	RECORD AMP.	RECORD AMP.	OSCILLATOR		

# Verstärker-Einstellungen

### 3.1. Allgemeines

## 3.1.1. Erläuterungen

Das Prüfprotokoll gibt an, für welche Bandsorte und für welche Leitungspegel die Maschine eingestellt ist. Dabei sind die Pegelverhältnisse grundsätzlich auf CCIR- oder NAB-Messband bezogen.

Die Unterschiede dieser Normen sind unbedingt zu beachten. Eine Gegenüberstellung der Bezugspegel zeigt folgende wichtige Unterschiede:

NAB- Bezugspegel (operating level) entspricht OVU. Dieser Pegel liegt 6 dB unter Vollaussteuerung (peak recording level).

Magnetisierung (Bandfluss) :

Bezugspegel (operating level) 185 nWb/m

Vollaussteuerung (Peak recording

level) 370 nWb/m

CCIR- Bezugspegel entspricht Vollaussteuerung.

Magnetisierung (Bandfluss):

Bezugspegel (Vollspur, Zweispur) 320 nWb/m Stereo, 2,75 mm Spurbreite) 510 nWb/m

Zum besseren Verständnis der Kontrollen und Einstellmethoden an den Verstärker-Einheiten sind dessen Konzeptionsmerkmale nachfolgend erläutert.

- Der Verstärkerkorb enthält folgende Einschübe:

A 81

Wiedergabe-Verstärker (REPROD AMP)

Modulations - Monitor

MONO - STEREO Schalter (M-S SWITCH)

Aufnahme-Verstärker (RECORD AMP)

Oszillator

Pilotton-Verstärker (auf Wunsch) Maschine vorbereitet

Reserve-Einschübe

Stabilisator

Die Leitungs-Eingänge und Ausgänge sind an der Rückseite der Maschine plaziert.

- Die Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker sind in separaten Kanaleinschüben untergebracht. Auf den Kanaleinschüben RECORD AMP und REPRODUCE AMP sind die entsprechenden Abgleichregler für Aufnahme und Wiedergabe zusammengefasst.

Im oberen Teil des Einschubes erfolgen die Einstellungen für die hohe Bandgeschwindigkeit, im unteren Teil für die niedrige Bandgeschwindigkeit.

- Die Einschübe sind verriegelt, zum entriegeln sind die beiden randrierten Befestigungsknöpfe im Gegenuhrzeigersinn um  $90^\circ$  zu drehen.

Der Einschub kann nun herausgezogen werden.


### ACHTUNG:

- VOR DEM AUSWECHSELN DER EINSCHUEBE GERAET AUSSCHALTEN.
- Vor Kontrollen und Einstellungen an den Verstärkern sind die Tonköpfe und Bandführungen sorgfältig zu reinigen und zu entmagnetisieren.

# 3.1.2. Bezeichnungen der Regler

#### Kanal 1 (CH I)

Wiedergabeverstärker		(REPROD AMP)					
<b>1</b> 2 3 4	Pegelregler Höhenregler Tiefenregler Uebersprech-Regler	LEVEL/FAST TREBLE/FAST hohe Bandgeschwindigkeit BASS/FAST CROSSTALK					
5 6 7	Pegelregler Höhenregler Tiefenregler	LEVEL/SLOW TREBLE/SLOW aniedere Bandgeschwindigkeit BASS/SLOW					



Aufnahmeverstärker (RECORD AMP)

8 Pegelregler LEVEL/FAST

9 Höhenregler TREBLE/FAST hohe Bandgeschwindigkeit

10 Vormagnetisierungs-Regler BIAS/FAST

Anschluss für Aufnahme-RECORD CURR strommessung

12 Pegelregler LEVEL/SLOW

13 Höhenregler TREBLE/SLOW niedere Bandgeschwindigkeit

(M-S SWITCH)

BIAS/SLOW

38 Wiedergabe-Pegelregler REPROD Aufnahme-Pegelregler RECORD

14 Vormagnetisierungs-Regler

Kanal 2 (CH II)

25 Pegelregler

MONO-STEREO Schalter

Wiedergabeverstärker (REPROD AMP)

21 Pegelregler LEVEL/FAST

22 Höhenregler TREBLE/FAST hohe Bandgeschwindigkeit

23 Tiefenregler BASS/FAST

24 Uebersprech-Regler CROSSTALK

LEVEL/SLOW 26 Höhenregler TREBLE/SLOW niedere Bandgeschwindigkeit

Tiefenregler BASS/SLOW Aufnahmeverstärker (RECORD AMP)

28 Pegelregler LEVEL/FAST

Möhenregler TREBLE/FAST hohe Bandgeschwindigkeit

30 Vormagnetisierungs-Regler BIAS/FAST

31 Anschluss für Aufnahme- RECORD CURR

strommessung

32 Pegelregler LEVEL/SLOW

 $lacksymbol{33}$  Höhenregler TREBLE/SLOW  $lacksymbol{>}$  niedere Bandgeschwindigkeit

Wormagnetisierungs-Regler BIAS/SLOW

#### Oszillator

40 Anschluss für Lösch- ERASE CURR strom-Messung

# 3.1.3. Messgeräte und Einstellwerkzeuge:

Tonfrequenz-Generator (Klirrfaktor  $\leq 0.5%$ ).

Tonfrequenz-Millivoltmeter (Frequenzbereich wenn möglich bis max. 20 kHz).

Messbänder gemäss CCIR (DIN) oder NAB

2-Kanal-Kathodenstrahl-Oszillograph (wird für MONO Geräte nicht benötigt)

Digital-Frequenzzähler

Frequenz-Analysator (nur für Uebersprech-Einstellung erforderlich)

Kopfentmagnetisierungs-Drossel oder ähnliche 1.337.945


Verlängerungssteckkarte für Verstärker 1.080.940

# 3.2. Abgleich für STEREO-Betrieb

Während den nachfolgenden Einstellvorgängen muss der MONO-STEREO Umschalter auf Position "STEREO" geschaltet sein.

# 3.2.1. Wiedergabe-Einstellungen

Die Tonköpfe und die Bandführungselemente sorgfältig reinigen und entmagnetisieren. (Kopfentmagnetisierungsdrossel 1.337.945).



## 3.2.1.1. Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten, 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.

  (Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm abschliessen).
- 4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR), bzw. "operating level 700 Hz" (NAB)
- 5. Regler LEVEL/FAST ①, Einschub REPROD AMP (CH I), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:


Leitungs-Ausgang 3

Regler LEVEL/FAST 21

# 3.2.1.2. Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit einstellen.
- 2. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.

  (Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm abschliessen).
- 4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR) bzw. "operating level 700 Hz" (NAB)
- 5. Regler LEVEL/SLOW 5 , Einschub REPROD AMP (CH I), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.



6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:

Leitungs-Ausgang

Regler LEVEL/SLOW 25

### 3.2.1.3. Wiedergabekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

#### Anmerkung:


Durch Schrägstehen der Zwischenberuhigungsrolle ergibt sich beim Bandlauf einen Phasenfehler, welcher sich bei grosser und kleiner Bandgeschwindigkeit in unterschiedlicher Grösse zeigt.

Um zu vermeiden, dass der Tonkopf nach der schrägstehenden Zwischenberuhigungsrolle justiert wird, ist diese anzuhalten und die Spalteinstellung bei stehender Zwischenberuhigungsrolle gemäss den Einstellvorschriften vorzunehmen. Bei laufender Zwischenberuhigungsrolle darf keine Verschlechterung des Phasenfehlers auftreten. Die Einstellung erfolgt durch die Bohrung (19) im Kopfträger (Fig. 3.2.-1).

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasen-Methode (Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

# A Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen


- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. 2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge 1 und 2 16 und 36 (CH I + CH II) anschliessen.
- 3. "Testband 38" im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.



- 4. Die beiden Ausgangspegel auf identische Amplitude vorabgleichen. (Regler TREBLE/FAST 2 / 22 an den Einschüben (REPROD AMP)
- 5. Wiedergabekopf mittels Spaltjustierschraube 18 (Fig. 3.2.-1) auf geringste Phasenwinkeldifferenz einstellen.

### B Phasenmethode

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Testband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 16 , nachher an Leitungs-Ausgang Kanal 2 36 anschliessen. Mit den entsprechenden Reglern TREBLE/FAST 2 / 22 (Einschübe REPROD AMP) auf identische Ausgangspegel vorabgleichen.
- 4. Tonfrequenz-Millivoltmeter gegenphasig an die beiden Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 36 (CH I + CH II) gemäss Fig. 3.2.-2 anschliessen.
- 5. Wiedergabetonkopf mit der Spaltjustierschraube 18 auf Minimum-Anzeige abgleichen. Diesen Differenzpegel Pd ablesen und notieren (dB).
- 6. Tonfrequenz-Millivoltmeter gleichphasig an die beiden Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 36 (CH I + CH II) gemäss Fig. 3.2.-3 anschliessen.
- 7. Ablesen des Summenpegels Ps.
- 8. Für die Ermittlung der Phasenwinkeldifferenz gemäss Fig. 3.2.-4 ist die Pegeldifferenz  $P_S$   $P_d$  zu bilden. Die vorhandene Phasenwinkeldifferenz kann aus dieser Kurve herausgelesen werden.



## 3.2.1.4. Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.
- 4. Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe starten und Leitungspegel kontrollieren.
- 5. Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.
- 6. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST 2 , Einschub REPROD AMP (CH I) bei 10 kHz vornehmen.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST 3 , Einschub REPROD AMP (CH I) im untern Tonfrequenzbereich (<100 Hz) provisorisch vornehmen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang


60

Regler TREBLE/FAST

Ø.

Regler BASS/FAST

**3** 



# 3.2.1.5. Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 4. Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe starten und Leitungspegel kontrollieren.
- 5. Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.
- 6. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW 6 , Einschub REPROD AMP (CH I) bei 10 kHz vornehmen.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW 7, Einschub REPROD AMP (CH I) im untern Tonfrequenzbereich (<100 Hz) provisorisch vornehmen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

**3** 

Regler TREBLE/SLOW


<sup>N</sup> **2**6

Regler BASS/SLOW 27

### 3.2.2. Aufnahme-Einstellungen


#### Anmerkung:

Ueberall wo die Anwendung von neuem Band vorgeschrieben ist, kann auch bespieltes Band verwendet werden. Die Aufzeichnung wird beim Aufnahmevorgang gelöscht.



# 3.2.2.1. Kontrolle der Oszillator-Frequenz

- 1. Maschine, beliebige Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Digital-Frequenzzähler an Anschluss 40 Löschstrom (ERASE CURR) anstecken.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- 4. Oszillatorfrequenz messen. Diese soll 150 kHz ± 3 kHz betragen. Liegt die Oszillatorfrequenz ausserhalb des Toleranzbereiches, muss der Oszillator nachjustiert werden.
- 5. Maschine ausschalten. Oszillator-Einschub herausziehen. Verlängerungssteckkarte (1.080.940) einsetzen und Oszillator-Einschub auf Verlängerungssteckkarte aufstecken.
- 6. Maschine auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und auf Aufnahme starten.
- 7. Oszillatorspule 37 auf 150 kHz abgleichen.
- 8. Maschine ausschalten.
  Verlängerungssteckkarte herausziehen.
  Oszillator-Einschub in Verstärkerkorb einsetzen.
- 9. Maschine auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und auf Aufnahme starten.
- 10. Kontrollmessung der Oszillator-Frequenz. Liegt die Frequenz des eingesteckten Oszillator-Einschubes ausserhalb des Toleranzbereiches, sind die Einstellungen gemäss Positionen 5. bis 7. zu wiederholen.



# 3.2.2.2. Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/FAST 8, Einschub RECORD AMP (CH I), auf Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen  $1.\ \mathrm{bis}\ 5.$ 

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:


Leitungs-Ausgang

Leitungs-Eingang

33

Regler LEVEL/FAST

28



# 3.2.2.3. Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (5) (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/SLOW 12, Einschub RECORD AMP (CH I), auf Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:


Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

Leitungs-Eingang

Regler LEVEL/SLOW 32



3.2.2.4. Aufnahmekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

## Anmerkung:

Ueber die Einstellung der Zwischenberuhigungsrolle gilt dasselbe wie in der Anmerkung von Kapitel 3.2.1.3.

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasenmethode (Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

# A Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen


- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator parallel an die beiden Leitungs-Eingänge Kanal 1 15 und Kanal 2 35 (CH I + CH II) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 1 .... 10 kHz

- 3. 2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 (CH I + CH II) anschliessen.
- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- Die beiden Ausgangspegel der Maschine auf identische Amplitude vorabgleichen (Regler TREBLE/FAST 9 / 29 an den Einschüben RECORD AMP)



6. Aufnahmekopf mittels Spaltjustierschraube 17 (Fig. 3.2.-5) auf geringste Phasenwinkeldifferenz einstellen; bei schrittweiser Erhöhung der Frequenz, beginnend bei 1 kHz, bis 10 kHz.

(Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders langsam einstellen)

### B Phasenmethode

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator an die beiden Leitungs-Eingänge Kanal 1 15 und Kanal 2 35 (CH I + CH II) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 10 kHz


- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- 4. Die weiteren Mess- und Einstellvorgänge sind analog wie unter Abschnitt 3.2.1.3. Absatz B beschrieben auszuführen.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgänge 1 und 2 16 u.36

Regler TREBLE/FAST 9 / 29

Spaltjustierschraube



# 3.2.2.5. Vormagnetisierung

Bei der Wahl der Vormagnetisierungs-Einstellung ist ein Kompromiss zu schliessen zwischen Verzerrungsgrad, Frequenzgang, Modulationsrauschen und Aussteuerungsgrad. Die Vormagnetisierungs-Einstellung wird weiter nicht allein durch die Bandsorte bestimmt, sondern ist stark abhängig von der Spaltbreite des Aufnahmekopfes.

Bei der Vormagnetisierungs-Einstellung wird der HF-Strom (bei konstantem NF-Signal) soweit über das Empfindlichkeitsmaximum des entsprechenden Bandes erhöht, bis die NF-Ausgangsspannung um einen bestimmten Betrag  $\triangle$  E abgesunken ist.

Für die in den Tonstudios üblicherweise verwendeten Bandsorten beträgt diese Absenkung bei

38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit 3 bis 4 dB

19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit 5 bis 6 dB

Der Vormagnetisierungs-Abgleich erfolgt mit einer Modulationsfrequenz von 10 kHz. Um Uebersteuerungen und Fehlmessungen zu vermeiden, ist der Eingangspegel auf - 20 dB gegenüber Bezugspegel (operating level) zu reduzieren.


# Vormagnetisierung 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

4. Neuwertiges, leeres Band auflegen und Maschine auf Aufnahme starten.



- 5. Regler LEVEL/FAST 8, Einschub RECORD AMP (CH I), vorläufig so einstellen, dass sich am Tonfrequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter dem Bezugspegel einstellt.
- 6. Regler BIAS/FAST (0), Einschub RECORD AMP (CH I), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung aufdrehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter erreicht ist. (Empfindlichkeits-Maximum des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter um 3 bis 4 dB gesunken ist.
- 7. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-Einstellung kontrollieren.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang 36

Leitungs-Eingang 35

Regler LEVEL/FAST 28


Regler BIAS/FAST 30

# Vormagnetisierung 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel



- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und Maschine auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/SLOW 12, Einschub RECORD AMP (CH I), vorläufig so einstellen, dass sich am Tonfrequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter dem Bezugspegel einstellt.
- 6. Regler BIAS/SLOW 14, Einschub RECORD AMP (CH I), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung aufdrehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter erreicht ist. (Empfindlichkeits-Maximum des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter um 5 bis 6 dB gesunken ist.
- 7. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-Einstellung kontrollieren.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:
  Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog
  Positionen 1. bis 7.


Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang 36

Leitungs-Eingang 35

Regler LEVEL/SLOW 32

Regler BIAS/SLOW 34



### 3.2.2.6. Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 16 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 15 kHz

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST 9 , Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen.
- 6. Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich (30 ... 100 Hz) variieren.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST 3, Einschub REPROD AMP (CH I), vornehmen. Auf linearen Ausgangspegel einstellen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen: Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.


Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

Leitungs-Eingang 35

Regler TREBLE/FAST 29

Regler BASS/FAST 23



3.2.2.7. Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 12 kHz

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW 13, Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen.
- 6. Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich (30 ... 100 Hz) variieren.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW 7, Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen. Auf linearen Ausgangspegel einstellen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.


Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang 36

Leitungs-Eingang

Regler TREBLE/SLOW 33

Regler BASS/SLOW 27



3.2.2.8. Frequenzgang "Ueber Band" kontrollieren 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen.
- 4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

- 5. Maschine auf Aufnahme starten
- 6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Tonspektrums (30 18.000 Hz) durchstimmen, die positiven und die negativen Abweichungen notieren.
- 7. Bei Zweikanalmaschinen: Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Anschlüsse sind:

Leitungs-Ausgang



Leitungs-Eingang

# 3.2.2.9. Frequenzgang "Ueber Band" kontrollieren 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen.
- 4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

- 5. Maschine auf Aufnahme starten
- 6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Tonspektrums (30 15.000 Hz) durchstimmen, die positiven und die negativen Abweichungen kontrollieren.
- 7. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Anschlüsse sind:

Leitungs-Ausgang

33


Leitungs-Eingang

#### 35

#### Anmerkung:

Liegt der Frequenzgang nicht innerhalb der garantierten Daten, so sind zunächst die folgenden Punkte zu überprüfen:

- Tonköpfe verschmutzt oder magnetisiert
- Spalteinstellung des Aufnahmekopfes nicht korrekt.
- Aufnahme-Pegel für die verwendete Bandsorte zu hoch; das Band arbeitet bei hohen Frequenzen im Sättigungsbereich.



- Vormagnetisierungs-Einstellung nicht korrekt durchgeführt oder falsche Einstellung für die gewählte Bandsorte.
- Höhen-Einstellung (TREBLE) nicht korrekt.

# 3.2.2.10.Einstellung der Uebersprech-Kompensation

#### Anmerkung:

Da die Uebersprechwerte im Frequenzbereich von  $100~\mathrm{Hz}$  bis ca.  $5~\mathrm{kHz}$  in der Grössenordnung von -  $70~\mathrm{dB}$  liegen, müssen die nachfolgenden Einstellungen mittels eines selektiven Messgerätes durchgeführt werden.

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.


Pegel: Bezugspegel

Frequenz: 3 kHz

- 3. Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 2 36 (CH II) anschliessen.
- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Mit Regler CROSSTALK 4 , Einschub REPROD AMP (CH I), Uebersprechen auf Minimum Anzeige am Frequenz-Analysator einstellen.
- 6. Uebersprechen in vertauschter Reihenfolge:
  Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 2 35 (CH II)

Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (6 (CH I)

Regler CROSSTALK 24 auf REPROD AMP (CHII) auf Minimum stellen. (analog wie unter 2. bis 5.)



#### 3.3. Abgleich für MONO-Betrieb

Die nachfolgenden Pegeleinstellungen dürfen erst nach erfolgtem Abgleich gemäss Kapitel 3.2. ausgeführt werden. Der MONO-STEREO Umschalter muss nun auf Position "MONO" geschaltet werden.


### 3.3.1. Pegeleinstellung des Aufnahme- und Wiedergabeverstärkers

- Anschlussfeld herausziehen. Verlängerungssteckkarte (1.080.940) einsetzen und Anschlussfeld auf Verlängerungssteckkarte aufstekken.
- 2. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 3. MONO-Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 4. MONO-STEREO Umschalter 20 auf "MONO"
- 5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 6. Messband im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR) auf Wiedergabe starten.
- 7. Mit Regler REPRODUCE 38 , Einschub M-S SWITCH auf 1.1 dB unter Bezugspegel einstellen. (Trennspurverlust)
- 8. Messband von der Maschine abheben. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen
- 9. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Bezugspegel

10. Gerät auf Aufnahme starten



- 11. Mit Regler RECORD 39 , Einschub M-S SWITCH, auf Bezugspegel einstellen.
- 12. Diese Einstellungen sind nur für eine Bandgeschwindigkeit auszuführen.

#### 3.4. Funktionsbeschreibung der Verstärker-Elektronik

Die Verstärker-Einheiten sind als auswechselbare Einschübe im Verstärkerkorb untergebracht. Diese Einschübe sind von der Vorderseite des Gerätes her leicht zugänglich.

Der Verstärkerkorb enthält folgende Einschübe:

RECORD AMP (Aufnahme - Verstärker)	1.080.982
REPROD AMP (Wiedergabe - Verstärker)	1.080.986
OSCILLATOR (Oszillator)	1.080.984
M-S SWITCH (M-S Schalter)	1.080.939
STABILIZER (Stabilisator)	1.080.964

Jedem Kanal ist ein separater Aufnahmeverstärker (RECORD AMP) sowie ein Wiedergabeverstärker (REPROD AMP) zugeteilt. Diese Verstärker-Einschübe sind in zwei Einstell-Abschnitte unterteilt. Im oberen Teil des Einschubes befinden sich die Abgleichregler für die hohe Bandgeschwindigkeit (FAST), im unteren Teil die Abgleichregler für die niedrige Bandgeschwindigkeit (SLOW).

Zusätzlich ist auf jedem Aufnahmeverstärker Einschub eine Messbuchse zur Aufnahmestrom-Messung (RECORD CURR), auf dem Oszillator Einschub eine Buchse zur Löschstrom-Messung (ERASE CURR) und auf dem Wiedergabeverstärker Einschub ein Regler (CROSSTALK) zur Uebersprech-Kompensation.

### RECORD AMPLIFIER (Aufnahmeverstärker) 1.080.982

Das Eingangs-Signal vom Leitungseingang gelangt über einen symmetrischen Uebertrager auf einen Vorverstärker.

Ueber die Printkontakte 10 und 11 ist eine externe Pegelkontrolle möglich (M-S SWITCH).

Die Vormagnetisierungsfrequenz wird vom Oszillator über zwei,nach Geschwindigkeit getrennte Pegelregler,beigemischt. Die Vereinigung des NF-Signals mit der Vormagnetisierungsfrequenz erfolgt unmittelbar vor dem Aufnahmetonkopf, am Ausgang des Aufnahmeverstärkers.

Das Signal wird über eine weitere Verstärkerstufe einem Tiefpass-Filter zugeführt. Dieses beginnt bei 25 kHz abzusenken und verhindert dadurch Interferenzen von HF- und Multiplexsignalen. Das NF-Signal wird durch die Endstufe verstärkt. Das nachfolgende Filter schützt vor HF-Einstreuungen.

# REPRODUCE AMPLIFIER (Wiedergabeverstärker) 1.080.986

Das Signal vom Wiedergabetonkopf wird über einen Verstärker auf ein Tiefpass-Filter geführt, welches Restkomponenten der Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz unterdrückt.

Nach dem Filter wird das Signal über einen Regler CROSSTALK) abgenommen und im Nachbarkanal (CH 2) in die Gegenkopplung des Operationsverstärkers (HC 1) geführt. Diese Uebersprech-Kompensation erfolgt analog auch in inverser Richtung (CH  $2 \rightarrow$  CH 1).

Ueber einen Operationsverstärker (HC 1) in Hybridtechnik wird das NF-Signal weiterverstärkt.

Eine externe Pegelkontrolle wird über die Printkontakte 10 und 11 ermöglicht.

Das Signal wird über die Endstufe und einen Transformator ausgekoppelt.

#### OSCILLATOR (Oszillator) 1.080.984

Der Oszillator liefert die Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz von je 150 kHz. Eine elektronische Sicherung schützt die Schaltung gegen Kurzschlüsse.

Der Oszillator besitzt einen Bandgeschwindigkeits-Umschalter. Dieser Schalter liefert die Potentiale - 12 VDC (FAST) oder + 12 VDC (SLOW), und aktiviert die entsprechenden Transistor-Schalter auf den Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern. Das Relais K2 übernimmt diese Umschaltung. Damit werden die Pegel, Höhen- und Vormagnetisierungs-Regler sowie die Entzerrungsnetzwerke entsprechend der gewählten Bandgeschwindigkeit geschaltet.

Das Relais Kl schaltet - in Aufnahmeposition des Gerätes - den Aufnahmetonkopf von Kurzschluss in die Arbeitsstellung.

### M-S SWITCH (M-S Schalter) 1.080.939

 $\mbox{Mit Hilfe}$  dieser Steckkarte sind folgende Betriebszustände des Gerätes möglich :

- 1. Aufnahme und Wiedergabe von STEREO-Signalen
- 2. Aufnahme und Wiedergabe eines MONO-Signals
- 3. Aufnahme eines STEREO-Signals und nachträgliche Wiedergabe eines MONO-Signals
- 4. Aufnahme eines MONO- oder STEREO-Signals und nachträglicher Wiedergabe auf einer reinen MONO-Maschine


In sämtlichen Funktionsarten soll mit dem gleichen Eingangs- und Ausgangspegel gearbeitet werden können, ohne dass eine Pegelnachregelung vorgenommen werden muss.

Die Umschaltung des Betriebszustandes wird mit dem MONO-STEREO Umschalter ausgelöst.

Die Durchschaltung der entsprechenden NF-Pfade wird mittels Feld Effekt Transistoren (FET) realisiert.


In Stellung STEREO werden beide Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle getrennt geführt. Bei Nominalpegel ergibt sich eine um 3 dB höhere Magnetisierung als bei MONO-Betrieb.

In Stellung MONO werden beide Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle auf Eingang I bzw. Ausgang I geschaltet. Die Magnetisierung wird gleichzeitig um 3 dB gegenüber STEREO reduziert. Der Ausgangspegel wird ebenfalls automatisch auf den richtigen Wert gebracht.



# A81 AMPLIFIER FUNCTION DIAGRAM

STEREO machine with MONO/STEREO switch STEREO Gerät mit MONO/STEREO Schalter




STUDER	UDER 1.080.370	
STABILIZER		
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	ED2 3.77	


	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
C Ol	59.10.3101	100μ ± 20% 10V= TA	1
C 02	59.25.3221	220μ <sup>+</sup> 100%_10% 6V= EL	1
C 03	59.10.3101	100μ <sup>±</sup> 20% 10V= TA	_ _1_
C 04	59.25.3221	220µ + 100%_10% 16V= EL	<u> </u>
C 05	59.10.5470	47μ ± 20% 20V TA	<u> </u>
C 06	59.25.3101	100µ ± 50%_10% 16 V EL	11
C 07	59.10.5470	47μ ± 20% 20V TA	1
C 08	59.25.4221	220µ + 100%_10% 25V EL	
C 09	59.25.5221	220μ + 100%-10% 35V EL	1
D Ol	50.04.0102	ln 914 B	1
D 02	50.04.0102	1N 914 B	1
D 03	50.04.1101	3,9V 5% 0,4W Z	1
D 04	30.04.1101	J. 3V 3/6 J. 4H	1
D 05	50.04.1120	4,3V 5% 0.4W Z	1
D 06	50.04.0102	1N 914 B	1
D 07	50.04.0102	6,8V 5% 0,4W Z	1
D 08	50.04.0102	1N 914 B	1
	30.01.0102	IN JIT D	
Q 01	50.03.0315	BC 160 = 16	1
Q 02	50.03.0428	BC 107	1
Q 03	50.03.0428	BC 107	1
Q 04	50.03.0316	BC 140 _ 16	1
Q 05	50.03.0307	BC 177	1
Q 06	50.03.0307	BC 177	11
Q 07	50.03.0315	BC 160 - 16	1
Q 01	50.03.0428	BC 107	<u>l_1</u> _
Q 08			

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung		Stk.
R Ol	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 02	57.41.4471	470 ± 5%	O,12W	1
R 03	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 04	57.41.4472	4,7k ± 5%	0,12W	1
R 05	57.41.4222	2,2k + 5%	O,12W	1
R 06	57.41.4101	100 ± 5%	0,12W	1
R 07	57.41.4152	1,5k ± 5%	0,12W	1
R 08	57.41.4471	470 ± 5%	0,12W	1
R 09	57.41.4101	100 ± 5%	0,12W	1
R 10	57.41.4153	15k ± 5%	O,12W	1
R 11	57.41.4821	820 ± 5%	O,12W	1.
R 12	58.01.3102	1k ± 20%	0,5 W	1
R 13	57.41.4332	3,3k + 5%	O,12W	1
R 14	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 15	57.41.4562	5,6k + 5%	O,12W	1
R 16	57.41.4471	470 ± 5%	O,12W	1
R 17	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 18	57.41.4102	lk ± 5%	O,12W	1
R 19	57.41.4101	100 ± 5%	O,12W	1
R 20	57.22.2392	3,9k ± 1%	O,25W	1
R 21	57.41.4101	100 ± 5%	O,12W	1
R 22	57.22.2392	3,9k + 1%	O,25W	1
R 23	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 24	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 25	57.41.4222	2,2k ± 5%	0,12W	1
R 26	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 27	57.41.4103	lok ± 5%	O,12W	1
R 28	57.42.4220	22 + 5%	O,33W	1
R 29	57.41.4471	470 + 5%	O,12W	1
R 30	58.01.3253	25k ± 10%	0,5 W	1
R 31	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 32	57.41.4102	1k ± 5%	O,12W	1


STABILIZER 1.080.370


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk
R 33	57.41.4681	680 ± 5% 0,12W	1
R 34	57.41.4562	5,6k ± 5% 0,12W	1
R 35	58.01.3102	1k ± 10% 0,5 W	<u> </u>
R 36	57.41.4332	3,3k ± 5% 0,12W	1
R 37	57.41.4220	22 ± 5% 0,12W	1
R 38	57.41.4472	4.7k ± 5% 0.12w	11_
TP Ol	54.01.0015	Buchse, 2mm , gn	1_
TP 02	54.01.0016	Buchse, 2mm , bl	1
TP 03	54.01.0012	Buchse, 2mm , rt	1
TP 04	54.01.0014	Buchse, 2mm, gb	1
TP 05	54.01.0010	Buchse, 2mm , sw	1
·/			
-			
	The second secon		
M			
Militarium destructuras propries actuales			






STUDER	1.080.372/374/377
CAPSTAN SERVO WITH SPEED CONTROL	VARIABLE
A80R/A80RC/A80 VU MI	KII/A81 ED2 3.77






STUDER	1.080.939
MONO/STEREO SWITCH	
A80RC/A81	Ed.2 3.77




	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
c 1	59.30.4100	C 10 U 20% 16V TA	1
C 2	59.30.6339	C 3,3U 35V	1
C 3		nicht bestückt	
C 4		nicht bestückt	
C 5		nicht bestückt	
C 6	59.31.4473	C 47 N 20% 160V MPETP	1
C 7	59.31.4473	C 47 N	1
	MITT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
D 1	50.04.1114	D 10V 5% .40W Z	1
D 2	50.04.0109	D N 103 aequiv. SI	1
D 3	50.04.0109	D N 103	1
D 4	50.04.0109	D N 103	1
D 5	50.04.0109	D N 103	1
D 6	50.04.0109	D N 103	1
D 7	50.04.0109	D N 103	1
D 8	50.04.0109	D N 103	1
Q 1	50.03.0306	Q BC 178 B PNP	1
Q 2	50.03.0306	Q BC 178 B	1
Q 3	50.03.0316	Q BC 140_16 NPN	1
Q 4	50.03.0306	Q BC 178 B PNP	1
Q 5	50.03.0409	Q BC 108 B NPN	1
Q 6	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 7	50.03.0409	Q BC 108 B NPN	1
Q, 8	50.03.0329	Q P 1087 E	1
Q 9	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 10	50.03.0329	Q P 1087 E NPN	1
Q 11	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 12	50.03.0329	Q P 1087 E NPN	1
	1	R 2,7 k 5% .25W CSCH	1
R 1	57.41.4272		

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 3	57.41.4103	R 10 k 5% .25W CSCH	1
R 4	57.41.4220	R 22	1
R 5	57.41.4223	R 22 k	1
R 6	57.41.4222	R 2,2k	1
R 7	57.41.4682	R 6,8k	1
R 8	57.41.4153	R 15 k	1
R 9	57.41.4223	R 22 k	1
R 10	57.41.4332	R 3,3k	1
R 11	57.41.4103	R 10 k	1
R 12	57.41.4103	R lOk	1
R 13	58.03.1503	R 50 k 10% . 5W PCSCH	1
R 14	58.03.1503	R 50 k	1
R 15	57.41.4332	R 3,3k 5% .25W CSCH	1
R 16	57.41.4682	R 6,8k	1
R 17	57.41.4332	R 3,3k	1
R 18	57.41.4682	R 6,8k	1
R 19	57.41.4682	R 6,8k	1
R 20	57.41.4682	R 6,8k	1
R 21	57.41.4223	R 22 k	1
R 22	57.41.4105	R 1,OM	1
R 23	57.41.4105	R 1,0M	1
R 24	57.41.4223	R 22 k	1
R 25	57.41.4104	R look	1
R 26	57.41.4223	R 22 k	1
R 27	57.41.4105	R 1,0M	1
R 28	57.41.4223	R 22 k	1
R 29	57.41.4105	R 1,0M	1
R 30	57.41.4223	R 22 k	1
R 31	57.41.4105	R 1,0M	1
R 32	57.41.4222	R 2,2k	1
R 33	57.41.4332	R 3,3k	1
R 34	57.41.4682	R 6,8k	1
R 35	57.41.4682	R 6,8k	1
R 36	57.41.4332	R 3,3k	1
R 37	57.41.4332	R 3,3k	1

MONO/STEREO SWITCH 1.080.939




STUDER	1.080.964	
STABILIZER		
A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77	





Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
C 1	59.31.4104	C O,1 U, 20 %, 160 V, MPETP	1
C 2	59.25.4222	C 2,2 N, 100 %, 25 V, EL	1
C 3	59.32.0561	C 560 P, 20 %, 500 V, KER	1
C 4	59.30.4100	C 10 U, 50 %, 16 V, TA	1
C 5	59.27.4470	C 47 U, 50 %, 35 V, EL	1
C 6	59.31.4104	C O,1 U, 20 %, 160 V, MPETP	1
C 7	59.25.4222	C 2,2 N, 100 %, 25 V, EL	1
C 8	59.32.0561	C 560 P, 20 %, 500 V, KER	1_1_
C 9	59.30.4100	C 10 U, 50 %, 16 V, TA	1
C 10	59.27.4470	C 47 U, 50 %, 35 V, EL	11
C 11	59.30.1470	C 47 U, 50 %, 3 V, TA	1
C 12	59.30.1470	C 47 U, 50 %, 3 V, TA	1
D 1	70.01.0222	D BY 159/50 SI	1
D 2	70.01.0222	D BY 159/50 SI	1
D 3	50.04.0122	D 1 N 4001 SI	1
D 4	50.04.0109	D 1 N 4448 SI	1
-			
F 1	50.01.0116	F 800 M, 5 x 20 T	1
F 2	50.01.0116	F 800 M, 5 x 20 T	1
IC 1	50.05.0119	IC U5R 7723312, met.can.pack	1
IC 2	50.05.0119	IC U5R 7723312, met.can.pack	1
,		·	


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
Q 1	50.03.0475	Q SDT 9201 , NPN	1
Q 2	50.03.0475	Q SDT 9201 ' NPN	1
Q 3	50.03.0306	Q BC 178B PNP	1
Q 4	50.03.0409	Q BC 108B , NPN	1
Q 5	50.03.0409	Q BC 108B , NPN	1
R 1	57.41.4102	R 1.0k, 5% .12W, CSCH	1
R 2	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12w, CSCH	1
R 3	57.54.5109	R 1 , 10%, 1W, DR	1
R 4	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	_1
R 5	58.20.2102	R 1.0k, 20%, 8W, PCSCH	_1
R 6	57.41.4332	R 3.3k 5%,.12W, CSCH	1
R 7	57.41.4102	R 1.0k, 5%,.12W, CSCH	1
R 8	57.41.4222	R 2.2k, 5%,.12W, CSCH	1
R 9	57.54.5109	R 1 , 10%, 1W, DR	1
R 10	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	1
R 11	58.20.2102	R 1.0k, 20%, 8w, PCSCH	1
R 12	57.41.4332	R 3.3k, 5%, 12W, CSCH	1
R 13	57.41.4103	R 10k, 5%,.12w, CSCH	1
R 14	57.41.4222	R 2.2k, 5%,.12W, CSCH	1
R 15	57.41.4680	R 68 , 5%, 12W, CSCH	1
R 16	57.41.4472	R 4.7k, 5%,12W, CSCH	1
R 17	57.41.4103	R 10k , 5%,12W, CSCH	_1
R 18	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	_1
R 19	57.41.4680	R 68 , 5%, 12 w, CSCH	1
R 20	57.41.4472	R 4.7 K, 5%,.12 W, CSCH	1
R 21	57.41.4472	R 4.7 K, 5%,.12 W, CSCH	1


STABILIZER PLUG-IN 1.080.964















Input 1500 mV, 1 kHz Position "FAST"																		
TEST POINTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
mV ~	mV ~ 1500		750	225	430	340	270	820	70				_			_		AC-voltmeter, min. 100 k $\Omega$
<b>V</b> =			+ 0.8	+ 1	-0.5		+9.2	-0.5		-12	-0.7	+11.6	-11.6	+11.2	-12	+12	-11.6	DC-voltmeter, min. 40 k $\Omega$ /V

STUDER	1.080.982
RECORD AMPLIFIER	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed. 4 9.77




Pos.		Bauteil No.	Ве	zeichnung			Stk.
С	01	59.04.0222	С	2.2 N,	5%,	25 V, PS	1
С	02	59.04.0271	C	270 P,			_1
С	03	59.27.4470	С	47 U,	50%,	35 V, EL	1
С	04	59.30.4100	С	10 U,		16 V, TA	<u> </u>
С	05	59.27.4470	C	47 U,		35 V, EL	11
С	06	59.30.4100	С	10 U,		16 V, TA	1
С	07	59.30.1470	С	47 U,		3 V,	1
С	80	59.04.0122	С	1.2 N,	5%,	25 V, PS	1
С	09	59.31.7223	С	.022 U,	10%,	250 V, MPE	TP 1
С	10	59.31.6683	c	68 N,		100 V,	1
С	11	59.31.9104	c	0.1 U,		160 V, MKS	3 1
С	12	59.31.7223	С	.022 U,		250 V, MPE	TP 1
С	13	59.32.0220	С	22 P,	20%,	500 V, KER	1
С	14	59.32.0220	С	22 P,			1
С	15	59.31.9103	С	.ol U,	10%,	160 V, MPE	TP 1
С	16	59.31.9103	С	.01 U,			1
C	17	59.34.0479	С	4.7 P,	5%,	50 V, KER	1
С	18	59.30.6339	С	3.3 U,	50%,	35 V, TA	1
С	19	59.04.0332	С	3.3 N,	5%,	25 V, PS	1
С	20						
С	21	59.04.0332	С	3.3 N,			1
С	22		С	3.3 U,	50%,	35 V, TA	1
	23	59.04.0222	С	2.2 N,		25 V, PS	1
	24	59.30.1470	С			3 V, TA	1
	 25	59.27.4470	c	47 U,			1
	26	59.30.4100	С	10 U,		16 V, TA	1
			<u> </u>				
С	28	59.27.4470	С	47 U,		EL	1
	 29	59.32.1152	c	1.5 N,	10%,	500 V, KER	
	30	59.04.1122	С	1.2 N,	5%,	160 V, PS	1
	31	59.04.1151	С	150 P,			1
	32	59.04.1122	c	1.2 N,	**************************************		1
	33	59.04.1122	c	1.2 N,	Section with the section of the sect	**************************************	1
	34	59.04.7471	c	470 P,		63 V,	1
	35	59.04.1152	c	1.5 N,	***	160 V,	1
-	_ <b>_</b>	1 33.01.1132	, -	,			1 -


Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	36	59.30.1470	C 47 U, 50%, 3 V, TA	1
С	37	59.11.6471	C 470 P, 5%, 400V, PC	1
нс	ol	1.010.101.50	HC A 101, NF 4 DB	1
I	01	54.02.0106	Jack-Socket R-32408	1
L	O1	1.022.128.00	L 9 M, Drossel komplett	1
L	02	62.01.0114	L 1 M, 5%, 50 , STKE	1
L	03	62.01.0114	L	1
0	01	50.03.0306	O BC 178 B, PNP	1
0	02	50.03.0306	0	1
Q	03	50.03.0306	Q	1
Q	04	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	05	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	06 07	50.03.0306	Q	1
Q Q	08	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
R	01	57.41.4153	R 15 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4223	R 22 K,	1
R	03	57.41.4223	R 22 K,	1
R	04	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	05	57.41.4101	R 100 ,	1
R	06			

Pos.	•	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R	07			
R	08	57.41.4473	R 47 K, 5%, .12W, CSCH	1
R	09	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R	10	57.41.4470	R 47 ,	1
R	11	57.41.4470	R 47 ,	1
R	12	58.03.1502	R 5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R	13	58.03.1502	R 5 K,	1
R	14	57.41.4822	R 8.2 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	15	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	16	57.41.4822	R 8.2 K,	1
R	17	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	18	58.03.0502	R 5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R	19	57.41.4333	R 33 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	20	58.03.0502	R 5 K, 10%, .5 W, PCSCH	. 1
R	21	57.41.4333	R 33 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	22	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	23	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	24	57.41.4221	R 220 ,	1
R	25	57.41.4221	R 220 ,	1
R	26	57.41.4105	R 1.0 M,	1
R	27	57.41.4470	R 47 ,	1
R	28	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	29	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	30	57.41.4821	R 820 ,	1
R	31	57.41.4562	R 5.6 K,	1
R	32	57.41.4333	R 33 K,	1
R	33	57.41.4103	R 10 K,	1
R	34	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	35	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	36	57.41.4152	R 1.5 K,	1
R	37	57.41.4104	R 100 K,	1
R	38	57.41.4683	R 68 K,	1
R	39	57.41.4331	R 330 ,	1
R	40	57.41.4331	R 330 ,	1
R	41	57.41.4339	R 3.3 ,	1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 42	57.41.4222	R 2.2 K, 3%, .12 W, CSCH	1
R 43	57.41.4470	R 47 ,	1
			1
R 45	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R 46	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R 47	58.03.2503	R 50 K,	1
R 48	57.41.4101	R 100 , 5%, .12 W, CSCH	1
T Ol	1.022.302.00	Eingangsübertrager 1:1	1
TP Ol	54.01.0212	Buchsenleiste	1




STUDER	1.080.984
OSCILLATOR STEREO	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77




Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	01	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	02	59.30.6478	C .47 U, 50%, 35 V, TA	1
С	03	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	04	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	05	59.25.5221	C 220 U, 100%, 35 V, EL	1
С	06	59.31.4104	C O.1 U, 20%, 160 V, MPETP	1
С	07	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
С	08	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	09	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	10	59.04.9822	C 8.2 N, 5%, 630 V, PS	1
С	11	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
D	Ol	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	02	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	03	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	04	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	05	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
I	01	54.02.0106	Jack-Socket R 32408	1
К	01	56.04.0120	K 24V=, .O3 A, 4U, AU/AG	1
K	02	56.04.0120	K 24V=, .O3 A, 4U, AU/AG	1
				***************************************
L	ol	62.02.2122	HF-Drossel	1
L	02	1.022.130.00	Oszillatorspule	1
		**************************************		
'		•		

Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
Q	01	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	02	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	03	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	04	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	05	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	06	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
R	01	57.41.4102	R 1.0 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4473	R 47 K,	1
R	03	57.41.4470	R 47 ,	1
R	04	57.41.4182	R 1.8 K,	1
R	05	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	06	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	07	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	08	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	09	57.41.4339	R 3.3 ,	1
R	10	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R	11	57.41.4153	R 15 K,	1
R	12	57.41.4100	R 10 ,	1
R	13	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	14	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	15	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	16	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	17	57.02.5153	R 15 K, 10%, .25 W, CM	1
R	18	57.02.5153	R 15 K, 10%, .25 W, CM	1

OSCILLATOR MONO/STEREO 1.080.984



STUDER	1.080.986
REPRODUCE AMPLIFIER	
B62/A80R/A80RC/A81	ED3 3.77




Pos.		Bauteil No.	Ве	zeichnun	g				Stk.
С	01	59.32.0101	С	100 P	, 20%,	500	v,	KER	1
С	02	59.32.1471	С	470 P	, 80%,	25	ν,	KER	1
С	03	59.30.4100	С	10 U	, 50%,	16	ν,	TA	1
С	04	59.30.1101	С	100 U	,	3	v,		1
С	05	59.30.1101	С	100 U	,				1
С	06	59.08.7223	С	22 N	, 1%,	63	v,	PS	1
С	07	59.08.7223	С	22 N	,				1
С	08	59.30.4100	С	10 U	, 50%,	16	V,	TA	1
С	09	59.30.4100	С	10 U	,				1
С	10	59.04.7151	С	150 P	, 5%,	63	V,	PS	1
С	11	59.04.7151	С	150 P	,				1
С	12	59.04.7222	С	2.2 N	,	25	V,		1
С	13	59.04.7222	С	2.2 N	,				1
С	14	59.04.7222	С	2.2 N	,			4	1
С	15	59.04.7222	С	2.2 N	,				1 )
С	16	59.30.1470	С	47 U	, 50%,	3	v,	TA	1
С	17	59.30.4100	С	10 U	,	16	v,		1
С	18	59.27,4470	С	47 U	,	35	V,	EL	1
С	19	59.30.1470	С	47 U	,	3	ν,	TA	1
С	20	59.04.7122	С	1.2 N		25	ν,	PS	1
С	21	59.04.7122	С	1.2 N	,				1
С	22	59.04.7682	С	6.8 N	, 5%,	63	V,		1
С	23	59.31.6224	С	.22 U	, 10%,	100	V,	MPETP	1
С	24	59.04.7122	С	1.2 N	, 5%,	25	V,	PS	1
С	25	59.04.7122	С	1.2 N	,				1
С	26	59.04.7682	С	6.8 N	, 5%,	63	V,		1
С	27	59.31.6224	С	.22 U	, 10%,	100	V,	MPETP	1
С	28	59.31.9104	С	0.1 U	<i>,</i>	160	V,		1
С	29	59.32.0561	С	560 P	, 20%,	500	V,	KER	1
С	30	59.27.4470	С	47 U	, 50%,	35	V,	EL	1
С	31	59.30.1101	С	100 U	,	3	v,	TA	1
С	32	59.32.0220	С	22 P	, 20%,	500	v,	KER	1
С	33	59.25.4102	С	1.0 M	, 50%,	18	v,	EL	1
С	34	59.25.4102	С	1.0 M	,				1
С	35	59.25.4102	С	1.0 M	,				1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
C 36	59.32.0221	C 220 P, 20% 500V KER	1
C 37	59.32.0221	C 220 P,	1
C 38	59.34.0339	C 3,3 P 10% 50V	1
D 01	50.04.0109	D 1 N 4448, SI	1
D 02	50.04.0109	D	1
HC O1	1.010.101.50	HC A lol, NF 4 DB	_1_
L Ol	1.022.128.00	L 9 M, SCHKE	1
L 02	1.022.128.00	L	_1
Q 01	50.03.0332	Q BC 179 B, F-Rauscharm, PNP	1
Q 02	50.03.0442	Q BC 264 C, NDFET	<del></del>
Q 03	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 04	50.03.0306	Q	
Q 05	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 06	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 07	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 08	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 09	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 10	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 11	50.03.0316	Q BC 140-16, NPN	1
Q 12	50.03.0315	Q BC 160-16, PNP	1
R Ol	57.41.4473	R 47 K, 5%, .12 W, CSCH	_1
R 02	57.41.4154	R 150 K,	1
R 03	57.41.4102	R 1 K,	1


REPRODUCE AMPLIFIER 1.080.986

Pos.		Bauteil No.	Ве	ezeichr	nung					Stk.
R	04	57.41.4153	R	15	к,	5%,	.12	W,	CSCH	11
R	05	57.39.3900	R	390		1%,	.33	W,	MF	1
R	06	57.41.4823	R	82	К,	5%,	.12	W,	CSCH	1
R	07	57.41.4394	R	390	K,					1
R	08	57.39.3900	R	390		1%,	.33	W,	MF	1
R	09	57.39.6800	R	680						1
R	10	57.39.6800	R	680		-	~			1
R	11	57.41.4122	R	1.2	К,	5%,	.12	W,	CSCH	1
R	12	57.41.4182	R	1.8	ĸ,					1
R	13	57.41.4472	R	4.7	К,					1
R	14	57.41.4102	R	1.0	К,					1
R	15	57.41.4681	R	680						1
R	16	57.41.4470	R							1
R	17	57.41.4103	R							1
R	18	58.03.0252	R				. 5	W,	PCSCH	1
R	19	57.41.4103	R	10	K,	5%,	.12	W,	CSCH	1
R	20	57.41.4122	R							1
R	21	57.41.4561	R	560						1
R	22	57.41.4274	R	270						1
R	23	57.41.4103	R		K,					1
R	24	57.41.4105	R	1.0	Μ,					1
R	25	57.41.4470	R	47						1
R	26	57.41.4470	R	47						1
R	27	57.41.4332	R	3.3						1
R	28	57.41.4332	R	3.3		<i></i>				1
R	29	57.41.4101	R	100	,					1
R	30	58.03.2502	R	5	к,	10%,	. 5	W ,	PCMA	1
R	31	57.41.4331	R	330	,	5%,			CSCH	1
R	32	57.41.4562	R	5.6				<b>-</b>		1
R	33	57.41.4472	R	4.7						1
R	34	58.03.0252	R	2.5		10%,	.5	W,	PCSCH	1
R	35	57.41.4331	R	330	,	5%,			CSCH	1
R	36	57.41.4331	R	330	<del>'</del>	- /- /		/		1
R	37	57.41.4101	R	100	<u></u>					1
R	38	58.03.2502	R		<u>к</u> ,	10%,	.5	w,	PCMA	1

Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R	39	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	40	57.41.4562	R 5.6 K,	1
R	41	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	42	58.03.0252	R 2.5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R	43	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	44	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R	45	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	46	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R	47	57.41.4101	R 100 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	48			
R	49			
R	50	57.41.4152	R 1.5 K,	1
R	51	57.41.4470	R 47 ,	1
R	52	57.41.4154	R 150 K,	1
R	53	57.41.4104	R 100 K,	1
R	54	57.41.4471	R 470 ,	1
R	55	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	56	57.41.4181	R 180 ,	1
R	57	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	58	57.41.4822	R 8.2 K,	1
R	59	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	60	57.41.4470	R 47 ,	1
R	61	57.41.4391	R 390 ,	1
R	62	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	63	57.12.4479	R 4.7 , .33 W,	1
R	64	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	65	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	66	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	67	57.41.4102	R 1.0 K, .12 W,	1




STUDER	1.080.987
OSCILLATOR 2 TRACK	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77



Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	01	59.30.7100	C 10 U, 50%, 25 V, TA	1
С	02	59.30.6478	C .47 U, 35 V,	1
С	03	59.30.7100	C 10 U, 25 V,	1
С	04	59.30.7100	C 10 U, 25 V,	1
С	05	59.30.6339	C 3.3 U, 35 V,	1
С	06	59.31.4104	C 0.1 U, 20%, 160 V, MPETP	1
С	07	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
С	08	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	09	59.04.9821	C 820 P,	1
С	10	59.04. <b>9</b> 821	C 820 P,	1
С	11	59.04.9821	C 820 P,	1
С	12	59.04.9472	C 4.7 N,	1
С	13	59.04.9152	C 1.5 N,	1
С	14	59.30.6109	C 1.0 U, 50%, 35 V, TA	1
С	15	59.30.6109	С 1.0 U,	1
С	16	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
D	01	50.04.0109	D 1 N 4448, SI	1
D	02	50.04.0109	D	1
D	03	50.04.0109	D	1
D	04	50.04.0109	D	1
D	05	50.04.0109	D	1
D	06	50.04.0109	D	1
D	07	50.04.0109	D	1
	***************************************			
I	01	54.02.0106	Jack-Socket R-32408	1
***************************************				
K	01	56.04.0120	K 24V=, .03 A, 4U, AU/AG	1
K	02	56.04.0120	K	1
K	03	56.04.0120	К	1
		30.01.0120		


Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
L	01	62.02.2122	HF_Drossel	1
L	02	1.022.130.00	L Oszillatorspule	1
				-
Q	01	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	02	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	03	50.03.0306	Q	1
Q	04	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	05	50.03.0434	Q	1
Q	06	50.03.0434	Q	1
Q	07	50.03.0409	Q BC 108 B,	1
R	01	57.41.4102	R 1.0 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4473	R 47 K,	1
R	03	57.41.4470	R 47 ,	1
R	04	57.41.4182	R 1.8 K,	1
R	05	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	06	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	07	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	08	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	09	57.41.4229	R 2.2 ,	1
R	10	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R	11	57.41.4153	R 15 K,	1
R	12	57.41.4103	R 10 K,	1
R	13	57.41.4333	R 33 K,	1
R	14	57.41.4103	R 10 K,	1
R	15	57.56.4562	R 5.6 K, 5 W, DR	1
R	16	57.41.4102	R 1.0 K, .12 W, CSCH	1
R	17	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	18	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	19	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	20	57.41.4100	R 10 ,	1
R	21	57.02.5153	R 15 K, .25 W, CM	1
R	22	57.02.5153	R 15 K, .25 W, CM	1


OSCILLATOR 2-TRACK 1.080.987




STUDER	1.081.144
TAPE TENSION ENDSWITCH	
A 80 RC/A 81/	Ed.2 9.77

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
D 1	50.04.0125	1 N 4448	1
Q 1	50.03.0409	O BC 108 B, NPN	<u>  1</u>
Q 2	50.03.0408	Q BC 107 B, NPN	1
DLQ 1	50.04.2106	LE-DIODE, MCT 81, LICHTSCHR.	1
R 1	57.02.5222	R 2.2 K, 10%, .25W, CMA	1
R 2	57.02.5271	R 270, 10%, .25W, CMA	1
R 3	57.02.5472	R 4,7 K, 10%, .25W, CMA	1
R 4	57.02.5271	R 270, 10%, .25W, CMA	1







D 01 50. 04. 0109 D 1N 4448 AEQUIV., SI  Q 01 50. 03. 0407 Q BC 109 C. NPN Q 02 50. 03. 0407 Q BC 109 C, NPN QP 01 50. 03. 0433 Q QP LS 600, NPNSI QP 02 50. 03. 0433 Q QP LS 600, NPNSI QP 02 50. 03. 0433 Q QP LS 600, NPNSI  R 01 57. 02. 4102 R 1.0 K, 5% .25 W, CMA R 02 57. 02. 5332 R 3.3 H, 10% .25 W, R 03 57. 02. 4102 R 1.0 K, 5% .25 W, R 04 57. 02. 4102 R 1.0 K, 5% .25 W, R 05 57. 02. 5332 R 3.3 K, 10% .25 W,	Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
Q 01       50. 03. 0407       Q BC 109 C.       NPN         Q 02       50. 03. 0407       Q BC 109 C.       NPN         QP 01       50. 03. 0433       Q QP LS 600.       NPN51         QP 02       50. 03. 0433       Q QP LS 600.       NPN51         R       01       57. 02. 4102       R 1.0 K, 5% .25 W, CMA         R       02       57. 02. 5332       R 3.3 H, 10% .25 W,         R       04       57. 02. 4102       R 1.0 K, 5% .25 W,         R       04       57. 02. 5332       R 3.3 H, 10% .25 W,	C 01	59. 10. 5689	С 6.8 µ, 20% 20V=, ТА	1
Q       02       50. 03. 0407       Q       BC 109 C,       NPN         QP       01       50. 03. 0433       Q       QP L5 600,       NPN51         QP       02       50. 03. 0433       Q       QP L5 600,       NPN51         R       01       57. 02. 4/02       R       1.0 K, 5% .25 W, CMA       R         R       02       57. 02. 5332       R       3.3 K, 10% .25 W,       R         R       04       57. 02. 4/02       R       1.0 K, 5% .25 W,       25 W,         R       04       57. 02. 4/02       R       1.0 K, 5% .25 W,       25 W,         R       05       57. 02. 5332       R       3.3 K, 10% .25 W,       25 W,	D 01	50. 04. 0109	D 1N 4448 AEQUIV., SI	1
QP 01       50. 03. 0433       Q QP LS 600,       NPN5I       1         QP 02       50. 03. 0433       Q QP LS 600,       NPN5I       1         R 01       57. 02. 4102       R 1.0 M, 5% .25 W, CMA       1         R 02       57. 02. 5332       R 3.3 M, 10% .25 W,       1         R 03       57. 02. 4103       R 10 M, 5% .25 W,       1         R 04       57. 02. 4102       R 1.0 M, 5% .25 W,       1         R 05       57. 02. 5332       R 3.3 M, 10% .25 W,       1				1
QP 02       50. 03. 0433       Q QP L5 600,       NPNSI         R 01       57. 02. 4102       R 1.0 K, 5% .25 W, CMA       R         R 02       57. 02. 5332       R 3.3 H, 10% .25 W,       R         R 03       57. 02. 4103       R 10 K, 5% .25 W,       R         R 04       57. 02. 4102       R 1.0 K, 5% .25 W,       R         R 05       57. 02. 5332       R 3.3 K, 10% .25 W,       R				1
R 01 57. 02. 4102 R 1.0 K, 5% . 25 W, CMA R 02 57. 02. 5332 R 3.3 H, 10% . 25 W, R 03 57. 02. 4103 R 10 K, 5% . 25 W, R 04 57. 02. 4102 R 1.0 K, 5% . 25 W, R 05 57. 02. 5332 R 3.3 K, 10% . 25 W,				1
R       02       57. 02. 5332       R       3.3 ft., 10% .25 W,       I         R       03       57. 02. 4103       R       10 ft., 5% .25 W,       I         R       04       57. 02. 4102       R       1.0 ft., 5% .25 W,       I         R       05       57. 02. 5332       R       3.3 ft., 10% .25 W,       I	QP OZ	50. 03. 0433	Q QP L5 600, NPNSI	1
R       02       57. 02. 5332       R       3.3 H.       10%       .25 W.       I         R       03       57. 02. 4103       R       10 H.       5%       .25 W.       I         R       04       57. 02. 4102       R       1.0 H.       5%       .25 W.       I         R       05       57. 02. 5332       R       3.3 H.       10%       .25 W.       I	R 01	57. 02. 4102	R 1.0 N. 5% . 25 W. CMA	,
R       03       57. 02. 4103       R       10 M       5%       .25 W       I         R       04       57. 02. 4102       R       1.0 M       5%       .25 W       I         R       05       57. 02. 5332       R       3.3 M       10%       .25 W       I				1
R       04       57. 02. 4102       R       1.0 N,       5%       .25 W,          R       05       57. 02. 5332       R       3.3 K,       10%       .25 W,				1
	R 04	57. 02. 4102		1
R 06 57. 02. 4103 R 10 M, 5% .25 W,	R 05	57. 02. 5332	R 3.3 H, 10% .25 W.	1
	R 06	57. 02. 4103	R 10 H, 5% . 25 W,	1




STUDER	1.081.186
TAPE DIRECTION SENSOR	
A 80 RC/A 81	Ed.2 9.77







STUDER	1.081.275		
COMMAND SWITCHES			
A80/VU MK I / MK II	ED 2 8.77		




1.081.381
Ed.3 3.77







STUDER	1.081 .383	
SPOOLING MOTOR CONTROL		
A 81	Ed.3 10.77	




**★** JUMPER INSERTED = DUMP EDITING




STUDER	1.081.390		
COMMAND DECODER			
A81	ED 2 9.77		





STUDER	1.081.393
COMMAND RECEIVER	
A 80 RC/A 81	Ed.2 3.77




Pos.	Bauteil No.	Bauteil No. Bezeichnung				
В 1	50.04.2107	5V, 3mA, rot, G	aAs 1			
В 2	50.04.2107		1			
в 3	50.04.2107		1			
В 4	50.04.2107		1			
C 1	59.25.5220	22μ, +50%, 40V=, E	L 1			
C 2	59.99.0205	68 n, 63V=, K	ER 1			
C 3	59.99,0205		1			
C 4	59.99.0205		1			
C 5	59.99.0205		1			
C 6	59.99.0205		1			
C 7	59.99.0205		1			
C 8	59.36.4109	1μ ± 20%, 25V= <u>T</u>	A 1			
C 9	59.99.0205	68 n, + 50%, 63V=, K	ER 1			
C 10	59.99.0205		1			
C 11	59.36.5478	$0.47\mu$ , $\pm 20\%$ , $35V=$ , T	A 1			
D 1	50.04.1119	15V, 5%, .40W, Z	1			
D 2	50.04.1107	3,3V,	1			
D 3	50.04.0125	1N 4448, S	<u> 1</u>			
D 4	50.04.0125		1			
D 5	50.04.0125		1			
D 6	50.04.0125		1			
D 7	50.04.0125		1			
D 8	50.04.0125		1			
D 9	50.04.0125		1			
D 10	50.04.0125		1			
D 11	50.04.0125		1			
D 12	50.04.0125		1			
D 13	50.04.0125		1			
D 14	50.04.0125		1			
D 15	50.04.1101	3.9V, 5%, .40W, Z	1			
D 16	50.04.1101		1			
D 17	50.04.1101		1			
D 18	50.04.1101		1			


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
<b>D</b> 19	50.04.1101	3.9V, 5%, .40W, Z	1
D 20	50.04.1101		1
D 21	50.04.1101		1
D 22	50.04.1101		1_1_
D 23	50.04.1101		1
D 24	50.04.0122	1 N 4001, SI	1
IC 3	50.06.0032	SN 74 LS 32 N	1
IC 5	50.06.0132	SN 74 LS 132 N	1
IC 6	50.06.0014	SN 74 LS 148 N	1
IC 7	50.06.0014	SN 74 LS 14 N	1
IC 8	50.06.0175	SN 74 LS 175 N	1
IC 9	50.06.0010	SN 74 LS 10 N	1
IC 11	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 12	50.06.0000	SN 74 LS OO N	1
IC 13	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 14	50.06.0008	SN 74 LS 08 N	1
MP 1	28.21.1360	Niete	1
MP 2	54.01.0020	Programmier-Stecker-Stifte	6
MP 3	54.01.0021	Programmier-Jacks	2
MP 4	1.081.393.01	Bezeichnungs-Schild	1
MP 5	1.081.393.11	Command Receiver Print	1
MP 6	1.010.001.33	Griff	1
Q 1	50.03.0316	BC 140/16, NPN	1
Q 2	50.03.0316		1

COMMAND RECEIVER 1.081.393

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk
R 1	57.02.5681	680, 10%, .25W, CMA	1
R 2	57.02.5331	330,	1
R 3	57.02.5121	120,	1
R 4	57.02.5221	220,	1
R 5	57.02.5103	10 k,	1
R 6	57.02.5681	680,	1
R 7	57.02.5332	3.3k,	1
R 8	57.02.5472	4.7k,	1
R 9	57.02.5472		1
R 10	57.02.5331	330,	1
R 11	57.02.5331		1
R 12	57.02.5331		1
R 13	57.02.5273	27k,	1
R.14	57.02.5103	10k,	1
R 15	57.02.5273	27k,	1
R 16	57.02.5103	10k,	1
RZ 1	57.88.3472	8 * 4.7k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
RZ 2	57.88.3332	8 * 3.3k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
RZ 4	57.88.3472	8 * 4.7k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
TP 1-10	54.01.0307	10-polige Buchsenleiste	1
XIC	53.03.0167	DIP 14	6
XIC	53.03.0168	DIP 16	7
XQ	50.03.9918	Transistor-Unterlage	2



STUDER	1.081.396	
MOVE STATUS EVALUATION		
A 80 RC/A 81	Ed.2 3.77	




Pos.	Bauteil No.	Bezeich	Bezeichnung			Stk.
в 1	50.04.2107	5V, 3m	ıΆ,	rot,	GAAS	1
B 2	50.04.2107					1
в 3	50.04.2107					1
в 4	50.04.2107					1
C 1	59.25.5220	22μ,	+50%,	40V=,	EL	1
C 2	59.99.0205	68 n,		63V=,	KER	1
C 3	59.99.0205					1
C 4	59.99.0205					1
C 5	59.99.0205					1
C 6	59.99.0205					1
C 7	59.36.4109	1μ,	+50%,	25V=,	EL	1
C 8	59.32.3103	10 n,	<b>±20%</b> ,	50 <b>V=</b> ,	KER	1
C 9	59.32.3103					1
C 10	59.32.3103					1
C 11	59.32.3103					1
C 12	59.32.3103					1
C 13	59.30.5150	15μ,	±20%,	20V=,	TA	1
C 14	59.02.0474	470n,	5%	63V=	MPC	1
C 15	59.99.0205	68 n,		63V=,	KER	1
C 16	59.99.0205					1
C 17	59.99.0205					1
C 18	59.32.3103	10 n,	±20%,	50V=,	KER	1
D 1	50.04.0122	1 N 40	01,			1
D 2	50.04.0125	1 N 44	48,			1
D 4	50.04.0125	1 N 44	48,			1
D 5	50.04.1101	3.9v,	5%,	0.4W,	Z	1
D 6	50.04.1506	30 V,	5%,	1.3W,	Z	1
D 7	50.04.1506					1
D 8	50.04.1506					1
D 9	50.04.1506			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
D 10	50.04.1506			A STATE OF THE STA		1
D 11	50.04.1506				- POSTANO POR PORTA O POR POR PORTA DE PARA PORTA DE P	1


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
D 12	50.04.1506	30 V, 5%, 1.3W, Z	1
D 13	50.04.1506		1
D 14	50.04.1506		1
D 15	50.04.1506		1
IC 1	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 2	50.06.0074	SN 74 LS 74 N,	1
IC 3	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 4	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 5	50.06.0169	SN 74 LS 169 N,	1
IC 6	50.06.0000	SN 74 LS OO N,	1
IC 7	50.05.0203	SN 75 463 P,	1
IC 8	50.06.0004	SN 74 LS 04 N,	1
IC 9	50.06.0000	SN 74 LS 00 N,	1
IC 10	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 11	50.06.0132	SN 74 LS 132 N,	1
IC 12	50.06.0132	SN 74 LS 132 N,	1
IC 13	50.06.0014	SN 74 LS 14 N,	1
IC 14	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 15	50.05.0203	SN 75 463 P,	1
IC 16	50.06.0051	SN 74 LS 51 N,	1
MP 1	28.21.1360	Niete	1
MP 2	1.010.001.33	Griff	1
MP 3	1.081.396.01	Bezeichnungs-Schild	1
MP 4	1.081.396.11	Move status eval. PC	1
			1
Q 1	50.03.0408	BC 107 B, NPN	1
Q 2	50.03.0408		1

MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk
R 1	57.56.4100	10 Ω, 5%, 3W, DR	1
R 3	57.02.5472	4.7K, 10%, 0.25W, CMA	1
R 4	57.02.5222	2.2K,	1
R 5	57.02.5272	2.7K,	1
R 6	57.02.5332	3.3K,	1
R 7	57.02.5332		1
R 8	58.01.3203	20K, LIN, O.5W, PCMA	1
R 9	57.02.5334	330K, 10%, 0.25W, CMA	1
R 10	57.02.5223	22K,	1
R 11	57.02.5472	4.7K,	1
R 12	57.02.5222	2.2K,	1
R 13	57.02.5471	470Ω,	1
R 14	57.02.5471		1
R 15	57.02.5471		1
R 16	57.02.5183	18K,	1
R 17	57.02.5183		1
R 18	57.02.5333	33K,	1
R 19	57.02.5274	270K,	1
R 20	57.02.5222	2.2K,	1
TP1-10	54.01.0307	10-polige Buchsenleiste	1
XIC	53.03.0166	DIP 8	5
XIC	53.03.0167	DIP 14	8
XIC	53.03.0168	DIP 16	3
			† •
			1
			<b>†</b>
W-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			





STUDER	1.081	.939
CONNECTION PANEL		
A 80 RC A 81	ED1	2.77



STUDER	UDER 1.228.812	
BASIS BOARD		
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.2 3.77	










STUDER	1.228.813		
COUNTER			
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.2 3.77		

STUDER	1.228.814
DISPLAY	
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.1 3.77




STUDER	1.228.821		
COUNTER DECODER			
A 81/A 80 RC	Ed.2 3.77		







Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Bandwaage links	1.080.142
		Bandwaage rechts	1.080.146
0	1	Deckel graviert links	1.080.142.12
2	1	Deckel graviert rechts	1.080.146.01
3	2	Senkschraube spezial	1.080.142.10
4	2	Benzing-Sicherung	24.16.3032
5	3	6 kt. Mutter M4x0.5	22.01.5040
6	5	Sicherungsscheibe	24.16.1040
0	3	Zapfen Gewindestift	1.080.142.03
8	1	Zylinder-Stift	25.06.8160
9	1	Mitnehmerscheibe	1.080.142.11
10	1	Blockierrolle	1.080.142.01
0	1	Blockierscheibe	1.080.142.02
12	1	Druckfeder	1.080.142.04
<b>B</b>	1	Seeger Aussensicherung	24.16.5160
<b>(2)</b>	*	Distanzscheibe	1.080.530.06-10
15	1	Haltemagnet	1.080.153
16	2	Wellensicherung	24.16.3080
0	1	Achse	1.080.142.07
18	2	Miniatur-Kugellager	41.99.0103
0	2	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
20	1	Flansch kpl.	1.080.150
2)	2	Tellerfeder - K	37.02.0206
2	1	Mitnehmergabel	1.080.310.08
	1	Gewinde-Stift IS M3x4	21.59.5352
20	1	Mitnehmer zu Bandwaage	1.080.042.08
25	1	Zylinderstift ø 2.5 x 14	25.06.8208
26	1	Potentiometer mit Mutter	58.99.0110
0	1	Tellerfeder K	37.02.0105
28	2	Sechskant-Schraube M4x8	21.60.4455
29	3	Sicherungsscheibe	24.16.1030
30	3	Zylinder-Schraube M3x6	21.01.0354
3	1	Kupplung-Gehäuse	54.02.0503
32	5	Steckerhülse	54.02.0412
83	1	Winkel	1.080.142.06



Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		<u>Drucktasteneinheit</u>	1.080.260
0	1	Drucktasten-Support	1.080.260.01
2	6	Drucktasten Oberteil	1.080.260.03
3	2	Folie-"Vor" -Rücklauf	1.080.260.14
4	1	Folie- "Play"	1.080.260.15
5	1	Folie- "Edit"	1.080.260.18
6	1	Folie- "Record"	1.080.260.16
•	1	Folie- "Stop"	1.080.260.17
8	6	Blende	1.080.260.19
9	6	Drucktaste-Unterteil	1.080.260.02
10	1	Nullstelltaste Oberteil	1.080.260.05
•	1	Folie "0"	1.080.260.20
12	1	Nullstelltaste Unterteil	1.080.260.04
<b>B</b>	1	Zählerabdeckung	1.080.260.07
14	1	Folie- "min-sec."	1.080.260.21
15	1	Zählerblende	1.080.260.06
16	2	Winkel-Mutter	22.16.2501
<b>O</b>	6	Tastenhalter	1.080.260.09
18	6	Benzing Sicherung	24.16.3019
19	6	Kontakthalter	1.080.270
20	6	Benzing-Sicherung	24.16.3032
21	6	Druckfeder	1.080.260.12
22	2	Blechschraube KS 10x9.522	20.21.7355
23	1	Lagerschiene	1.080.260.08
24	6	Mutterbolzen	1.010.034.27
25	6	Gehäuse zu Schiebekontakt	55.02.0101
26	6	Kontaktfeder	1.010.001.55
27	6	Glühlampe 24 V,0.04 A	51.02.0145
28	1	Befehlstastensatz Print bestückt	1.081.275
29	12	Zylinderschraube M3x6	21.01.0354
30	12	Sicherungscheibe	24.16.1030
31	4	Lasche	1.080.260.13
32	4	Sicherungscheibe	24.16.1020
33	4	Zylinderschraube M2x3	21.01.0201




Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Wickelmotor und Bremsen	
0	1	Wickelmotor kompl.	1.021.240
2		Distanzscheibe	1.080.530.06-10
3	1	Schutzhaube	1.080.105.03
4	2	Sicherungsscheibe	24.16.1030
5	2	Zylinderschraube M3x5	21.01.0353
6	1	Bremsrolle kompl.	1.080.250
0	1	Bremsband kompi.	1.080.238
8	1	Mitnehmerscheibe	1.080.105.07
9	1	Pressring	1.080.105.08
10	1	Senkschraube IS M4x12	21.53.2457
0	1	Zugfeder	1.080.230.05
12	2	Benzing-Sicherung	24.16.3032
		Bremschassis links kompl.	1.080.230
		Bremschassis rechts kompl	1.080.240
13	1	Zugfeder für 0.25"	1.080.230.06
14	3	Benzing-Sicherung	24.16.3032
15	1	Lager-Bolzen	1.080.230.01
16	2	Tellerfeder K	37.01.0102
<b>O</b>	1	Mitnehmerschraube	1.014.753.01
18	2	Zylinderschraube IS M4x2	21.53.0455
19	5	Sicherungsscheibe	24.16.1040
20	1	Sechskant Mutter	22.01.8040
21	4	U-Scheibe	23.01.1043
22	2	Zylinderschraube M4x6	21.53.0454
23	1	Schwerspannhülse	25.16.2106
24	1	Einstellbolzen	1.080.230.02
25	1	Bremschassis links	1.080.233
25	1	Bremschassis rechts	1.080.243
26	1	Distanzplatte	1.080.105.21
27	1	Zugfedex	1.080.230.04
28	1	Bremshebel	1.080.236
29	2	Anschlagscheibe	1.080.170.03
<b>3</b>	1	Anker	
<b>9</b>	,	Magnet	1.014.753




Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Kopfträger A81,0,25",2 Sp. Stereo-Mono	1.020.250.00
		bestehend aus:	210201230100
0	1	Deckel	1.020.250.04
2	1	Kopfträger Oberteil	1.020.255
3	1	Kopfträger Unterteil kompl.	1.020.254
<b>①</b>	1	Abhebeeinheit kompl.	1.020.256
5	1	Spiegel kompl.	1.020.259
6	1	Markiervorrichtung	1.020.260
0	1	Bandschere kompl.	1.020.716
8	1	Kopfabschirmung	1.020.250-06
9	1	Halter	1.020.250-07
10	1	Hebel	1.020.251
<b>(</b>	1	Zugfeder	1.020.250-32
12	2	Z-Schraube	21.53.0353
B	1	Hebel	1.020.250-13
<del>1</del> 4	1	Schieber genietet	1.020.252
15	1	Schieber genietet	1.020.253
16	4	Führung	1.020.250-14
0	4	Platte	1.020.250-15
18	12	Zyl. Schraube	21.01.0282
19	12	Sicherungsscheibe	24.16.1025
20	12	U-Scheibe	23.01.1027
21	2	Lager	1.020.250-12
22	2	Winkel	1.020.250-20
23	2	Zugfeder	1.020.250-21
24	2	Mutter	22.01.8030
25	2	Führungshülse	1.020.250-29
26	2	Druckfeder	1.020.250-23
2	1	Abdeckplatte	1.020.250-03
28	1	Birne 24 V/0,2 A	51.02.0137
<b>29</b>	1	Lampenfassung	53.04.0112
30	1	Schalter lx EIN-AUS-EIN	55.01.0105
31	2	Hebel	1.020.250-13
32	2	Gewindestift IS M3x5	21.59.5353


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
33	1	Aufnahmekopf kompl.	1.216.038
34	1	Wiedergabekopf kompl.	1.216.043
35	1	Löschkopf Vollspur kompl.	1.216.013
36	1	Beruhigungsrolle kompl.	1.020.758
<b>3</b>	2	Bandführungsbolzen kompl.	1.020.113
<b>33</b>	1	Kupplung	54.02.0133




Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Andruckaggregat kompl.	1.080.112-00
		bestehend aus:	
0	1	Andruckträger	1.080.112-01
2	1	Zugfeder	1.080.112-02
3	1	Lasche	1.080.112-03
4	1	Mitnehmerbolzen	1.080.112-04
5	1	Andruckbolzen	1.080.112-05
6	1	Stellring	1.080.112-06
7	1	Druckfeder	1.080.112-07
8	1	Anschlagbolzen	1.080.112-08
9	1	Anschlagschlauch	1.067.100-36
10	1	Federbolzen	1.080.112-09
0	1	Scheibe	1.080.112-10
12	1	Biegefeder	1.080.112-11
13	1	Schalterwinkel	1.080.112-12
14	1	Andruckarm kompl.	1.080.113-00
15	1	Distanzscheibe	1.080.530-07
16	1	Anker kompl.	1.014.743-00
<b>O</b>	1	Andruckmagnet kompl.	1.014.715-00
18	2	Zyl. Schraube IS M4xl0	21.53.0456
19	2	Sicherungs-Scheibe	24.16.1040
20	2	U-Scheibe	23.01.2043
2	1	Micro Switch M2x12	55.01.0131
22	2	<b>Z</b> yl. Schraube	24.16.1040
23	2	U-Scheibe	23.01.2043
24	1	Andruckrolle kompl.	1.080.114
25	1	Zyl. Schraube IS M4x6	21.53.0454
26	3	Mutter M5	22.01.8050
27	1	Sicherungsscheibe	24.16.1050
28	1	Zyl. Stift	25.06.8356
		-	23.633.6336




Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
			Des cell Number
		Abhebeaggregat kompl.	1.080.225-00
		bestehend aus:	
0	1	Abhebeträger	1.080.225-01
2	1	Hebel	1.080.225-02
3	1	Hebel	1.080.225-03
4	1	Achse	1.080.225-04
5	1	Ansatzschraube	1.080.225-05
6	1	Druckfeder	1.080.225-06
0	2	U-Scheibe	23.01.1032
8	1	Mutter	22.01.8030
9	1	Anker kompl.	1.014.714
0	1	Andruckmagnet	1.014.715
0	1	Zugfeder	1.080.112-02
12	2	Z-Schraube IS M4x10	21.53.0456
13	2.	Sicherungsscheibe	24.16.1040
14	2	U-Scheibe	23.01.2043
15	2	Zyl. Schraube	21.53.0353




Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Dämpfungsaggregat kompl.	
		bestehend aus:	
0	1	Platte	1.080.164-06
2	1	Dämpfungsdose kompl.	1.080.164.00
3	1	Hebel	1.080.105.02
4	3	Zylinder-Schraube M3x6	21.01.0354
5	10	Sicherungsscheibe	24.16.1030
6	3	Zylinder-Schraube M3x8	21.01.0355
0	3	Winkel	1.080.164.05
8	1	Stange	1.080.142.05
9	1	Hebel genietet	1.080.158
10	2	Zylinder-Schraube M3x5	21.01.0353
0	1	Schalterwinkel	1.081.010.24
12	1	Gewindestück	1.081.010.23
<b>B</b>	2	Zylinder-Schraube M2,5x4	21.01.0277
19	2	U-Scheibe	23.01.1027
13	1	Bandwaagen-Endschalter	1.081.144
16	2	Sicherungsscheibe	24.16.1025
D	1	Lager	1.080.175
18	1	Gelenkbolzen	1.080.170.02
19	4	Benzing-Sicherung	24.16.3023
20	1	Gelenkstück	1.080.170.01
2	1	Anschlagscheibe	1.080.170.03
2	1	Achse	1.080.170.04
23	3	Führungshülse	1.080.170.05
24	1	Stellring	1.080.170.10
25)	1	Benzing-Sicherung	24.16.3032
26	1	Druckfeder	1.080.170.06
27	1	Druckfeder	1.080.172.02
28	1 1	Druckfeder	1.080.170.09



Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Bandwaage-Rollen-Brücke kompl.	1.080.450
	1	Führungsrolle 0.25" kompl. montiert	1.080.460
		bestehend aus:	
0	1	Führungsrolle mit Achse	1.080.456
2	2	Kugellager	41.04.0102
3	1	Lagergehäuse	1.080.453.01
4	2	Seeger Innensicherung	24.16.4100
5	2	Tellerfeder	37.02.0201
6	1	Distanzscheibe 1/10 mm	1.080.453.02-03
7	1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5030
8	*	Distanzscheibe	
	1	Rolle kompl. montiert	1.080.460
9	1	wie Führungsrolle kompl. jedoch: Rolle mit Achse (anstelle 1.080.460)	1.080.463
10	1	Rollenträger	1.080.450.01
0	6	Zylinderschraube	21.01.0354
12	6	Sicherungsscheibe	24.16.1030



Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Wickelmotor kompl.	1.021.240
0	1	Seeger-Ring geschliffen	1.021.240.06
2	1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5280
3	2	Miniaturkugellager	41.99.0103
4	2	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
5	1	Lagerflansch mit Stator	1.021.240.01+0
6	1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5280
<b>7</b>	4	Tellerfeder K	37.02.0106
8		Distanzscheibe	1.080.530.06-1
9	3	Zylinderschraube M4 x 10	21.53.0456
10	3	Sicherungsscheibe	24.16.1040
0	1	Rotor	1.021.240.05
12	1	Wickelmotorachse	1.021.241



Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Capstanmotor 1/4" kompl.	1.021.170
		bestehend aus:	
0	1	Capstanachse 1/4" , 19/38 cm/s	1.021.170.01
2	2	Unterlage zu Abtaster	1.077.200.04
8	1	Abtaster links	1.021.146
4	1	Abtaster rechts	1.021.176
•	4	Zylinder-Schraube Nylon M3x6	21.99.0117
6	4	Zylinder-Schraube	21.01.0353
0	4	Sicherungs-Scheibe	24.16.1030
8	1	Abschirmmantel kompl.	1.021.122
•	1	Distanzring	1.021.160.08
10	1	Kammlager	1.021.163
0	1	Anlaufscheibe	1.021.160.09
12	2	Tellerfeder	37.02.0106
<b>B</b>	1	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
14	1	Rotor	1.021.161
15	1	Wellensicherung	1.021.160.10
16	4	U-Scheibe	23.01.1032